

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — Module B (صفحة 7)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- نمسح الفوهة قبل التفريغ: فأول قطرة تحمل ما علق، والفوهة المتسخة تفسد الحكم.
- الخرطوشة الخارجة من الثلاجة لا تسيل. نرفعها إلى أربعين درجة ونترك الوقت يعمل: فليس هذا عطلا.
- نزول أقصر، وزمن فتح عند ثمانية من عشرة، وسرعة نزول فوق الستين: ثلاثة ضوابط تعدل معاً، والباقي على حاله.
- يجب أن يضرب الغراء الخرقة كقطرات المطر. فإن لم تحس اليد بشيء فليس الغراء ما يعاد، بل الارتفاع.

أخطاء شائعة

- ✗ الحكم يعطل أمام خرطوشة ما تزال باردة: وليس ذلك عطلا.
- ✗ الحكم على الوضع بالعين وحدها دون اختبار اليد.
- ✗ معاودة الغراء والارتفاع هو ما يجب تصحيحه.

قائمة التحقق

- ☐ مسحت الفوهة قبل التفريغ.
- ☐ عادت الخرطوشة إلى حرارتها.
- ☐ دونت الوسائط الثلاثة المعدلة.
- ☐ تشعير اليد بالغراء يضرب كقطرات المطر.

للحفظ

الخرطوشة الباردة لا تسيل: وليس ذلك عطلا. وإن لم تحس اليد بشيء فالارتفاع هو ما يعاد.