

## إنزال حامل الإبرة، والانتقال إلى الوضع المتزامن، واستدعاء A1

المرحلة 9.A • المحور Y — من الأعلى إلى الأسفل (المواضع A1 / B1 / A2 / B2) • الدرس 72 من 125 • 1 د 38 ث  
محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X)



### الهدف

إعداد الآلة لوضع المحاذاة، بالترتيب الصحيح.

### باختصار

ثم نستدعي A1 — والوضع المتزامن هو ما يحضر الرأس مقابل الإبرة. ويبقى جعل العروض صالحة: فمؤشر نافذة يتحكم بالمقابلة، والإطار يتيح التقريب. ثلاث حركات، وترتيبها مهم: ننزل حامل إبرة الدفع، ونفعل الوضع المتزامن،

### الخطوات المشروحة

1. المجيء إلى قسم النقل بعد إتمام الفك.
2. إنزال حامل إبرة الدفع.
3. تفعيل الوضع المتزامن.
4. استدعاء A1: فيأتي الرأس ليصطف.
5. البحث عن الموضع في العرض الصغير بالمؤشر.
6. التقريب بالإطار، وتعديل العدسة إن لم يظهر عرضان شيئاً.

### ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو 9A\_1: الفيديو يوضح الخطوات الأساسية للتحضير للوضع المتزامن. نلاحظ أن المؤشر نافذة يتحرك لتعديل العرض، والإطار يسهل التقريب.

فيديو 9A\_1

فيديو 9A\_1: الفيديو يوضح الخطوات الأساسية للتحضير للوضع المتزامن. نلاحظ أن المؤشر نافذة يتحرك لتعديل العرض، والإطار يسهل التقريب.

فيديو 9A\_1

فيديو 9A\_3: الفيديو يوضح الخطوات الأساسية للتحضير للوضع المتزامن. نلاحظ أن المؤشر نافذة يتحرك لتعديل العرض، والإطار يسهل التقريب.

فيديو 9A\_3

فيديو 9A\_3: الفيديو يوضح الخطوات الأساسية للتحضير للوضع المتزامن. نلاحظ أن المؤشر نافذة يتحرك لتعديل العرض، والإطار يسهل التقريب.

## ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip....

الدليل المستوى 2 § 3.3 — Les sorties et les opérations combinées (صفحة 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip) (Module D — (صفحة 9)

## نقاط تقنية وقيم وسلامة

- إنزال حامل الإبرة، ثم تفعيل الوضع المتزامن، ثم استدعاء A1. بهذا الترتيب: فالوضع المتزامن هو ما يحضر الرأس مقابل الإبرة.
- مؤشر عرض يتحكم بالعرض المقابل، والإطار يتيق التقريب. وما لم تصلح العروض الأربعة لا تضبط شيئا.

## أخطاء شائعة

- ✗ استدعاء A1 قبل تفعيل الوضع المتزامن: فلا يأتي الرأس مقابل.
- ✗ بدء الضبط والعروض الأربعة غير صالحة.

## قائمة التحقق

- ☐ حامل الإبرة منزل.
- ☐ الوضع المتزامن مفعّل.
- ☐ استدعي A1 والرأس مقابل.
- ☐ العروض الأربعة واضحة.

## الحفظ

إنزال حامل الإبرة، ثم الوضع المتزامن، ثم A1 — بهذا الترتيب، وإلا لم يأت الرأس.