

الانتقال إلى B1، وإزالة شريحة بقيت لاصقة

المرحلة 9.A - المحور Y — من الأعلى إلى الأسفل (المواضع A1 / B1 / A2 / B2) - الدرس 75 من 125 - 1 د 17 ث
محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X)



الهدف

الانتقال إلى B1، وإزالة شريحة بقيت لاصقة دون استعمال الأصابع.

باختصار

على الرأس: ولا نزيلها باليد. بل نعيد أولاً رأس الالتقاط إلى موضع الانتظار فتنفصل؛ ثم في مسار A من النقل نقطع التفريغ ونحول إلى النفخ. نفخة واحدة فتسقط. ننتقل إلى B1 ونعاود العروض الأربعة. وقد بقيت شريحة

الخطوات المشروحة

1. الانتقال إلى B1: فقد دار الرأس.
2. معاودة العروض الأربعة كما في A1.
3. ملاحظة بقاء شريحة على الرأس.
4. إعادة رأس الالتقاط إلى موضع الانتظار: فتنفصل الشريحة.
5. في مسار A من النقل، قطع التفريغ.
6. التحويل إلى النفخ: فتزاح الشريحة.
7. التأكد على الشاشة من أنها لم تعد هناك.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_9A_1: الانتقال إلى B1: فقد دار الرأس.

فيديو Etape_9A_1

فيديو Etape_9A_1: معاودة العروض الأربعة كما في A1.

فيديو Etape_9A_1

فيديو Etape_9A_2: ملاحظة بقاء شريحة على الرأس.

فيديو Etape_9A_2

فيديو Etape_9A_2: إعادة رأس الالتقاط إلى موضع الانتظار: فتنفصل الشريحة.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip....

الدليل المستوى 2 § 3.3 — Les sorties et les opérations combinées (صفحة 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip) (Module D — (صفحة 9)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- نعيد رأس الالتقاط إلى الانتظار لفصلها، ثم نقطع التفريغ ونحول إلى النفخ. فالآلة هي التي تفكها: ومحاولتها بالأصابع تعرض الفوهة والإبرة للتلف.

أخطاء شائعة

- ✗ نزع الشريحة بالأصابع: فتعرض الفوهة والإبرة للتلف.
- ✗ النفخ دون إعادة الرأس إلى الانتظار أولاً: فالشريحة لم تنفصل.

قائمة التحقق

- ☐ انتقل رأس الالتقاط إلى موضع الانتظار.
- ☐ قطع التفريغ وفعل النفخ.
- ☐ اختفت الشريحة من العرض.
- ☐ عروض B1 الأربعة صالحة.

الحفظ

الشريحة اللاصقة تزاح بالآلة: رأس في الانتظار، وتفريغ مقطوع، ونفخ. ولا بالأصابع أبدا.