

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse...

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- الإبرة والقالب والفوهة يجب أن تكون متحاذاة تماما: أي خلل يسقط الشرائح أو يكسرها.

أخطاء شائعة

- ✗ البحث عن سبب عدم التقاط الشريحة في إعدادات الرؤية قبل التحقق من المحاذاة.

قائمة التحقق

- ☐ أستطيع تسمية الأعضاء الثلاثة الواجب محاذاتها.
- ☐ أعرف ما يحدث إن انزاحت.

الحفظ

الإبرة والقالب والفوهة على خط واحد: وبدون ذلك لا تلتقط الشريحة وقد تنكسر.