

تطبيق: بدء المحاذاة

المرحلة 9: محاذاة الإبرة والقالب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 69 من 125 · 1 د 49 ث



الهدف

إطلاق المحاذاة بعد تغيير كل القطع: تأشير Linkage واختيار الموضع.

باختصار

بعد تغيير كل القطع نحاذي الإبرة والقالب والتركيب معا. نؤشر Linkage، ثم ننقر النقطة الصغيرة التي تلي الموضع المطلوب: فتصير صفراء، وهي المختارة.

الخطوات المشروحة

1. التأكد من تغيير كل القطع قبل البدء.
2. تأشير Linkage.
3. النقر على النقطة الصغيرة التي تلي الموضع المطلوب — A1 أو B1 أو A2 أو B2.
4. التأكد من أنها صارت صفراء: فهي الموضع المختار.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو 9_1: محاذاة الإبرة والقالب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 69 من 125 · 1 د 49 ث.

فيديو 9_1 Etape

Linkage: محاذاة الإبرة والقالب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 69 من 125 · 1 د 49 ث.

فيديو 9_2 Etape

Combined Op: محاذاة الإبرة والقالب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 69 من 125 · 1 د 49 ث.

فيديو 9_2 Etape

فيديو 9_3: محاذاة الإبرة والقالب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 69 من 125 · 1 د 49 ث.

فيديو 9_3 Etape

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

الدليل المستوى 1 § 2.4 (Module D — Prise et retournement (flip — (صفحة 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

الدليل المستوى 2 § 2.4 — le retournement — Groupe « Flip Params » (صفحة 13)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- Linkage: يجب تفعيله قبل البدء بمحاذاة الفوهات.
- Combined Op: ثم ننقر B2 أو A2 أو B1 أو A1 نختار أولاً

أخطاء شائعة

- ✗ إطلاق المحاذاة قبل إتمام تغيير القطع.
- ✗ عدم التحقق من الموضع المختار قبل الضبط.

قائمة التحقق

- ☐ غيرت كل القطع.
- ☐ Linkage مؤشر.
- ☐ نقطة الموضع المطلوب صفراء.

للحفظ

النقطة الصفراء تقول أي موضع مضبوط: ونتحقق منها قبل مس أي محور.