

Charger le wafer (pratique)

Étape 10.A · Changer le wafer (Change Wafer) · Leçon 78 sur 125 · 4 min 47 s

Changer le wafer, orienter la cartographie, calculer le pas des puces



Objectif

Charger un wafer en le posant sur son support, sans jamais l'écraser, et savoir dans quel sens la puce se présente.

En deux mots

On attend que le plateau descende, on desserre les deux vis et on tire. Le sens de la puce dépend de l'ouverture de l'antenne : une puce a un grand et un petit côté. Le point que beaucoup ratent : le wafer doit reposer sur son support, jamais être coincé ni écrasé. On l'accroche sans forcer ni trop serrer.

Les étapes expliquées

1. Attendre que le plateau descende de lui-même, puis tirer.
2. Desserrer les deux vis.
3. Déterminer le sens de la puce d'après l'ouverture de l'antenne, c'est-à-dire l'emplacement de connexion.
4. Insérer dans la rainure, jusqu'au fond.
5. Vérifier qu'il repose sur son support : écrasé ou coincé, c'est faux.
6. L'accrocher sans forcer ni trop serrer.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Change Wafer : sort ou rentre le plateau porte-wafer.

Vidéo Etape_10A_2

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer.

Vidéo Etape_10A_2

Le cadre du wafer porte des coins coupés : ils ne laissent qu'un seul sens de montage, et ce sens est l'inverse de celui qui vient naturellement.

Vidéo Etape_10A_3

Le plateau se soulève avant d'être engagé, puis se serre à la main. Un wafer coincé ou écrasé est un wafer perdu.

Vidéo Etape_10A_3

Ce qu'en dit le guide

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

Guide niveau 2 §5 — Le wafer et sa cartographie (page 30)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

Guide niveau 2 §5.1 — L'onglet Wafer Cam (page 26)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.
- La direction réelle de pose de la puce est tournée de 90° dans le sens antihoraire par rapport à la vue wafer — l'erreur classique du débutant.
- Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y.

Erreurs fréquentes

- ✗ Écraser le wafer au lieu de le poser sur son support : c'est l'erreur la plus fréquente.
- ✗ Monter la puce dans le mauvais sens : la direction réelle est à 90° de la vue wafer.
- ✗ Changer le plateau sans avoir d'abord retiré le wafer.

Checklist

- ☐ Le wafer repose sur son support, rien ne dépasse.
- ☐ Le serrage est léger : il ne tombe pas, il n'est pas écrasé.
- ☐ Le sens de la puce correspond à l'ouverture de l'antenne.

À retenir

Le wafer repose sur son support : il ne faut jamais l'écraser. C'est là que se trompent la plupart des débutants.