

Papier siliconé : isolation, tension, vitesse

Étape 11.D · Papier siliconé : tension et vitesse · Leçon 110 sur 125 · 1 min 08 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression



Objectif

Comprendre le rôle du papier siliconé et régler sa tension et sa vitesse.

En deux mots

Le papier, siliconé sur une face, s'intercale entre les têtes et la puce : c'est un isolant, et il empêche la colle de coller aux têtes. Un interrupteur commande sa tension, un bouton en règle la force, un autre la vitesse de déroulement. Il se consomme et se remplace.

Les étapes expliquées

1. Identifier le papier siliconé : une face siliconée, intercalée entre les têtes et la puce.
2. Enclencher l'interrupteur de tension : coupé, le papier n'est pas tendu.
3. Régler la force de tension avec son bouton.
4. Régler la vitesse de déroulement de l'axe.
5. Couper la chauffe quand elle n'est plus nécessaire : le refroidissement se fait seul.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Bande pleine et alarme persistante : ce n'est pas la matière qui manque. Après une dépose des têtes chauffantes, le papier siliconé doit être remonté, sinon la machine refuse d'avancer.

Vidéo Etape_11D_2

Tirer la bande à la main, vérifier les positions avant et arrière, remettre l'air, le tendeur, puis l'avance. Dans cet ordre.

Vidéo Etape_11D_2

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer

la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps...

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Un papier siliconé passe entre les têtes et l'étiquette pour éviter que la colle ne colle aux têtes ; il se consomme et se remplace.
- Tape Feed / Tape Tension : une tension insuffisante fait plisser le papier ; trop forte, elle le déchire.

Erreurs fréquentes

- ✗ Une tension insuffisante : le papier plisse. Trop forte : il se déchire.
- ✗ Presser sans papier : la colle colle directement aux têtes.

Checklist

- ☐ Le papier est en place entre les têtes et l'étiquette.
- ☐ La tension est enclenchée et le papier ne plisse pas.
- ☐ La vitesse de déroulement est réglée.
- ☐ Il reste assez de papier pour le lot.

À retenir

Le papier siliconé isole et empêche la colle de coller aux têtes : sans lui, on ne presse pas.