

Arbre expansible : le principe

Étape 13 · Régler le rembobinage · Leçon 113 sur 125 · 0 min 43 s



Objectif

Comprendre pourquoi les lamelles de l'arbre ne peuvent pas sortir.

En deux mots

Le profil est en T : on ne voit qu'une petite lamelle, mais elle est plus large à l'intérieur et reste emboîtée des deux côtés. Sous elle, une vessie d'air s'ouvre comme un ballon et la pousse vers l'extérieur ; sans air, elle se rétracte.

Les étapes expliquées

1. Observer le profil en T : plus large à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2. Constaté que les deux côtés restent bloqués.
3. Repérer la vessie d'air sous la lamelle.
4. Comprendre le mouvement : gonflée elle pousse, dégonflée elle se rétracte.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Au rembobinage, variateurs et système de tension compensent en permanence pour que la bande reste tendue de façon régulière.

Vidéo Etape_13_1

Use Take-up : doit rester coché quand l'enrouleur est utilisé — ne jamais le décocher.

Vidéo Etape_13_3

Ce qu'en dit le guide

Rewinding module Rôle Enrouler proprement la bande terminée, sans plis et sans casse. Principe Le diamètre de la bobine augmente au fur et à mesure : à vitesse de rotation constante, la vitesse linéaire augmenterait...

Guide niveau 1 §2.9 — Module I — Rembobinage (page 14)

Points techniques, valeurs et sécurité

Non précisé dans la vidéo ni dans le guide.

Erreurs fréquentes

- ✗ Forcer une lamelle en croyant qu'elle est simplement vissée.
-

Checklist

- ☐ Je sais expliquer pourquoi une lamelle ne peut pas sortir.
 - ☐ Je sais ce qui la pousse vers l'extérieur.
-

À retenir

Profil en T et vessie d'air : la lamelle est poussée, jamais libre de sortir.