

Retirer la bande et préparer la jonction

Étape 1.A · Enfiler la bande (bande guide) et raccorder l'antenne · Leçon 8 sur 125 · 2 min 10 s

Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



Objectif

Retirer la bande en place et préparer la jonction avec la bobine suivante.

En deux mots

Le formateur retire la bande au couteau, plus rapide que les ciseaux, puis montre où pincer l'ancienne bande avant de raccorder une bobine neuve.

Les étapes expliquées

1. Retirer la bande en place — au couteau plutôt qu'aux ciseaux.
2. Pincer l'ancienne bande à l'endroit prévu.
3. Préparer le ruban adhésif de jonction avant de raccorder.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1A_1

Correcteur de bande : à passer en manuel pendant un transfert d'antenne, puis à remettre en automatique.

Vidéo Etape_1A_3

À l'enfilage : Skip Disp, Skip Bond et Skip Hot Press cochés — seuls l'entraînement et l'enroulement restent actifs.

Vidéo Etape_1A_4

Bande guide : bande amorce utilisée pour enfiler la machine quand il n'y a pas d'antennes.

Vidéo Etape_1A_4

Ce qu'en dit le guide

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas

d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Étape 1 du changement de produit : enfiler la bande, raccorder l'antenne, désactiver les fonctions non utilisées.

Erreurs fréquentes

- ✗ Lâcher l'ancienne bande avant de l'avoir pincée : elle repart dans la machine.
- ✗ Commencer la jonction sans avoir le ruban sous la main.

Checklist

- ☐ L'ancienne bande est pincée avant toute coupe.
- ☐ Le ruban de jonction est prêt.

À retenir

On pince avant de couper : une bande lâchée repart dans la machine et tout l'enfilage est à refaire.