

# Changement de produit : tout désactiver, puis acquitter les alarmes

Étape 1.B · Désactiver les fonctions non utilisées (Skip Disp, Skip Bond, Skip Hot Press) · Leçon 19 sur 125 · 1 min 30 s  
Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



## Objectif

Préparer un changement de produit : tout désactiver, vision comprise, puis acquitter chaque alarme jusqu'à ce que plus rien ne soit rouge.

## En deux mots

Pendant un changement de produit, la bande traverse la machine sans qu'aucun poste ne travaille : on désactive tout, y compris la vision. Couper les chauffes ne suffit pas — leur alarme continue de sonner tant qu'on ne l'a pas acquittée, tête par tête.

## Les étapes expliquées

1. Désactiver toutes les fonctions, la vision comprise.
2. Couper les chauffes.
3. Acquitter le message d'alarme : la coupure ne l'efface pas.
4. Recommencer pour les têtes du haut.
5. Vérifier qu'il ne reste plus rien en rouge.

## Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

*Func Enable : active le jeu de fonctions sélectionné.*

Vidéo Etape\_1B\_1

*À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.*

Vidéo Etape\_1B\_1

*Reader : HF / UHF — doit correspondre à la technologie de l'étiquette.*

Vidéo Etape\_1B\_1

*Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press : cocher une case, c'est sauter le poste. On n'active que ce dont on se sert, puis on verrouille le mode pour éviter un clic malheureux.*

Vidéo Etape\_1B\_2

## Ce qu'en dit le guide

*Function check boxes C'est la zone la plus utilisée au quotidien, et la plus piègeuse : certaines cases sautent une fonction (préfixe Skip ou No), d'autres l'activent. Une case oubliée, et la machine produit sans coller, sans presser ou sans tester....*

Guide niveau 2 §1.5 — Les cases à cocher — activer ou sauter des fonctions (page 9)

*Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....*

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

## Points techniques, valeurs et sécurité

- Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press : pendant un changement de produit, la bande traverse la machine sans qu'aucun poste ne travaille.
- Couper une chauffe n'efface pas son alarme : il faut l'acquitter, tête par tête, jusqu'à ce que plus rien ne soit rouge.

## Erreurs fréquentes

- ✗ Croire qu'une chauffe coupée éteint son alarme : il faut l'acquitter.
- ✗ Oublier les têtes du haut et laisser une alarme active.

## Checklist

- ☐ Toutes les fonctions sont désactivées, vision comprise.
- ☐ Chaque chauffe est coupée.
- ☐ Chaque alarme a été acquittée, têtes du haut comprises.
- ☐ Plus rien n'est rouge à l'écran.

## À retenir

**Couper une chauffe n'efface pas son alarme : on acquitte tête par tête, jusqu'à ce que l'écran soit net.**