

Cellule photoélectrique et repère (mark point)

Étape 3 · Vérifier les distances mécaniques et la rainure de pressage · Leçon 24 sur 125 · 1 min 09 s



Objectif

Placer la cellule du côté où le produit porte un repère, et comprendre ce que compte l'alarme.

En deux mots

Au passage d'une jonction, le repère est masqué : la cellule ne le voit pas et l'alarme tombe. Ici la bande raccordée n'a de repère que d'un côté — on déplace la cellule de ce côté-là. Elle peut aussi viser le milieu de l'étiquette. L'alarme se déclenche au-delà de deux repères manqués.

Les étapes expliquées

1. Repérer de quel côté le produit porte son repère — certains n'en ont que d'un côté.
2. Déplacer la cellule de ce côté-là.
3. À défaut, viser le milieu de l'étiquette et se repérer sur elle.
4. Retenir le seuil : au-delà de deux repères manqués, l'alarme se déclenche.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_1

Distances mécaniques (règle, en cm) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande. Exemples relevés : 13,7 / 13,5 / 15,5 cm.

Vidéo Etape_3_1

Distances mécaniques (règle) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande.

Vidéo Etape_3_2

La vision corrige, elle ne répare pas : si la mécanique est mal placée, la correction par caméra finit par saturer.

Vidéo Etape_3_3

Ce qu'en dit le guide

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

Guide niveau 2 §2.1 — Groupe « Main Params » — les repères de base (page 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.
- Reconnaissance du repère : dépend du produit — certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Erreurs fréquentes

- ✗ Supposer que le repère existe des deux côtés : la bande raccordée n'en a parfois qu'un.
- ✗ Prendre l'alarme pour une panne alors qu'une jonction vient de masquer deux repères.

Checklist

- ☐ Je sais de quel côté se trouve le repère du produit en cours.
- ☐ La cellule est placée de ce côté, ou vise le milieu de l'étiquette.
- ☐ La bande défile sans alarme sur plusieurs jonctions.

À retenir

La cellule se place là où le repère existe. Deux repères manqués, et l'alarme tombe.