

La colle éraflée au poste de report : trouver la cause, régler

Étape 3 · Vérifier les distances mécaniques et la rainure de pressage · Leçon 29 sur 125 · 2 min 12 s



Objectif

Reconnaître une colle éraflée, remonter à l'organe fautif, et régler.

En deux mots

Le point de colle arrive au poste de report comme s'il avait été essuyé. Ce n'est pas la dépose qui est en cause : c'est un galet qui vient le racler en aval. On desserre sa vis, on le fait ressortir d'un rien, et on relance — mais l'effet ne se lit qu'après quelques pièces.

Les étapes expliquées

1. Surveiller le poste de report pendant que la colle arrive.
2. Repérer l'anomalie : le point paraît essuyé, pas mal déposé.
3. Chercher l'endroit exact où le contact se produit.
4. Identifier l'organe : ici, un galet qui touche la colle.
5. Desserrer sa vis et le faire ressortir d'un tout petit peu.
6. Relancer, puis laisser passer quelques pièces avant de juger.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_1

Distances mécaniques (règle, en cm) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande. Exemples relevés : 13,7 / 13,5 / 15,5 cm.

Vidéo Etape_3_1

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_2

Reconnaissance du repère : dépend du produit — certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Vidéo Etape_3_2

Ce qu'en dit le guide

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

Guide niveau 2 §2.1 — Groupe « Main Params » — les repères de base (page 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Un point de colle qui paraît essuyé n'est pas un défaut de dépose : c'est un organe qui vient le toucher en aval. On remonte à la pièce fautive plutôt que de retoucher les paramètres de colle.
- On desserre la vis et on fait ressortir le galet d'un rien. L'effet ne se voit pas tout de suite : il faut laisser passer quelques pièces avant de conclure.

Erreurs fréquentes

- ✗ Retoucher les paramètres de dépose alors que la dépose est bonne.
- ✗ Juger dès la première pièce après le réglage.
- ✗ Faire ressortir le galet franchement au lieu d'un rien.

Checklist

- ☐ L'organe qui touche la colle est identifié.
- ☐ La vis a été desserrée et la pièce dégagée d'un rien.
- ☐ Quelques pièces sont passées avant le contrôle.
- ☐ Le point de colle est redevenu net.

À retenir

Une colle qui paraît essuyée accuse un organe mécanique, pas les paramètres de dépose.