

Recentrer les caméras sur le point de colle

Étape 4 · Centrer les caméras de contrôle · Leçon 30 sur 125 · 5 min 25 s



Objectif

Retrouver le point de colle avec la caméra de contrôle, puis ramener la caméra avant sur le même endroit.

En deux mots

Le formateur dérègle exprès la caméra : la machine tourne, la colle est bien déposée, mais l'image ne la montre plus. On desserre la vis, on passe en image temps réel — sans elle on ne voit rien bouger — et on déplace la caméra jusqu'à retrouver la colle. Cette caméra voit l'aplomb exact de la buse. Une fois réglée, on n'y touche plus et on ramène la caméra avant sur le même endroit.

Les étapes expliquées

1. Constaté que la colle est bien déposée : c'est la caméra qui ne la voit pas.
2. Desserrer la vis et passer en image en temps réel.
3. Déplacer la caméra de contrôle jusqu'à retrouver le point de colle.
4. Aligner la colle dans le sens S ; le sens Y ne se traite pas ici.
5. Amener l'antenne juste au-dessus de la caméra, en avançant ou en reculant.
6. Ne plus toucher à la caméra de contrôle, et ramener la caméra avant sur le même endroit.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Centrer les caméras : chaque caméra doit voir l'endroit dont elle répond, avant tout réglage de position.

Vidéo Etape_4_2

Le premier cycle après un déplacement de caméra sort faux : on l'acquitte et on repart.

Vidéo Etape_4_2

Les deux caméras de contrôle se centrent l'une après l'autre : dépose d'abord, report ensuite.

Vidéo Etape_4_3

Un seul changement à la fois, et on vérifie sur plusieurs cycles avant de conclure.

Vidéo Etape_4_3

Ce qu'en dit le guide

Machine vision Rôle Voir où sont réellement l'antenne, le point de colle et la puce, et vérifier après coup que l'opération s'est bien passée. Principe Chaque caméra travaille avec un modèle...

Guide niveau 1 §2.11 — Module K — La vision (page 16)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

Guide niveau 1 §3.5 — Les réglages de vision (page 20)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Étape 4 du guide : centrer les caméras de contrôle — chaque caméra doit voir l'endroit dont elle est responsable.
- La caméra de contrôle regarde l'aplomb de la buse : ce qu'elle voit est exactement là où la colle tombe.
- La vision corrige, elle ne répare pas : si la mécanique est mal placée, la correction par caméra finit par saturer.

Erreurs fréquentes

- ✗ Déplacer la caméra sans avoir ouvert l'image en temps réel : on ne voit rien bouger.
- ✗ Conclure à un défaut de dépose alors que la colle tombe bien — c'est le cadrage qui a bougé.
- ✗ Retoucher la caméra de contrôle après l'avoir réglée.

Checklist

- ☐ L'image en temps réel est ouverte.
- ☐ La caméra de contrôle voit le point de colle.
- ☐ L'antenne est amenée à l'aplomb de la caméra.
- ☐ Les deux caméras voient le même endroit.

À retenir

La caméra de contrôle voit l'aplomb exact de la buse : ce qu'elle montre est là où la colle tombe.