

Pratique : monter l'aiguille, contrôler le ressort

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 59 sur 125 · 3 min 16 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)



Objectif

Monter l'aiguille jusqu'en butée sans abîmer la pointe, et recentrer le ressort.

En deux mots

L'aiguille se pousse vers le haut avec l'ongle, jusqu'en butée : la hauteur doit être exacte. On appuie sur le bord libre, jamais près du centre — c'est là qu'on se pince. On ne touche pas la pointe, elle s'abîme facilement. Enfin on recentre le ressort à la main : s'il touche le capuchon, rien ne fonctionne.

Les étapes expliquées

1. Prendre une aiguille neuve si celle en place est abîmée.
2. La pousser vers le haut avec l'ongle, jusqu'en butée : la hauteur doit être exacte.
3. Au besoin, la pousser doucement avec un mouchoir, puis serrer.
4. Appuyer sur le bord libre, jamais près du centre : presque aucune force n'est nécessaire.
5. Remonter l'ensemble sans toucher la pointe.
6. Vérifier le ressort : bien centré, ne touchant rien — le recentrer légèrement à la main.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Erreurs fréquentes

- × Appuyer près du centre avec force : on risque de se pincer.
- × Toucher la pointe de l'aiguille : elle s'abîme facilement.
- × Laisser le ressort toucher le capuchon : rien ne fonctionne.

Checklist

- ☐ L'aiguille est poussée jusqu'en butée.
- ☐ La pointe n'a pas été touchée.
- ☐ Le ressort est recentré et ne touche rien.

À retenir

On appuie sur le bord, pas au centre ; on ne touche jamais la pointe ; et le ressort doit être libre.