

Préparer l'alignement : Linkage, caméras, hauteur

Étape 9 · Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X) · Leçon 64 sur 125 · 4 min 03 s



Objectif

Préparer l'alignement : cocher Linkage, retirer le capuchon, régler les quatre caméras et laisser le jeu d'une puce.

En deux mots

Après avoir changé l'aiguille et les buses, il y a forcément un décalage : on l'aligne. On coche Linkage, on clique sur A1, et on vérifie à la caméra. Le capuchon s'enlève pendant l'alignement. Entre la sortie du haut et celle du bas, on ne cherche pas le contact : il faut laisser le jeu d'une puce — sa hauteur exacte ne se juge qu'avec une puce en place.

Les étapes expliquées

1. Ouvrir les paramètres machine, onglet report, et cocher le mode liaison, Linkage.
2. Cliquer sur A1 : la position vient se placer face à la tête A.
3. Se mettre en attente, à l'horizontale, puis retirer le capuchon — inutile pendant l'alignement.
4. Abaisser l'aiguille avec son vérin pour rapprocher les deux organes.
5. Régler les quatre caméras et zoomer en encadrant, jusqu'à bien voir.
6. Laisser entre le haut et le bas le jeu d'une puce : ne pas chercher le contact.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Aiguille, flip et buse doivent être parfaitement alignés : un défaut fait tomber ou casser des puces.

Vidéo Etape_9_1

Ordre imposé : de haut en bas pour l'axe Y, de bas en haut pour l'axe X. Ne jamais mélanger les valeurs entre positions.

Vidéo Etape_9_3

Cur Pos : position actuelle — c'est cette valeur que l'on relève puis que l'on recopie dans un champ de position.

Vidéo Etape_9_3

L'alignement est refait pour chacune des quatre positions A1, B1, A2, B2.

Vidéo Etape_9_4

Ce qu'en dit le guide

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

Guide niveau 2 §2.4 — Groupe « Flip Params » — le retournement (page 13)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Linkage : doit être coché avant de commencer l'alignement des buses.
- Combined Op : on choisit d'abord A1, B1, A2 ou B2, puis on clique — l'ensemble des axes rejoint la position.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher le contact entre le haut et le bas : il faut le jeu d'une puce.
- ✗ Commencer l'alignement sans avoir coché Linkage.
- ✗ Conclure sur la hauteur sans puce : elle ne se juge qu'avec une puce en place.

Checklist

- ☐ Linkage est coché.
- ☐ Le capuchon est retiré.
- ☐ Les quatre caméras voient nettement.
- ☐ Le jeu laissé correspond à la hauteur d'une puce.

À retenir

On ne colle pas les deux organes : on laisse le jeu d'une puce — et la hauteur exacte ne se juge qu'avec une puce en place.