

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Chip spacing Paramètres du logiciel — Machine RFID Flip-Chip TTA

الدليل المستوى 2 § 5.3 — Le calcul du pas des puces (صفحة 29)

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.

الدليل المستوى 2 § 4.1 — La méthode, en quatre gestes (صفحة 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control

Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex...

الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- أكبر قليلا جدا من الشريحة، دون أن يمس المجاورة: وهذا كل فن النموذج.
- حين تعرف ثمانى شرائح من تسع، نعيد النموذج على التي نقصت: فتصير المرجع، وتمر التسع.
- ثلاث شرائح عموديا، وعدد البحث ثلاثة، وزاوية $2\pm$ درجة، ومقياس من 99 إلى 100.

أخطاء شائعة

- ✗ إطار يمس الشريحة المجاورة.
- ✗ خفض التشابه لإنجاح الشبكة التساعية: فذلك لا يعالج السبب.
- ✗ ترك عدد البحث على تسعة بعد الحساب.

قائمة التحقق

- ☐ الإطار أكبر قليلا جدا من الشريحة دون ملامسة المجاورة.
- ☐ الشبكة التساعية تجد التسع.
- ☐ أعيد عدد البحث إلى ثلاثة.
- ☐ الزاوية $2\pm$ درجة، والمقياس من 99 إلى 100.

للحفظ

حين لا تعرف شريحة من تسع، نعيد النموذج عليها: فتصير المرجع وتمر التسع.