

غير مذكور في الفيديو ولا في الدليل.

أخطاء شائعة

✗ إكراه صفحة ظنا أنها مثبتة ببرغي فحسب.

قائمة التحقق

☐ أستطيع تفسير سبب عدم خروج الصفحة.

☐ أعرف ما الذي يدفعها إلى الخارج.

للحفظ

مقطع على شكل T وكيس هواء: فالصفحة مدفوعة، وليست حرة الخروج أبدا.