

d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....
الدليل المستوى 1 § 2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (صفحة 6)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- عند تمرير الشريط توقف وضع الغراء والتركيب والكبس والاختبار، ونبقى فقط على السحب واللف.

أخطاء شائعة

- ✗ الإدخال والوضع أو التركيب ما زالوا فعالين: فنضع ونركب في الفراغ.

قائمة التحقق

- ☐ الوضع والتركيب والكبس والاختبار معطلة.
- ☐ لا يبقى فعالا إلا السحب واللف.

الحفظ

لا يدخل الشريط والمحطات فعالة أبدا: السحب واللف، لا غير.