

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Function check boxes C'est la zone la plus utilisée au quotidien, et la plus piègeuse : certaines cases sautent une fonction (préfixe Skip ou No), d'autres l'activent. Une case oubliée, et la machine produit sans coller, sans presser ou sans tester...

الدليل المستوى 2 § 1.5 — Les cases à cocher — activer ou sauter des fonctions — (صفحة 9)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

الدليل المستوى 1 § 2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande — (صفحة 6)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تأشير الخانة يعني تجاوز المحطة. نفعل ما نستعمله فقط، ثم نقفل النمط تفاديا لنقرة خاطئة: Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press.

أخطاء شائعة

- ✗ قراءة الخانة بالمقلوب: فالتأشير تخط للمحطة لا تفعيل لها.
- ✗ العمل والنافذة متوقفة: فالشريط مرتخ.

قائمة التحقق

- ☐ النافذة مفتوحة والشريط مشدود.
- ☐ خانة المحطة المستعملة غير مؤشرة.
- ☐ الوضع مقفول.

للحفظ

الخانة المؤشرة تتخطى المحطة. نلغي تأشير ما نستعمله، ثم نقفل.