

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande.

C'est la valeur de référence de tout le procédé...

الدليل المستوى 2 § 2.1 — les repères de base — Groupe « Main Params » (صفحة 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- المسافات الميكانيكية: التحقق من أن المحطات في مكانها الصحيح على طول الشريط.
- الغراء يتصلب بالحرارة، بينما يبقى الضغط تلامس الشريحة مع الهوائي.
- مسافة المحاذاة قبل الكبس — تضع الملصق تحت الرؤوس Align Dis:

أخطاء شائعة

- ✗ ضبط الحساس قبل موضع الكبس: فنستند إلى مرجع خاطئ.
- ✗ ترك الرأس يكبس على منطقة التركيب: فتتزاح الشريحة في الغراء اللين.
- ✗ سحب الشريط من موضع خاطئ بدل النقطة المخصصة.

قائمة التحقق

- ☐ المراوح تدور والشريط مشدود.
- ☐ نقطة التركيب تنطبق على الخط المدرج.
- ☐ رأس الكبس يتجنب منطقة التركيب.
- ☐ مؤشر الحساس يضيء في اتجاه المرور.

للحفظ

موضع الكبس أولاً ثم الحساس. ولا يكبس الرأس أبداً على شريحة لم يتصلب غراؤها.