

التفريغ وإعدادات الموزع

المرحلة 5.C • إعدادات وضع الغراء وفحص نقطة الغراء • الدرس 41 من 108 • 2 د 14 ث
وضع الغراء: الموضع، ثم نموذج الرؤية



الهدف

تفريغ الموزع ومعرفة الضوابط التي تتحكم بحجم نقطة الغراء.

باختصار

لا يمسح. وزمن الفتح والشوط بالنسبة المئوية هما الضابطان اللذان يغيران حجم النقطة. وللتفريغ ننتقل إلى الوضع المستمر — ونعود دائما إلى النقطة المفردة بعده. نمسح أولا الغراء الذي سال، ثم ندخل القائمة بضغتين. والصعود عند 0.5 والنزول

الخطوات المشروحة

1. أخذ خرقة نظيفة ومسح الغراء الذي سال تحت.
2. دخول القائمة: ضغتان على زر التأكيد.
3. عدم مس زمن الصعود (0.5 مبدئيا) ولا زمن النزول.
4. ضبط زمن الفتح حسب حجم النقطة المطلوب.
5. الشوط بالنسبة المئوية: كلما زاد اتسع النزول.
6. الانتقال إلى الوضع المستمر للتفريغ، والتأكد من انتظام التباعد والحجم.
7. العودة إلى النقطة المفردة، والتأكيد والخروج.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_5C_1: Disp: إعدادات وضع الغراء وفحص نقطة الغراء.

فيديو Etape_5C_1: إعدادات وضع الغراء وفحص نقطة الغراء.

فيديو Etape_5C_3: Disp Time: إعدادات وضع الغراء وفحص نقطة الغراء.

فيديو Etape_5C_4: Disp Time: إعدادات وضع الغراء وفحص نقطة الغراء.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Module B — Dépose de colle — (صفحة 7)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- زمن الفتح) والشوط: الإعدادان اللذان يغيران حجم نقطة الغراء (Disp Time
- الوضع المستمر للتفريغ لا للإنتاج: ونعود بعده دائما إلى النقطة الواحدة.

أخطاء شائعة

- ✗ الإنتاج في الوضع المستمر: فهو للتفريغ فقط.
- ✗ مس زمني الصعود والنزول وهما ليسا السبب.
- ✗ التفريغ دون مسح: فأول سيلان يفسد الحكم.

قائمة التحقق

- ☐ مسح الغراء الذي سأل.
- ☐ لم يعدل الصعود ولا النزول.
- ☐ يعطي التفريغ نقاطا منتظمة حجما وتباعدا.
- ☐ عاد الوضع إلى النقطة المفردة.

للحفظ

ضابطان يغيران حجم النقطة: زمن الفتح والشوط. والوضع المستمر للتفريغ لا للإنتاج.