

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — Module B (صفحة 7)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- نقطة الغراء كبيرة أو صغيرة: ضغط الهواء أولاً، ثم Disp Time، ثم الشوط. وإعداد واحد في كل مرة.

أخطاء شائعة

- ✗ تغيير الشوط وزمن الفتح معاً: فلا نعرف أيهما أثر.
- ✗ انتظار أثر واضح من زمن الفتح: فهو للضبط الدقيق لا غير.

قائمة التحقق

- ☐ عدل ضابط واحد لا غير.
- ☐ لم يتغير الصعود ولا النزول.
- ☐ لوحظ الأثر قبل أي تصحيح آخر.

للحفظ

للتغيير الواضح: الشوط. وللمسة الخفيفة: زمن الفتح. ولا الاثنان معاً أبداً.