

motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip — (Module D — (صفحة 9)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- قبل أي تدخل مادي (رؤوس التسخين، الهواء المضغوط، الرقاقة): الآلة متوقفة، وزر الطوارئ مفعل حين يطلب الإجراء ذلك.
- نفرة لإخراج الحامل، ونفرة لإعادة تحميله: Change Wafer.

أخطاء شائعة

- ✗ التدخل على الإبرة والرقاقة ما تزال موضوعة.
- ✗ الشد بقوة عند الإعادة: فالشد الخفيف يكفي.

قائمة التحقق

- ☐ الآلة متوقفة.
- ☐ أخرجت الرقاقة قبل أي تدخل.
- ☐ الشد عند الإعادة خفيف.

للحفظ

تخلي الرقاقة قبل مس الإبرة أو الفوهات — ولا يشد بقوة عند الإعادة أبداً.