

التحضير للمحاذاة: Linkage، الكاميرات، الارتفاع

المرحلة 9: محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 60 من 108 · 4 د 03 ث



الهدف

تهيئة المحاذة: تأشير Linkage، ونزع الغطاء، وضبط الكاميرات الأربع، وترك خلوص سماكة شريحة.

باختصار

الغطاء أثناء المحاذة. وبين مخرج الأعلى ومخرج الأسفل لا نطلب التلامس: بل نترك خلوص سماكة شريحة — ولا يحكم على ارتفاعها الدقيق إلا بوجود شريحة. بعد تغيير الإبرة والفوهات يوجد انزياح حتما: فنحاذي. نوشر Linkage ونقر A1 ونتحقق بالكاميرا. وينزع

الخطوات المشروحة

1. فتح وسائط الآلة، تبويب التركيب، وتأشير وضع الربط Linkage.
2. النقر على A1: فيأتي الموضع مقابل الرأس A.
3. الوقوف في الانتظار أفقيا، ثم نزع الغطاء — فهو غير لازم أثناء المحاذة.
4. إزال الإبرة بمكبسها لتقريب العضوين.
5. ضبط الكاميرات الأربع والتكبير بالتأشير حتى وضوح الرؤية.
6. ترك خلوص سماكة شريحة بين الأعلى والأسفل: ولا نطلب التلامس.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_9_1: محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 60 من 108 · 4 د 03 ث.

فيديو Etape_9_3: محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 60 من 108 · 4 د 03 ث.

فيديو Etape_9_3: محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 60 من 108 · 4 د 03 ث.

فيديو Etape_9_4: محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X) · الدرس 60 من 108 · 4 د 03 ث.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

*Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.
Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....*

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip) (Module D — (صفحة 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

الدليل المستوى 2 § 2.4 — le retournement — Groupe « Flip Params » (صفحة 13)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- يجب تفعيله قبل البدء بمحاذاة الفوهات Linkage:
- ثم ننقر — فنتنقل كل المحاور إلى الموضع B2 أو A2 أو B1 أو A1 نختار أولاً Combined Op:

أخطاء شائعة

- ✗ طلب التلامس بين الأعلى والأسفل: بل يلزم خلوص سماكة شريحة.
- ✗ بدء المحاذاة دون تأشير Linkage.
- ✗ الحكم على الارتفاع بلا شريحة: فلا يحكم عليه إلا بوجودها.

قائمة التحقق

- ☐ Linkage مؤشر.
- ☐ نزع الغطاء.
- ☐ الكاميرات الأربع ترى بوضوح.
- ☐ الخلوص المتروك يعادل سماكة شريحة.

للحفظ

لا نلصق العضوين: بل نترك خلوص سماكة شريحة — ولا يحكم على الارتفاع الدقيق إلا بوجود شريحة.