

Changement de produit : tout désactiver, puis acquitter les alarmes

Étape 1.B · Désactiver les fonctions non utilisées (Skip Disp, Skip Bond, Skip Hot Press) · Leçon 19 sur 108 · 1 min 30 s
Enfiler la bande et désactiver les fonctions non utilisées



Objectif

Préparer un changement de produit : tout désactiver, vision comprise, puis acquitter chaque alarme jusqu'à ce que plus rien ne soit rouge.

En deux mots

Pendant un changement de produit, la bande traverse la machine sans qu'aucun poste ne travaille : on désactive tout, y compris la vision. Couper les chauffes ne suffit pas — leur alarme continue de sonner tant qu'on ne l'a pas acquittée, tête par tête.

Les étapes expliquées

1. Désactiver toutes les fonctions, la vision comprise.
2. Couper les chauffes.
3. Acquitter le message d'alarme : la coupure ne l'efface pas.
4. Recommencer pour les têtes du haut.
5. Vérifier qu'il ne reste plus rien en rouge.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Func Enable : active le jeu de fonctions sélectionné.

Vidéo Etape_1B_1

À l'enfilage, on coupe la dépose de colle, le report, le pressage et le test : on ne garde que l'entraînement et l'enroulement.

Vidéo Etape_1B_1

Reader : HF / UHF — doit correspondre à la technologie de l'étiquette.

Vidéo Etape_1B_1

Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press : cocher une case, c'est sauter le poste. On n'active que ce dont on se sert, puis on verrouille le mode pour éviter un clic malheureux.

Vidéo Etape_1B_2

Ce qu'en dit le guide

Function check boxes C'est la zone la plus utilisée au quotidien, et la plus piègeuse : certaines cases sautent une fonction (préfixe Skip ou No), d'autres l'activent. Une case oubliée, et la machine produit sans coller, sans presser ou sans tester....

Guide niveau 2 §1.5 — Les cases à cocher — activer ou sauter des fonctions (page 9)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel....

Guide niveau 1 §2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (page 6)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Skip Disp / Skip Bond / Skip Hot Press : pendant un changement de produit, la bande traverse la machine sans qu'aucun poste ne travaille.
- Couper une chauffe n'efface pas son alarme : il faut l'acquitter, tête par tête, jusqu'à ce que plus rien ne soit rouge.

Erreurs fréquentes

- ✗ Croire qu'une chauffe coupée éteint son alarme : il faut l'acquitter.
- ✗ Oublier les têtes du haut et laisser une alarme active.

Checklist

- ☐ Toutes les fonctions sont désactivées, vision comprise.
- ☐ Chaque chauffe est coupée.
- ☐ Chaque alarme a été acquittée, têtes du haut comprises.
- ☐ Plus rien n'est rouge à l'écran.

À retenir

Couper une chauffe n'efface pas son alarme : on acquitte tête par tête, jusqu'à ce que l'écran soit net.