

Cellule du pressage et position de pressage sur la puce

Étape 3 · Vérifier les distances mécaniques et la rainure de pressage · Leçon 23 sur 108 · 5 min 57 s



Objectif

Régler la cellule du pressage sur le mark point et vérifier que la tête presse bien à l'aplomb de la puce.

En deux mots

L'alarme de cellule du pressage est celle que rencontrent le plus souvent les débutants : elle bloque l'avance de la bande. Il faut que les guides soient alignés, que la cellule vise exactement le mark point — inclinée vers l'avant, jamais à l'horizontale — et que la tête presse à l'emplacement de la puce, pas à côté.

Les étapes expliquées

1. Identifier l'alarme : c'est la cellule photoélectrique du pressage, plus loin sur la bande.
2. Vérifier que la bande entre bien et que les deux guides sont sur la même ligne que les deux autres.
3. Régler la cellule pour qu'elle vise exactement le mark point : le voyant s'allume tout juste.
4. L'incliner légèrement vers l'avant — parfaitement horizontale, elle ne fonctionne pas.
5. Contrôler que la tête presse à l'emplacement de la puce ; avancer la bande si ce n'est pas le cas.
6. Peu importe le mark point choisi, gauche ou droit : ils sont symétriques.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_2

Reconnaissance du repère : dépend du produit — certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Vidéo Etape_3_2

Distances mécaniques (règle) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande.

Vidéo Etape_3_3

La vision corrige, elle ne répare pas : si la mécanique est mal placée, la correction par caméra finit par saturer.

Vidéo Etape_3_3

Ce qu'en dit le guide

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

Guide niveau 2 §2.1 — Groupe « Main Params » — les repères de base (page 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.
- Distances mécaniques (règle, en cm) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande. Exemples relevés : 13,7 / 13,5 / 15,5 cm.

Erreurs fréquentes

- ✗ Laisser la cellule à l'horizontale : elle ne verra jamais le repère.
- ✗ Régler la cellule avant de s'assurer que la tête presse au bon endroit.
- ✗ Chercher la panne ailleurs : cette alarme vient presque toujours de la cellule.

Checklist

- ☐ Les guides sont alignés sur la même ligne.
- ☐ La cellule vise le mark point et son voyant s'allume.
- ☐ La cellule est inclinée vers l'avant, pas horizontale.
- ☐ La tête presse à l'aplomb de la puce.

À retenir

La cellule du pressage se règle inclinée vers l'avant, sur le mark point — et seulement après avoir vérifié que la tête presse sur la puce.