

Pratique : cellule, repère et position de pressage

Étape 3 · Vérifier les distances mécaniques et la rainure de pressage · Leçon 26 sur 108 · 7 min 25 s



Objectif

Enchaîner dans le bon ordre : position de pressage d'abord, cellule ensuite — et savoir pourquoi la tête doit éviter la zone de report.

En deux mots

Avant de toucher à la cellule, on s'assure que la tête de pressage tombe bien sur le point de report. Elle doit éviter la zone où la puce vient d'être posée : la colle n'est pas durcie, et un appui à cet endroit déplace la puce. On tend la bande par les ventilateurs, on cale l'antenne sur la ligne graduée, puis on règle la cellule.

Les étapes expliquées

1. Allumer les ventilateurs : sous tension, la bande se redresse d'elle-même.
2. Faire coïncider le point de report avec la ligne graduée.
3. Vérifier que la tête de pressage évite la zone de report — colle non durcie, la puce bougerait.
4. Ne régler la cellule qu'une fois la position de pressage confirmée.
5. Déplacer la bande à la main au bon endroit, ou la faire avancer depuis le logiciel.
6. Régler jusqu'à ce que le voyant s'allume dans le sens de défilement, puis lancer le logiciel.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_1

Distances mécaniques (règle, en cm) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande. Exemples relevés : 13,7 / 13,5 / 15,5 cm.

Vidéo Etape_3_1

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_2

Reconnaissance du repère : dépend du produit — certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Vidéo Etape_3_2

Ce qu'en dit le guide

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande.

C'est la valeur de référence de tout le procédé...

Guide niveau 2 §2.1 — Groupe « Main Params » — les repères de base (page 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Distances mécaniques : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande.
- La colle polymérise sous la chaleur, tandis que la pression maintient les contacts de la puce sur l'antenne.
- Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Erreurs fréquentes

- ✗ Régler la cellule avant la position de pressage : on cale sur une référence fausse.
- ✗ Laisser la tête presser sur la zone de report : la puce se déplace dans la colle encore molle.
- ✗ Tirer la bande au mauvais endroit au lieu du point prévu.

Checklist

- ☐ Les ventilateurs tournent et la bande est tendue.
- ☐ Le point de report coïncide avec la ligne graduée.
- ☐ La tête de pressage évite la zone de report.
- ☐ Le voyant de la cellule s'allume dans le sens de défilement.

À retenir

Position de pressage d'abord, cellule ensuite. Et la tête ne presse jamais sur une puce dont la colle n'a pas durci.