S-JOY

ActivePro S-JOY 제품 사용설명서



· 사용 전에 확인해 주세요.

제품 주요 기능



제품 사양

모델명	액티브프로 에스조이 (ActivePro S-JOY)
제조국	대한민국
무게	850g
사이즈	(W) 336mm x (H) 75mm
소재	ABS
색상	허니 옐로, 크림 화이트, 인디 레드

사용방법

하루 30분, 최대 2시간 제품에 앉아만 있어도 골반 교정에 도움이 됩니다. 회전할 때는 주의하며 자신에게 알맞게 속도를 조절합니다.



1 적절한 높이의 평평한 의자나 바닥에 제품을 안정적으로 놓고, 바른 자세로 앉습니다.



2 골반과 코어 근육의 움직임을 느끼며 좌우로 천천히 회전 운동합니다. 하루 2~30분을 권장합니다.

⚠ 제품 주의사항

운동 주의사항

1. 운동 중 통증이 있거나 불편함을 느끼는 경우 즉시 사용을 중단하고 전문가와 상담해야 합니다.
2. 처음 사용 시에는 무리하지 말고 천천히 적응하면서 시간을 늘려가야 합니다.
3. 노약자 및 재활 사용자는 장시간 사용을 피하고, 사용 전후로 몸 상태를 확인하십시오.
4. 어린이는 반드시 보호자 감독 하에 제품을 사용하십시오.

사용 주의사항

1. 운동 이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.
2. 인위적으로 제품을 분해하지 마십시오.
3. 제품 위에 무거운 것을 올려놓거나 밟지 마십시오.
4. 평평한 곳에 제품을 놓고 사용하십시오.

품질 보증서

사용자의 정상적인 사용 상태에서 이상이 발생하였을 경우,
본사 서비스 센터에서 아래의 보증기간 동안 무상수리가 가능합니다.
<A/S를 원하실 때에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오>

· 다음과 같은 상황으로 인해 발생하는 문제에 대해서는 유상으로 수리가 가능합니다.

1. 보증서를 제시하지 않을 시
2. 품질보증기간이 지난 후 발생한 성능 저하나 고장
3. 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 고장
4. 천재지변에 의한 제품의 성능 결함 또는 고장

<table>
<tr><th>제품명</th><td colspan="2">액티브프로 에스조이 (ActivePro S-JOY)</td><th>보증기간</th></tr>
<tr><th rowspan="2">구입일</th><td colspan="2">년 월 일</td><td rowspan="2">구입일로부터 6개월</td></tr>
<tr><td colspan="2">성명:</td></tr>
<tr><th rowspan="2">소비자</th><td colspan="2">주소:</td><td>연락처:</td></tr>
<tr><th>A/S 연락처</th><td colspan="3">Tel. 123 - 1234</td></tr>
</table>