# Stress and strain: Strain tensor

강의명: 소성가공 (MSA0026)

정영웅

창원대학교 신소재공학부

YJEONG@CHANGWON.AC.KR

연구실: #52-212 전화: 055-213-3694

HOMEPAGE: <a href="http://youngung.github.lo">http://youngung.github.lo</a>

#### Strain tensor

- ■Strain 물리량은 shape change를 정량적으로 표현할때 geometrical effect를 \*줄여\* (혹은 제거하여) 나타낸다.
- ■Strain 물리량도 stress 와 마찬가지로 2nd order tensor로 나타낸다.
- ■앞으로 1차원의 strain부터 3차원까지 점점 차원을 높이면서 이해하도록 하겠다.


- ■Cauchy stress가 역학에서 prevail. 하지만 strain의 경우 몇몇 구분되는 방법들이 존재한다.
  - Finite strain theory (not discussed in the current lecture)
  - Small strain theory (infinitesimal strain theory; small deformation theory; small displacement-gradient theory and so forth..)

#### Strain tensor

- ■응력 텐서를 설명할때, 3차원 공간상에 3개의 수직면에 작용할 수 있는 응력 성분을 제시하여 설명하였다.
- ■변형률 텐서도 이와 유사하게, 3차원 공간상에 3개의 수직한 '선'을 가지고 설명할 수 있다.
- ■변형률 텐서를 배우며 가장 주의해야할 것은 전단 변형 성분이 '회전'으로 이어질 수 있으며, 이는 '변형률'에서 제외 되어야 한다는 점이다.

## 1차원 strain

■1차원의 좌표계로 설명이 가능한 <u>**'길이'의 무한소**</u>로 설명하자.



∆x: Initial length

∆u: 1D displacement

u: translation

일차원 변형률  $\frac{\Delta u}{\Delta x}$ 


늘어날 수 있는 1차원적 구조물 (선) 에서 위의 해석을 생각해보면 ... 위치에 따라 다른 변형 가능! 아주 짧은 시간내에서 생긴 변화라면, Δu와 Δx 모두 매우 작은 값

-000

주어진 전체 물질의 아주 작은 점 마다 각기 다른 strain을 가질 수도 있다. (비균질한 변형률 발생)

## 2차원 strain#2 (small strain)

■2차원의 좌표계로 설명이 가능한 '길이' 단위의 무한소로 설명하자.



## 2차원 strain#3 (small strain)

$$d_{ij} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u_i}{\Delta x_j} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$$

$$d_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1}, d_{12} = \frac{\partial u_1}{\partial x_2}, d_{21} = \frac{\partial u_2}{\partial x_1}, d_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2},$$

$$d_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_i}$$
 (i, j = 1,2)

#### tensor d의 물리적 의미?

무한소 물질점에서 임의의 운동에 의해 발생하는 (무한히 작은)길이 벡터의 변화를 설명해준다.

물질에 어떠한 운동이 발생한다면, 특정 물질점의 길이 벡터(Δx)에 해당하는 변위 벡터(Δu)를 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\Delta u_i = d_{ij} \Delta x_i$$


#### Kronecker delta and deformation gradient

#### 다른 하나 중요한 물리량 중 하나는 Deformation grandient tensor *F*:

$$F_{ij} = d_{ij} + \delta_{ij}$$

 $\delta_{ij}$  는 Kronecker delta 라 불리며 다음의 성질을 따른다.

If 
$$i = j$$
,  $\delta_{ij} = 1$   
If  $i \neq j$ ,  $\delta_{ij} = 0$ 




**F** 의 중요 성질:

$$\Delta x_i^{t=t_1} = F_{ij} \Delta x_j^{t=t_0}$$

## 예저

한 물체가 다음과 같이 어떠한 운동에 의해 '**균일하게**' 변형이 되었다.



#### Displacement gradient tensor

$$d_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} = \frac{4-2}{2}$$

$$d_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial x_2} = \frac{3-2}{2}$$

$$d_{21} = \frac{\partial u_2}{\partial x_1} = 0$$
$$d_{12} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} = 0$$

#### 한 점의 좌표: (x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>)



2차원 좌표계 ( $\mathbf{e}_1$ ,  $\mathbf{e}_2$ basis vectors)

$$\mathbf{d}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$


$$F_{ij} = d_{ij} + \delta_{ij}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}$$

## 예저

한 물체가 다음과 같이 어떠한 운동에 의해 '**균일하게**' 변형이 되었다.



$$\mathbf{d}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$F_{ij} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix}$$

한 점의 좌표: (x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>)



2차원 좌표계 ( $\mathbf{e}_1$ ,  $\mathbf{e}_2$ basis vectors)

$$l = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$F_{ij}l_j = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$F_{ij}l_j = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 \end{bmatrix}$$

F<sub>ij</sub> does not account for 'translation'

## 2차원 strain#4 (small strain)

앞서 tensor d 가 strain tensor가 아니라고 하였다. 그렇다면 tensor d 는 strain을 나타낼 수 없는가?




#### 가정:


Tensor d 이 strain tensor 라면, 변형이 발생하지 않았을 때 모든 component가 0이어야 마땅하다.



Tensor d 성분이 0이 아님에도 불구하고 변형률이 0인 경우가 있다. 그런 경우는 바로 ... Rigid Body Rotation (RBR) 즉 물질 전체가 한축을 기준으로 회전하는 경우 Tensor d 성분중에 일부가 0이 되지 않지만 변형률은 0인 경우가 있다.




길이 변화 없이 '회전'만 발생시키는 displacement (변위)  $\Delta u_i$  발생



Small strain theory는 주어진 물질 무한소의 길이보다 '훨씬' 작은 displacement 발생시에만 적용가능함에 유의

위에서 
$$\tan \theta = \frac{\Delta u_2}{\Delta x + \Delta u_1}$$

하지만 $\Delta x \gg \Delta u_1$  따라서  $\tan \theta = \frac{\Delta u_2}{\Delta x_1}$ 






## 2차원 strain#5 (small strain)

앞서 tensor d 가 strain tensor가 아니라고 하였다. 그렇다면 tensor d 는 strain을 나타낼 수 없는가?

Tensor d 성분이 0이 아님에도 불구하고 변형률이 0인 경우가 있다. 그런 경우는 바로 ... rigid body rotation 즉 물질 전체가 한축을 기준으로 회전하는 경우 Tensor d 성분중에 일부가 0이 되지 않지만 변형률은 0인 경우가 있다.




그런데 small strain theory에서는  $\theta$  값이 아주 작다. 그럴때는 tan  $\theta \approx \theta$  (선형)

Small strain theory는 주어진 물질 무한소의 길이보다 '훨씬' 작은 displacement 발생시에만 적용가능함에 유의

위에서 
$$\tan \theta = \frac{\Delta u_2}{\Delta x + \Delta u_1}$$


하지만
$$\Delta x \gg \Delta u_1$$
 따라서 
$$\tan \theta = \frac{\Delta u_2}{\Delta x}$$




따라서 해당 변위 (RBR)에서  $d_{21}$  값  $\theta$  로 근사될 수 있으며, 이 값은 작지만 0은 아니므로... 길이 변화가 없는 변위에서도 d의 성분이 0이 아님을 보인다.

따라서 텐서 d는 변형률을 설명하기에 적절하지 않다.


## 2차원 strain#6 (small strain)





Rigid body rotation





Rigid body rotation+stretching













Rigid body rotation


$$\tan \theta = \frac{\Delta u_2}{\Delta x_1 + \Delta u_1} \approx \frac{\Delta u_2}{\Delta x_1} \approx \theta$$
$$\epsilon_{21} \approx \theta$$



$$\tan \theta = \frac{\Delta u_1}{\Delta x_2 + \Delta u_2} \approx \frac{\Delta u_1}{\Delta x_2} \approx \theta \qquad \epsilon_{12} \approx -\theta \ (\stackrel{\triangle}{\hookrightarrow} \uparrow)$$

## 2차원 strain#7 (small strain)





$$d_{21} > 0$$
 원때 CCW  $\theta_{21} > 0$  원때 CCW  $\theta_{21} > 0$ 


$$\frac{\theta_{21}-\theta_{12}}{2}$$

전체 CCW 회전 평균

$$\frac{\theta_{21} - \theta_{12}}{2} \approx \frac{d_{21} - d_{12}}{2}$$

$$w_{ij} = \frac{\left(d_{ij} - d_{ji}\right)}{2} \qquad \mathbf{w} = \frac{\mathbf{d} - \mathbf{d}^T}{2}$$

## 2차원 strain#8 (small strain)



 $\theta_{12}$ >0 일때 CW임을 확인

$$\frac{\theta_{21}-\theta_{12}}{2}$$
 — 전체 CCW 회전 평균

$$\frac{\theta_{21} - \theta_{12}}{2} pprox \frac{d_{21} - d_{12}}{2}$$
 Small strain theory

$$w_{ij} = \frac{\left(d_{ij} - d_{ji}\right)}{2}$$
  $\mathbf{w} = \frac{\mathbf{d} - \mathbf{d}^T}{2}$ 

따라서 d tensor에서 ccw 회전을 제외 한다면. 즉

d-w 을 한다면 ccw의 RBR을 제외한 순수 변형률을 나타낼 수 있다.

따라서 strain tensor  $\varepsilon$ 는 아래와 같이 정의된다.

$$\varepsilon = d - w$$


$$\varepsilon_{ij} = d_{ij} - \frac{\left(d_{ij} - d_{ji}\right)}{2} = \frac{d_{ij}}{2} + \frac{d_{ji}}{2}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\boldsymbol{d} + \boldsymbol{d}^T}{2}$$

### 3차원 strain#9 (small strain)

- ■2차원 변형률의 정의의 3차원으로의 확장
- ■앞서 다루었던  $\epsilon$  tensor는 deformation tensor (small strain theory) 라고도 불림
- **■w** tensor는 spin tensor
- € tensor는 small strain theory에서의 strain tensor.

■Goal: Displacement와 strain의 관계를 이해하고 더 나아가 displacement에서 strain을 '추출' 해낼 수 있는 방법을 이해한다.




- 1. 공통 좌표계에서 표기 2. Translation 제거
  - Displacement gradient tensor

3. Rotation 제거


Strain = The 'symmetric' part of displacement gradient tensor

Displacement: 특정 한 점이 차지하던 position을 또 다른 position으로 옮겨준다.




 $\vec{\mathbf{u}}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ : displacement vector **field** maps various points to various points.

In case  $\vec{\mathbf{u}}$  field is uniform, which means that  $\vec{\mathbf{u}}$  is the same for all points, the material only translates in the space (no deformation).




Deformation occurs only when  $\vec{\mathbf{u}}$  field is not uniform, which means that  $\vec{\mathbf{u}}$  varies when changing the locations.



Warning: there are cases that  $\vec{\mathbf{u}}$  field is not uniform, but no deformation occurs (We'll get back to this later).


In case  $\vec{\mathbf{u}}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$  is not uniform (case 1)



Displacement vector 가 공간상에서 다른 좌표로 따라 바뀐 차이

좌표에 대한 함수, 즉  $\Delta \mathbf{u} = \Delta \mathbf{u}(\mathbf{x})$ 


파란 화살표로 옮겨진 점의 물질은 기준이 되는 점에 비해 녹색으로 표현된 만큼 차이나는 점으로 옮겨졌다.




❶ 가 공간에 따라 어떻게 얼마나 달라지는지 나타내는 수학적 방법 (gradient)

$$\frac{\Delta \mathbf{u}(\mathbf{x})}{\Delta \mathbf{x}} = \mathbf{d}(\mathbf{x})$$
로 표기 하자.

In case  $\vec{\mathbf{u}}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3)$  is not uniform (case 1; pure stretching)



In case  $\vec{\mathbf{u}}(x_1, x_2, x_3)$  is not uniform (case 2; pure rotation)



Non-uniform displacement field does not always mean that the material is 'deformed'.

Non-uniform displacement field may contain a contribution

from 'rotation'.


Therefore, if you want to 'extract' only the 'deformation', you have to exclude 'rotational' contribution from the displacement field.

### Displacement gradient to strain

$$d_{ij} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u_i}{\Delta x_j} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$$

- -위 특성으로 인해
- $\epsilon_{ij}^T = \epsilon_{ij}$  (즉, symmetry 가진다)

## Example



위의 금속 판재에 냉간 압연을 하여 두께,너비,길이가 각각  $t_1, w_1, l_1$  으로 바뀌었다.

• 부피 변형률  $\ln\left(\frac{v_1}{v_0}\right)$  값을  $\epsilon_{11}$ ,  $\epsilon_{22}$ ,  $\epsilon_{33}$  요소로 표현하여라.

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{l_1 w_1 t_1}{l_0 w_0 t_0} \tag{1}$$

(1) 의 양변에 자연 로그를 사용하면

$$\ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right) = \ln\left(\frac{l_1}{l_0}\right) + \ln\left(\frac{w_1}{w_0}\right) + \ln\left(\frac{t_1}{t_0}\right) = \varepsilon_{22} + \varepsilon_{11} + \varepsilon_{33}$$
 따라서 부피변화가 없다면, 즉  $\ln(1) = 0$ , 따라서  $\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = 0$ 

## Example

■전단 변형률은 부피 변화와 무관하다.

#### Let's check

		This excell s	heet proves a	means of coordinate	ate system transforn	nation					
			angle	radian							
		phi1	45	0.785							
Three Euler angles		Phi	30	0.524							
		phi2	20	0.349							
					transformation matrix R			(transformation	ransformation matrix)^t= R^t=R^-1		
삼각 함수 값	<b>=</b>										
cos(phi1)	0.707	sin(phi1)	0.707		0.455	0.874	0.171	0.455	-0.817	0.354	
cos(Phi)	0.866	sin(Phi)	0.500		-0.817	0.334	0.470	0.874	0.334	-0.354	
cos(phi2)	0.940	sin(phi2)	0.342		0.354	-0.354	0.866	0.171	0.470	0.866	
2nd rank tensor in matrix form				R.T			R^t.R.T	R^t.R.T 2nd rank tensor after coordinate transforma			
1	0	0			0.455	-0.874	0.342	-0.498	-0.503	0.766	
0	-1	0			-0.817	-0.334	0.940	-0.503	0.998	0.643	
0	0	2			0.354	0.354	1.732	0.766	0.643	1.500	
1st rank tenso	r (i.e., vecto	r) in array fo	rm		R.v 1st rank	tensor (vecto	r) after coordinat	e transformation			
1					0.4550193	-0.8172866	0.3535534				
0											
0											

### Recap

- •Measurement of force and displacement from tension tests
- Physical quantity to remove the effect of geometry: engineering stress/engineering strain
- Two types of stress (strain):
  - Normal (tension + , or compression -)
  - Shear (forward +, backward -)
- ■There are three independent planes in 3D; On each plane 1 normal + 2 shears.
- Thus nine independent components comprise the stress (strain) state.
- Coordinate transformation (axes transformation)
  - Coordinate transformation does not change the physical quantity (stress, strain)
  - Coordinate transformation changes the values of components and the directions of planes associated with the stress (or strain).
- Practice coordinate transformation using the Excel, Fortran code, Python code.

### References and acknowledgements

#### References

- An introduction to Continuum Mechanics M. E. Gurtin
- Metal Forming W.F. Hosford, R. M. Caddell (번역판: 금속 소성 가공 허무영)
- Fundamentals of metal forming (R. H. Wagoner, J-L Chenot)
- http://www.continuummechanics.org (very good on-line reference)
- http://youngung.github.io/tensors

#### -Acknowledgements

Some images presented in this lecture materials were collected from Wikipedia.