



Адреса виробництва: 台南市仁德區義林路168巷89號 NO.89, LN. 168, YILIN RD.,

ААКСМD40 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

RENDE DIST., TAINAN CITY 71752, TAIWAN (R.O.C.)

TEL: +886-6-2798175 FAX: +886-6-2798176

sales@kwcgun.com www.kwcgun.com







ВИГОТОВЛЕНО В ТАЙВАНІ












Використовуйте шестигранний ключ, щоб вивернути гвинт обойми проти годинникової стрілки

Виверніть гвинт обойми обертанням проти годинникової стрілки та розмістіть СО2 картридж всередині обойми.



Швидко закрутіть гвинт А до проколювання картриджа в обоймі





Для плавного стріляння заряджайте кульки по одній.



Максимальна місткість обойми - 21 кулька ВВ.

Вставте повністю заряджену обойму в пістолет до клацання.






Націльтесь на мішень і натисніть спускний гачок.

Випустіть весь газ з обойми, якщо ви тривалий час не користуєтесь пістолетом.

БЕЗПЕКА

Запобіжник вимкнено







Головною причиною заклинювання кульок ВВ є їх погана якість. Використовуйте тільки якісні кульки ВВ для запобігання заклинюванню.

Якщо кульки ВВ заклинило, перш за все, витягніть обойму з пістолету і використовуючи м'яку паличку (діаметром не більш за 4,4 мм) почистіть

Будь ласка, уникайте «сухого стріляння». Це може викликати деформацію або пошкодження частин пневматичного пістолета.

Натискання спускного гачка забезпечує подавання кульок ВВ у ствол. Тому, будь ласка, не затягуйте спускний гачок на півдорозі та відпускайте його. Ця дія може призвести до подавання двох кульок ВВ у ствол і їх

заклинюванню.

Змащуйте, будь ласка, ударник і спускний гачок за допомогою спрею.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пневматичний пістолет призначено тренувальних цілей. Будь ласка, уважно якщо запобіжник прочитайте посібник користувача для в бік людей.

запобігання неправильному поводженню, модифікації або переробки, які можуть призвести до несправності або нещасного випадку.

для розважальних і

Насолоджуйтесь приємним досвідом стріляння при дотриманні правильного функціонування вашого пістолета.

Не торкайтесь спускного гачка пальцями за винятком, якщо ви маєте намір стріляти.

Будь ласка, оберіть безпечну та правильну мішень.

Завжди тримайте пістолет з увімкненим запобіжником і розрядженим, якщо ви ним не користуєтесь.

Для Вашої безпеки, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням.

Подібно всім механічним пристроям запобіжник може вийти з ладу. Завжди тримайте в руках пістолет безпечно, навіть

увімкнено. Ніколи не спрямовуйте пістолет

Уникайте рикошету. Ніколи не стріляйте по твердих або плоских поверхнях або по воді.

Зберігайте пістолет у недоступному для дітей місці.

Використовуйте виключно сталеві кульки ВВ калібру 4,5 мм високої якості. Ніколи не використовуйте кульки ВВ діаметром більше 4,4 мм, зі згладженою поверхнею, кульки, якими вже стріляли, кульки, які не призначені для пневматичних пістолетів.

Не піддавайте картриджі СО2 нагріванню або їх зберігання при температурі більше 50 град. С. За такої температури картридж може вибухнути.

Перевіряйте будь-який пістолет, що впав, щоб переконатись, що його функціонуванню не завдано шкоди.

AAKCMD40 系列零件表 AAKCMD40 SERIES PARTS LIST

AAKCMD40 系列零件分解圖 AAKCMD40 SERIES EXPLORED VIEW

★Завжди користуйтеся захисними окулярами при використанні пістолета.



★Завжди транспортуйте пістолет у закритому чохлі. Переконайтесь, що пістолет розряджений і увімкнено запобіжник.



★Уважно вивчіть цей посібник перш, ніж використовувати пневматичний пістолет.



★Не зазирайте у ствол для запобіганню випадкового пострілу.




★Ніколи не розмахуйте пістолетом і не спрямовуйте його у бік людини або домашньої тварини. Розмахування пістолетом на публіці небезпечне і може бути кримінальним.



★Завжди зважайте на те, що вас оточує до та під час стріляння. Обирайте безпечну зону.




★Розбирання, модифікація або переробка вашого пневматичного пістолета можуть привести до несправної роботи, позбавлення гарантії та можуть зробити його небезпечним для експлуатації.



	W	
圖號	零件名稱	UNIT
_Z01	上蓋	SLIDE
Z02	槍管導管	OUTER BARREL
P02	本體	FRAME
P03	握柄	GRIP
P04	鈑機	TRIGGER
P05	保險卡榫導件	PLUNGER GUIDE
P06	彈匣卡榫	MAGAZINE CATCH
P07	彈匣卡榫配件	MAGAZINE CATCH JOINT
P08	保險定位軸	SAFETY PLUNGER
P09	上蓋止動片軸	SLIDE STOP SLEEVE
P10	槍管導管	OUTER BARREL
P11/Z03	撃鐵箱(右)	CHASSIS CASE (R)
P12/Z04	撃鐵箱(左)	CHASSIS CASE (L)
P13	上蓋止動片	SLIDE STOP
P14	撃鐵	HAMMER
P15	保險(左)	SAFETY (L)
P16	彈匣滑粒	MAGAZINE FOLLOWER
P17	内槍管導引件	INNER BARREL GUIDE
P18	槍柄(右)	GRIP (R)
P19	槍柄(左)	GRIP (L)
P20	UKG-01心棒蓋迫緊	VALVE PACKING
Z05	撞針	FIRING PIN
Z06	彈匣	MAGAZINE
Z07	彈匣底座	MAGAZINE BASE
Z08	握柄配重	REAR GRIP WEIGHT
Z09	鈑機配件	TRIGGER (REAR)
Z10	槍管連動件	BARREL TOW
Z11	鈑機連動件	TRIGGER TOW
B01	撞針軸	FIRING PIN
B02	KG-42X 氣瓶頂針(新規)	KG-42X CARTRIDGE STAB NEEDLE(NEW)
B03	KM-42 槍管(銅)	BARREL
B04	心棒蓋	VALVE CAP
B05	RKM系 心棒(二孔)	VALVE
B06	氣瓶頂針迫緊(TEFLON)	CARTRIDGE STAB NEEDLE PACKING(TEFLON)

圖號	零件名稱	UNIT
E01	槍柄螺絲	GRIP SCREW
E02	止付螺絲M10x20黑	SOCKET SCREW M10X20
E03	彈簧梢	SPRING PIN
E04	撃鐵箱螺絲	HAMMER CASE SCREW
E05	E型扣環	E BUCKLE
F01	鈑機連桿	TRIGGER BAR
F02	保險釋放件	SAFETY DISCHARGE NOSE
F04	YA-3軸(鈑機連動件軸)	YA-3 PIN (TRIGGER CONNECTOR PIN)
F05	軸(撃鐵、撃鐵箱)	HAMMER CASE PIN
F06	軸(本體箱)	PIN (FRAME)
F07	軸(鈑機)	PIN (TRIGGER)
F08	心棒壓簧墊圏	VALVE SPRING GASKET
S01	鈑機連桿壓簧	TRIGGER BAR SPRING
S02	撞針緩衝扭簧	FIRING PIN BUFFER SPRING
S04	撞針扭簧	FIRING PIN SPRING
S05	彈匣卡榫壓簧	MAGAZINE CATCH SPRING
S06	撃鐵扭簧	HAMMER SPRING
S07	<u> </u>	TRIGGER SPRING
S08	保險定位軸壓簧	PLUNGER GUIDE SPRING
S10	鈑機連動件扭簧	TRIGGER TOW SPRING
S11	心棒壓簧	VALAVE SPRING
S12	彈匣壓簧	MAGAZINE SPRING
R01	KM-47 HOP-UP 4.5 子彈迫緊	RUBBER CHAMBER
R02	O形環 1X5	O-RING
R03	O形環 1X3	O-RING
R04	O形環 1X4	O-RING
R05	O形環 ∮ 0.8x ∮ 11.3id 橘色	O-RING
R06	O形環 1.45x6.9id	O-RING
U02	六角鈑手	VALVE SET
U1	内槍管組件	INNER BARREL UINT
U2	氣瓶頂針組件	INNER VALVE UNIT
X1	擊鐵箱組件	HAMMER UNIT



※零件有時為了改良而不經預告變更。
Spare parts may be modified for quality improvement And such modification may be without advance notice.