# 캡스톤 디자인 (2)

(매뉴얼)




담당 교수님	박상오 교수님
팀 이름	You require more city gas (2조)
팀 원	20145034 홍성현 20146290 김성민 20142921 이승현

# 목 차


1. 각 부위별 명칭 (외관)	2
2. 각 부위별 명칭 (내관)	3
3. 모듈 사용방법	4
4. 모듈의 초기화 방법	12

## 1. 각 부위별 명칭 (외관)



순번	명칭	기능
1	전지 연결부	9V 건전지를 연결할 수 있는 클립
2	케이스 뚜껑	카메라 회로가 장착된 케이스 뚜껑부
3	케이스 몸체	검침부를 덮을 수 있는 케이스 몸체

### 2. 각 부위별 명칭 (내관)



순번	명칭	기능
1	통신 모듈	WiFi 통신이 가능하도록 만들어주는 모듈
2	카메라 모듈	실제 사진을 촬영하는 카메라 모듈
3	LED 모듈	빛을 내는 LED 모듈
4	리셋버튼	하드웨어를 재부팅 할 수 있는 초기화버튼




## \*\* 주의 \*\*

카메라 렌즈를 손가락으로 만지지 마세요.


지문이 묻어 사진의 품질이 낮아질 수 있습니다.

#### 3. 모듈 사용방법

(1) 무선라우터(공유기) 및 스마트폰의 모바일 핫스팟 기능을 이용하여 WiFi 네트워크를 구성합니다. (모바일 핫스팟을 권장합니다.)




(2) 모바일 핫스팟의 SSID를 capstone02로, 비밀번호를 123456789 로 설정합니다.



(3) 모듈에 전원을 연결합니다. (9V 건전지, 전극에 주의하여 전원을 입력해주세요)



(4) 결과서버 대쉬보드1에 접속하여 모듈이 정상적으로 연결되었는지 확인합니다.





#### \*\* Active Devices가 증가하지 않을 경우 \*\*

WiFi 네트워크가 잘못 설정 되었거나, 타임아웃으로 인해 연결이 끊긴 경우입니다.

전원 연결 후, 1분이상 기다려도 해당 값이 오르지 않을 경우

모듈의 리셋버튼을 이용하여 모듈을 재시작 해보십시오.

모듈의 리셋방법은 12장에 있습니다.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://52.69.61.180:8080/#/dashboard

(5) 적절한 위치에 검침부를 놓습니다.






#### \*\* 정확한 인식을 위해 \*\*

검침부와 카메라가 수평을 이루도록 검침부를 놓아야 합니다. 또한, 찍힌 사진의 오른쪽 끝에 빨간색 선이 보여야 합니다.




(6) 결과서버 대쉬보드를 이용하여 검침을 지시합니다.



이 때, 전체검침, 지역검침, 개별검침 중 검침자가 목적에 맞게 검침을 지시할 수 있으며, ActiveDevices의 노드가 1개 이상인 경우 드랍다운 메뉴를 펼쳐 노드 선택 후 지역검침 혹은 개별검침을 지시할 수 있습니다.

#### (7) 검침을 진행합니다.



검침이 진행되는 동안은 자동으로 LED가 켜지며, LED가 꺼지면 검침이 완료된 것입니다.



또는 관리페이지의 Ongoing Devices 의 숫자를 통해 확인할 수 있습니다.



### \*\* 검침버튼을 눌러도 하드웨어가 반응이 없을 경우 \*\*

하드웨어와 서버와의 통신이 불안정한 경우 간헐적으로 반응이 없을 수 있습니다. 결과서버에서 다시 검침명령을 내리거나 리셋버튼을 이용하여 하드웨어를 재시작 해보십시오.


모듈의 리셋방법은 12장에 있습니다.

(8) 약 1~2분 뒤 검침결과가 결과서버에 전송됩니다.




확인을 누를 경우 검침 영역을 확인할 수 있는 페이지로 이동하고 취소를 누를경우, 해당 페이지에 머물게 됩니다.

'취소'를 눌러 이동하지 않았을 경우, 대쉬보드 하단의 Latest Actions 패널을 통해 결과를 확인할 수 있습니다.



(9) 해당 다이얼로그에서 '확인'을 누를 경우, OCR 결과 페이지로 이동하게 됩니다.



해당 페이지에서는 현재 촬영된 이미지와 함께 OCR 인식 결과를 표시해줍니다.



#### \*\* OCR 인식이 잘 안될경우 \*\*


OCR 인식이 잘 안되는 현상은 사진이 OCR 인식조건을 충족하지 않아 발생하는 현상입니다.

#### 해당 경우에는

- 1. 카메라와 검침부가 수평을 이루는지 확인해야 합니다.
- 2. 전송된 이미지의 오른쪽 끝에 빨간 선이 보이는지 확인해야 합니다.
- 3. 사진상 5자리 숫자가 찍혔는지 확인해야 합니다.

#### 4. 모듈의 초기화 방법

(방법 1) 뚜껑 내부에 있는 리셋버튼을 1초이상 눌렀다가 떼면 정상적으로 초기화 됩니다.



(방법 2) 전지를 제거한 뒤 다시 연결하면 정상적으로 초기화 됩니다.

