دليل ربط كاميرا المغسلة

اتبع الخطوات التالية لإضافة كاميرا IP وربطها بالحوض الصحيح في نظام OpsVision.

1 افتح إعدادات الكاميرا

من تطبيق الكاميرا افتح شاشة **IP / Domain** ثم اضغط **Add**.

2 أدخل بيانات الكاميرا

املأ الخانات كالتالي:

- **Alias:** اسم مختصر مثل `Wash 1`
- **IP Address:** عنوان الكاميرا داخل الشبكة مثل `192.168.1.10`
- **Port:** المنفذ المكتوب في إعدادات الكاميرا، وغالبًا `8000`
- **User Name:** اسم مستخدم الكاميرا
- **Device Password:** كلمة مرور الكاميرا

3 احفظ الكاميرا

اضغط **Add** وانتظر ظهور الكاميرا بحالة متصلة. إذا لم تتصل، تأكد أن الهاتف والكاميرا على الشبكة نفسها وأن الـ IP صحيح.

4 أدخل الكاميرا في النظام

سجّل الدخول إلى OpsVision ثم افتح:

إعدادات المغسلة ← IP الكاميرا

اختر الحوض، اكتب عنوان IP الخاص بالكاميرا، ثم اضغط **حفظ**.

5 اختبر الربط

افتح صفحة الكاميرات وتأكد من ظهور الحالة **متصلة**. إذا كانت الكاميرا تغطي أكثر من حوض، أدخل نفس IP لكل حوض واضبط مكان الحوض من خيار تحديد مكان الحوض في صورة الكاميرا.

مهم: لا ترسل كلمة مرور الكاميرا في الرسائل. استخدمها فقط داخل إعدادات الكاميرا والنظام.