### [강의교안 이용 안내]

- 본 강의교안의 저작권은 한빛아카데미㈜에 있습니다.
- <u>이 자료를 무단으로 전제하거나 배포할 경우 저작권법 136조에 의거하여 최고 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있고 이를 병과(倂科)할 수도 있습니다.</u>







**임석구. 홍경호** 지음

# Chapter 01. 들어가기


# 학습목표 및 목차

- 아날로그 신호와 디지털 신호의 개념을 이해할 수 있다.
- 디지털 정보의 표현방법을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
- 주기적인 파형에서 주파수와 주기의 개념을 이해하고 계산할 수 있다.
- 디지털 회로의 장점과 단점에 대해 설명할 수 있다.
- ADC와 DAC의 개념을 이해할 수 있다.
- 01. 디지털과 아날로그
- 02. 디지털 정보의 표현
- 03. 논리 레벨과 펄스파형
- 04. 디지털 집적회로
- 05. ADC와 DAC

### 1. 디지털 신호와 아날로그 신호

### 아날로그 신호(Analog Signal)

- 자연계에서 일어나는 물리적인 양은 시간에 따라 연속적으로 변화
- 온도, 습도, 소리, 빛 등은 시간에 따라 연속적인 값을 갖는다.






### 디지털 신호(Digital Signal)

VS

• 분명히 구별되는 두 레벨의 신호값 만을 갖는다.






디지털 테스터기

### 2. 디지털 시스템과 아날로그 시스템

디지털시스템

이산적인 정보를 가공하고 처리해서 최종 목적으로 하는 정보를 출력하는 모든 형태의 장치



아 날로 그 시 스 템


연속적인 정보를 입력받아 처리해서 연속적인 형태의 정보를 출력하는 시스템



### ■ 디지털 시스템의 장점

- 디지털 시스템은 내·외부 잡음에 강함
- 디지털 시스템은 설계하기가 용이
- 디지털 시스템은 프로그래밍으로 전체 시스템을 제어할 수 있어서 규격이나 사양의 변경에 쉽게 대응할 수 있어서 기능 구현의 유연성을 높일 수 있고 개 발기간을 단축시킬 수 있음
- 디지털 시스템에서는 정보를 저장하거나 가공하기가 용이
- 디지털 시스템에서는 정보처리의 정확성과 정밀도를 높일 수 있으며, 아날로 그 시스템으로는 다루기 어려운 비선형 처리나 다중화 처리 등도 가능
- 디지털 시스템은 전체 시스템 구성을 소형화, 저가격화로 할 수 있음
- ▶ 디지털 시스템의 많은 장점으로 인해 기존 아날로그 시스템이나 새로운 시스템의 대부분은 디지털 시스템으로 구성


# ■ 아날로그 회로와 디지털 회로의 상호 연결



디지털 시스템


### 1. 디지털 정보의 전압레벨

- 디지털 정보를 표현하기 위해 2진수 체계(binary system)를 사용
- "0"과 "1"만의 2종류의 디지트(digit)를 사용



### 2. 디지털 정보의 표현 단위

- 1nibble = 4bit
- 1byte = 8bit
- 1byte = 1character
- 영어는 1byte로 1 문자 표현, 한글은 2byte가 필요
- 1word: 특정 CPU에서 취급하는 명령어나 데이터의 길이에 해당하는 비트 수



MSB(most significant bit) : 최상위비트


LSB(least significant bit) : 최하위비트

# ■ SI 단위와 IEC 단위 비교

SI(10진 단위)			IEC(2진 단위)			
값	기호	이름	값	기호	이름	10진 변환 크기
$(10^3)^1 = 10^3$	k, K	kilo-	$(2^{10})^1 = 2^{10} \approx 10^{3.01}$	Ki	kibi-	1,024
$(10^3)^2 = 10^6$	M	mega-	$(2^{10})^2 = 2^{20} \approx 10^{6.02}$	Mi	mebi-	1,048,576
$(10^3)^3=10^9$	G	giga-	$(2^{10})^3 = 2^{30} \approx 10^{9.03}$	Gi	gibi-	1,073,741,824
$(10^3)^4 = 10^{12}$	T	tera-	$(2^{10})^4 = 2^{40} \approx 10^{12.04}$	Ti	tebi-	1,099,511,627,776
$(10^3)^5 = 10^{15}$	P	peta-	$(2^{10})^5 = 2^{50} \approx 10^{15.05}$	Pi	pebi-	1,125,899,906,842,624
$(10^3)^6 = 10^{18}$	Е	exa-	$(2^{10})^6 = 2^{60} \approx 10^{18.06}$	Ei	exbi-	1,152,921,504,606,846,976
$(10^3)^7 = 10^{21}$	Z	zetta-	$(2^{10})^7 = 2^{70} \approx 10^{21.07}$	Zi	zebi-	1,180,591,620,717,411,303,424
$(10^3)^8 = 10^{24}$	Y	yotta-	$(2^{10})^8 = 2^{80} \simeq 10^{24.08}$	Yi	yobi-	1,208,925,819,614,629,174,706,176

(예) 4Mib=4Mebibit, 4MiB=4Mebibyte

# 3. 전자소자를 이용한 논리 표현



### 1. 정논리와 부논리

- 양논리 또는 정논리(positive logic)
- 음논리 또는 부논리(negative logic)
- 정논리와 부논리는 모두 디지털 논리 시스템에서 이용되며, 일반적으로 정논리를 많이 사용


전압레벨	정논리	부논리
+5 <b>V</b>	High=1	$\mathbf{High} = 0$
$\mathbf{0V}$	Low=0	Low = 1

### 2. 펄스파형

- 펄스파형은 Low 상태와 High 상태를 반복하는 전압레벨로 구성
- 주기 펄스(periodic pulse) & 비주기 펄스(non-periodic pulse)로 분류


### ■ 이상적인 펄스파형

- 이상적인 주기 펄스는 두 개의 에지(edge)로 구성
- 리딩 에지(leading edge) = 상승에지(rising edge)
- 트레일링 에지(trailing edge) = 하강에지(falling edge)



# ■ 실제적인 펄스파형

- 상승시간(rise time) :  $t_r$
- 하강시간(fall time) :  $t_f$
- 펄스 폭(pulse width) :  $t_w$




# 3. 주기, 주파수 및 듀티 사이클

### 주파수(frequency)

- 주기적인 파형이 1초 동안에 진동한 횟수를 의미
- 단위는 전파를 처음으로 발견한 독일의 헤르츠의 이름을 따서 헤르츠(Hz)를 사용

### 주기(Period)

• 주기적인 파형이 1 회 반복하는데 걸리는 시간을 의미



# ■ 주파수와 주기와의 관계

$$T = \frac{1}{f} \qquad f = \frac{1}{T}$$
 주 기:  $T$ 

# Duty Cycle

Duty 
$$Cycle = \frac{t_w}{T} \times 100[\%]$$

☞ 듀티 사이클을 충격계수라고도 한다.


# 04 디지털 집적회로

### 조합논리회로 (combinational logic circuit)

• 기본 게이트의 조합으로 구성되는 논리회로

### 순서논리회로 (sequential logic circuit)


• 조합논리회로에 플립플롭(flipflop) 또는 메모리를 부가한 논리회로



# 04 디지털 집적회로

### 1. IC 패키지

- PCB(Printed Circuit Board)에 장착하는 방법에 따라 **삽입 장착(through-hole** mounted)형과 표면 실장(surface-mounted)형으로 구분
- 삽입 장착형 IC는 PCB 보드의 구멍에 끼우는 핀을 가지고 있어 뒷면의 도체에 납 땜으로 연결할 수 있으며, DIP 형태를 갖는다.
- 표면 실장형 IC는 PCB 표면의 금속 처리된 곳에 직접 납땜 처리
- SMD는 DIP 형태의 논리회로의 크기를 70% 가량 줄이고, 무게를 90%만큼 감소. 또 SMD는 PCB의 제조 가격을 크게 하락 시킴.



<제작 형태에 따른 IC 패키지의 종류>

# 04 디지털 집적회로

### ■ 디지털 시스템의 장점

- 디지털 시스템의 소형화 및 경량화
- 생산가격의 저렴화
- 소비전력의 감소
- 동작속도의 고속화
- 디지털 시스템의 신뢰도 향상

### 2. 집적회로의 분류

### ■ 소자 수에 따른 집적회로의 분류

SSI(Small Scale IC)	100개 이하
MSI(Medium Scale IC)	100 ~ 1,0007H
LSI(Large Scale IC)	1,000 ~ 10,000ንዘ
VLSI(Very Large Scale IC)	10,000 ~ 1,000,0007#
ULSI(Ultra Large Scale IC)	1,000,000 개 이상

# 05 ADC와 DAC


### ■ 아날로그-디지털 변환과정의 블록도



# #본화 (sampling) • 샤논(Shannon)의 표본화 정리(sampling theorem): 신호의 최고 주파수의 2배이상의 빈도로 샘플링하면 샘플링된 데이터로부터 본래 데이터를 재현 가능 • 샤람의 음성인 경화우 1초 동안에 8000번 샘플링 필요 (2×4KHz=8KHz) • 필스의 진폭의 크기를 디지털 양으로 변환 • 이 과정에서 불가피한 양자화 잡음이 발생 • 양자화 잡음은 미리 정한 신호레벨의 수를 늘리거나 줄일 수 있으나,데이터의 양이 많아지는 단점이 있다. 부호화 (Coding) • 부호화는 양자화한 값을 2진 디지털 부호로 변환 • 일반적으로 전화 음성에서는 8비트로 부호화 수행

# 05 ADC와 DAC

# ■ 아날로그-디지털 변환과정의 예



10진수	2진수
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

# 05 ADC와 DAC


# ■ ADC와 DAC 과정의 예

ADC : Analog-to-Digital Converter

■ DAC : Digital-to-Analog Converter



<CD 오디오 시스템에서의 신호처리과정>



# 감사합니다 ☺

