
+BATT
TP1
TestPoint
+BATT
TP3
TestPoint
GND
TP2
TestPoint
GND
TP4
TestPoint
+BATT
TP5
TestPoint
+BATT
TP7
TestPoint
GND
TP6
TestPoint
GND
TP8
TestPoint
H3
MountingHole
H4
MountingHole
H1
MountingHole
H2
MountingHole
J1
1
2
GND
+BATT
C1
10uF
GND
R1
10k
U1
TPS5430DDA
7
VIN
BOOT
1
PH
8
EN
5
GND
GNDPAD
6
9
VSENSE
4
GND
GND
C2
10nF
D1
B340A
GND
L1
15uH
C3
220uF
GND
+5V
R2
10k
R3
3.24k
GND
GND
J2
J3
GND
J5
Conn_01x03
J4
Conn_01x03
J6
Conn_01x03
J7
Conn_01x03
GND