Aruco Pair 1 - Position vs Error

Legend:
- X1 Position
- Y1 Position
- Error_X1
- Error_Y1

X-axis: Time [s]
Y-axis: Value