

Tài liệu số: SX-HD-01

Ngày hiệu lực: 19.../..06../2018

HƯỚNG DẪN CHUẨN HÓA MÃ SỰ CỐ Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

BẢNG KIỂM SOÁT

	BIÊN SOẠN	KIĒM SOÁT VĂN BẢN		
		GIÁM ĐỐC NỘI CHÍNH		
Ngày	11108/2018			
Ký	J.	MZ		
Họ và tên	NGUYỄN THỊ THANH VÂN	ĐẶNG HOÀNG TÙNG		
	KIĒM SOÁT CI	LẤT LƯỢNG		
Ngày				
Ký				
Họ và tên	TRÂ	N LÊ TÙNG		

	PHE DUYET	
	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	
Ngày	N:0201572208	(CE124-8)
Ký	CỔ PHẨN LUYỆN THÉP CAO CÁP VIỆT NHẬT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	
	Nguyễn Quang Huy	
Họ và tên		

O'S'W * HITE



Tài liêu số: SX-HD-01

Ngày hiệu lực: 19.../..06./2018

HƯỚNG DẪN CHUẨN HÓA MÃ SƯ CỐ Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

HƯỚNG DẪN SỐ: SX-HD-01

T. MUC ĐÍCH:

Chuẩn hóa mã sự cố sẽ giúp CBCNV nhận biết dễ dàng các sự cố đang diễn ra tại các vị trí và tìm cách khắc phục sự cố nhanh chóng, hiệu quả, ngăn ngừa tái phát.

PHAM VI ÁP DUNG: II.

- Áp dụng trên phạm vi toàn Công ty Cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật
- Áp dụng trên toàn bộ văn bản, phần mềm của Cồng ty Cổ phần Luyên thép Cao cấp Việt Nhật.

ĐINH NGHĨA: III.

Mã sự cố: là một công thức để biến đổi các dang sư cố đang diễn ra tai các vi trí sang một tượng trưng khác ngắn gọn hơn, dễ nhớ hơn.

TÀI LIÊU THAM KHẢO IV.

- Quy trình lập kế hoach và tổ chức sản xuất
- Quy trình quản lý thiết bi
- Kết quả hướng dẫn vào tháng 5/2018 tại Viet Nhat Steel của Mr.Junji Hori về việc tao mã số ký hiệu rút gon.

QUY ƯỚC CHUẨN HÓA MÃ SỬ CỐ V.

1. Cách đánh mã sư cố

Mã sự cố cấu trúc bởi 07 ký tự như sau:

A+XX+YY+ZZ

Trong đó:

+A: Ký hiệu viết tắt của bộ phận xảy ra sự cố

: Ký hiệu viết tắt của tên lỗi theo thiết bi và vi trí +XX

: Mã số ký hiệu từ 00-99 được chạy tịnh tiến theo Mục tên sư cố + YY

: Mã số ký hiệu từ 00-99 được chay tinh tiến trong Mục tên sự cố +ZZ

Ví du:

1. Cách đặt tên mã sự cố cơ sở (A+XX)

		Bộ phận (A)				
		Co	Điện	Sản xuất	Khách quan	Khác
Tên lỗi theo thiết bị và vị trí (XX)		C	D	S	Q	K
Cầu trục	CT	CCT	DCT			
Lò trung tần	IF	CIF	DIF			
Đúc liên tục (CCM) – Đúc cũ (4 dòng)	DC	CDC	DDC			
Máy công cụ chế biến phế liệu	PL	CPL	DPL			

Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Tập đoàn thép VJS. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của Ban Tổng Giám đốc Trang số: 2/4 Rv: 11/06/2018



Tài liệu số: SX-HD-01

Ngày hiệu lực: 19./..06./2018

HƯỚNG DẪN CHUẨN HÓA MÃ SỰ CỐ Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

Khu vực Lọc bụi	LB	CLB	DLB		
Máy nén khí	NK	CNK	DNK		
Trạm bom khu đúc	BD	CBD	DBD		
Trạm bơm khu lò	BL	CBL	DBL		
Máy biến áp và máy phát điện	PD	CPD	DPD		
Trạm máy cắt tự động	MC	CMC	DMC		
Hồi lò	HL			SHL	
Bục lò	BL			SBL	
Trào nước thép trong nấu luyện	TN			STN	
Sat tường lò	ST			SST	

2. Bảng Tổng hợp sự cố

2.1. Tổng hợp sự cố cơ

Mã số ký hiệu chạy tịnh tiến	STT	TÊN SỰ CÓ	Cách đặt tên mã sự cố
cuảy tinh tien	I	Cầu trục	CCT
YY	01	Gãy trục	CCT01
77	01	Gãy trục xe lớn cầu trục	CCT0101
ZZ	02	Gãy trục xe con cầu trục	CCT0102
YY	02	Hỏng vòng bi	CCT02
	01	Puly	CCT0201
	02	Tang quấn cáp (gối)	CCT0202
777	03	Bánh xe lớn	CCT0203
ZZ	04	Bánh xe nhỏ	CCT0204
	05	Móc cầu	CCT0205
2	ļ		

2.2. Tổng hợp sự cố điện

Mã số ký hiệu chạy tịnh tiến	STT	TÊN SỰ CÓ	Cách đặt tên mã sự cố
chạy tịnh tiên	II	Lò trung tần	DIF
YY	01	Gông từ	DIF01
	01	Cháy hỏng	DIF0101
ZZ	02	Đánh điện	DIF0102
	03	Cháy phíp cách điện	DIF0103
YY	02	Vành đồng	DIF02
77	01	Đánh điện vành đồng	DIF0201
$\mathbb{Z}\mathbb{Z}$	02	Phóng điện bục vành đồng	DIF0202
YY	03	Phóng điện bục vành đồng	DIF03
ZZ	01	Cháy động cơ bơm dầu	DIF0301
	02	Hỏng tủ điều khiển (attomat, role)	DIF0302

Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của Tập đoàn thép VJS. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của Ban Tổng Giám đốc Trang số: 3/4 Rv: 11/.06/2018



Tài liệu số: SX-HD-01

Ngày hiệu lực: .49../.04../2018

HƯỚNG DẪN CHUẨN HÓA MÃ SỰ CỐ Lần ban hành/sửa đổi: 01/00

	03	Hông điều khiến từ xa	DIF0303
YY	04	Xe goong nạp liệu	DIF04
	01	Cháy động cơ	DIF0401
	02	Hông vòng bi động cơ	DIF0402
ZZ	03	Hỏng tủ điều khiển: attomat, khởi, rơle nhiệt	DIF0403
	04	Hông điều khiến từ xa	DIF0404

2.3. Tổng hợp sự cố sản xuất

Mã số ký hiệu	STT	TÊN SỰ CÓ	Cách đặt tên mã sự cố
chạy tịnh tiến	I	Hồi lò	SHL
YY	01	Hồi lò	SHL01
	01	Không đạt thành phần hóa học	SHL0101
	02	Mất nhiệt thùng trung chuyển/trung gian	SHL0102
	03	Bục thùng trung chuyển/trung gian	SHL0103
	04	Rò trượt thùng trung chuyển/trung gian	SHL0104
7.7.	05	Sự cố liên quan đến cả dây chuyền	SHL0105
LL	06	Không thông được thùng trung chuyển	SHL0106
	07	Nổ dòng (không còn dòng đúc)	SHL0107
	08	Không mở được trượt	SHL0108
	09	Sạt tường, lột đáy thùng trung chuyển	SHL0109