
一、導航軟體更新圖資步驟

步驟 1. 當您自網站下載正確的圖資版本後，請將導航更新軟體儲存於桌面上或您自行預設之位置即可，並在下載完成後，快速按壓滑鼠左鍵兩下，執行解壓縮程式解壓縮完內容。檔案解壓縮後可發現下列檔案，如下圖。



備註：下載檔案及解壓縮等此為基礎電腦操作，故不在此詳細說明，若無法自行實施，煩請至服務廠請求專業人員協助。

步驟 2. 至車上導航主機內取出 SD 卡(取出方式為內壓後彈出)。



步驟 3. 將 SD 卡插入電腦(需有內建 SD 卡讀卡機之電腦)或讀卡機中進行資料讀取作業。

