sinkAndsource.md 2020/11/28

シンクとソース

PLCのシンクとソースは、IN信号、及びOUT信号からみて、シンク(吸い込み)側か、ソース(掃き出し)側かを表した表現

NPNとPNP

・NPNトランジスタ:+Vと出力の間に負荷を接続・PNPトランジスタ:出力と0Vの間に負荷を接続