

CubeMX+VSCode+Ozone 开发流

前言：笔者才疏学浅，文章若有错误，请相与联系

微信：hs15815092096

一、 CubeMX 下载与安装

占坑...

二、 VSCode 环境配置

占坑...



参考：① CubeMX+VSCode+Ozone 的 STM32 开发工作流（一）背景知识介绍 - NeoAndrew 的文章
- 知乎 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/584903079>
② CubeMX+VSCode+Ozone 的 STM32 开发工作流（二）VSCode 环境配置 - NeoAndrew 的文章
- 知乎 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/584912052>

三、 Ozone 环境配置

JLink 驱动版本：JLink_Windows_V722b

Ozone 版本：Ozone_Windows_V324_x86

注：①以下图片可能会出现 test/basic_framework-master 路径的变更（这是笔者编辑的失误，sorry!），请不要管他，该文本的图片为二次编辑，文本所提及的文件都是在“VSCode+Ozone 环境配置”这个文件夹中，认准“VSCode+Ozone 环境配置”这个文件夹就行！



②“每个软件都会自己建立个人的 GBD 服务器，即每个软件用的都是自家的.dll 动态链接库！”且 JLink 驱动更新后并不会自动更新对应的.dll 文件，故更新驱动后需手动用新的.dll 文件替换旧的.dll 文件！

新版 JLink 的.dll 替换 旧版 JLink 驱动的.dll、keil5 下 JLink 的.dll

新版 Ozone 的.dll 替换 Ozone 下的.dll

安装包↓


百度网盘：链接：<https://pan.baidu.com/s/1teazpaiHclreIuCf7Qp8Ww?pwd=swoo>

提取码：swoo

阿里云盘：链接：<https://www.aliyundrive.com/s/X6tUYFxrNKS>


提取码：3ob9

1、 打开安装包中的 JLink_Windows_V722b.exe




2、下载相对应的 JLink 驱动版本（在此之前需勇敢地卸载你已装的 JLink 驱动）

点击 Install





点击 ok



之后有可能会跳出管理员权限申请，给予权限就行了，然后等待安装 QAQ


3、安装完毕后在新装 JLink 目录下替换相应的 JLinkARM.dll 文件






4、替换完毕后安装 Ozone


点击 Next





点击 Install




点击 Finish




5、安装完 Ozone 后替换新装 Ozone 文件夹下的 JLinkARM.dll 文件




6、在 Path 下添加 JLink 与 Ozone 的环境变量



7、替换 keil5 下的 JLinkARM.dll 文件



打开 keil5 安装路径



打开 ARM

名称	修改日期	类型	大小
.Download	2023/3/31 12:28	文件夹	
.Web	2023/3/30 21:37	文件夹	
ARM	2023/3/30 21:36	文件夹	
Keil	2023/3/30 21:41	文件夹	
UV4	2023/3/31 12:03	文件夹	
pack.idx	2023/3/31 12:51	IDX 文件	0 KB
THIRD-PARTY-LICENSES.txt	2016/2/2 11:33	文本文档	12 KB
TOOLS.INI	2023/3/30 21:38	配置设置	5 KB
Uninstall.exe	2015/7/22 9:24	应用程序	1,625 KB


双击ARM

打开 Segger

名称	修改日期	类型	大小
ARMCC	2023/3/30 21:35	文件夹	
BIN	2023/3/30 21:35	文件夹	
CMSIS	2023/3/30 21:36	文件夹	
Flash	2023/3/30 21:35	文件夹	
Hlp	2023/3/30 21:35	文件夹	
NULink	2023/3/30 21:35	文件夹	
Pack	2023/3/30 21:35	文件夹	
PEMicro	2023/3/30 21:35	文件夹	
Segger	2023/8/22 18:50	文件夹	
Signum	2023/3/30 21:35	文件夹	
SiLabs	2023/3/30 21:35	文件夹	
Startup	2023/3/30 21:35	文件夹	
STLink	2023/3/30 21:35	文件夹	
sw	2023/3/30 21:35	文件夹	
ULINK	2023/3/30 21:35	文件夹	
Utilities	2023/3/30 21:35	文件夹	

打开Segger


将刚复制的安装包下的.dll 文件替换 Segger 文件夹下的.dll 文件





至此JLink 与 Ozone 的环境配置结束

四、 Ozone 的简单使用（只有.elf 才能在 Ozone 中烧录.axf 文件只能监视）



1、打开 Ozone





2、配置文件





以下文件路径需为英文










补充：使用JFlash 烧录程序至单片机


1、打开JFlash



2、编辑选项




2、 选择对应芯片型号




3、 选择.hex 文件


点击 open data file



选择.hex 文件




4、 connect



点击connect将 .hex 文件编译为二进制文件

5、 烧录



烧录

編輯: swooooo

參考: LiaoWenhao

NeoAndrew