

中国矿业大学

柏建彪 教授 博导

1395 1359 087 bjianb@163.com




目 录

- 1 沿空留巷围岩稳定原理与控制技术
- 2 破碎围岩注浆加固技术
- 3 快速构筑密闭墙技术
- 4 高水材料充填空巷技术
- 5 无机材料防灭火技术



1.1 沿空留巷的意义

- 1) 取消区段煤柱,提高煤炭资源采出率;
- 2) 少掘进1条巷道,解决采掘接替紧张的难题;
- 3)实现Y型通风,增加抽放采空区及下区段和邻近煤层瓦斯的场所;实现煤层群连续卸压开采。




1.2 国内外研究现状

- 巷旁支护是沿空留巷维护效果好坏的关键。
- 传统的巷旁支护如矸石带、密集支柱、木垛等普遍存在增阻速度慢、支承能力小、密闭性能差、劳动强度大,力学性能与沿空留巷围岩变形不相适应等缺点(不适应裂隙带岩层取得平衡之前的强烈沉降),不利于沿空留巷,适用于薄及中厚煤层。

1.2 国内外研究现状


高水材料具有支护阻力大、增阻速度快、适量可缩,巷道维护效果好,充填工艺及充填设备简单的优点,目前得到广泛应用



1.3 沿空留巷巷旁支护机理

- ◆巷旁支护体作用机理 (顶板运动的阶段性)
- (1) 巷旁支护体早期强度大、支护直接顶、防止直接顶离层,切断采空区的直接顶。
- (2) 老顶破断过程中充填体应快速达到切顶阻力,切断采空区侧老顶,减小巷旁支护体所承受的载荷。
- (3) 采空区顶板破断、运动稳定后,充填体维持巷道上方已切断岩层的平衡。同时适应顶板整体下沉引起的


"定变形"




柏建彪教授 13951359087

1.3 沿空留巷巷旁支护机理

◆沿空留巷力学模型 采空区的老顶沿倾斜方向 破断形成"三角块大结构",构成沿空留巷的上 部边界。






平面图

1.3 沿空留巷巷旁支护机理


◆巷旁支护阻力求解


$$P_{q} = [M_{L} + (N_{C} + q\cos\alpha \cdot e)(x_{0} + c + d) + \frac{1}{2}(q + q_{0})\cos\alpha \cdot (x_{0} + c + d)^{2} - \int_{0}^{x_{0}} \sigma_{y}(x_{0} - x)dx$$
$$-(T_{C} + q\sin\alpha \cdot e)(h - \Delta S_{B}) - M_{0} - q\sin\alpha(x_{0} + c + d) \cdot (\frac{h}{2} - \Delta S_{B})]/(x_{0} + c + \frac{d}{2})$$



1.3 沿空留巷巷旁支护机理

◆巷旁支护体可缩量分析





依靠巷旁支护完全阻止顶板下沉是很困难的,巷旁支护体刚性越强,其承受的载荷越大,往往超过其承载能力,发生严重破坏。即:巷旁支护体提供的可缩量与支护阻力满足切断岩层的平衡。

1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术

高水材料: 沿空留巷时体积比水占85~90%, 20~30 min内凝结, 100%固化, 最终强度达到 8~12MPa。


1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术


中国矿业大学高水材料性能水平

No	水灰比	凝结时间/min		抗压强度/MPa		
		初凝	终凝	4 h	24 h	7 d
1	1.50:1	7	22	4.48	9.14	12.16
2	1.90:1	8	27	4.28	6.39	8.24
3	2.05:1	10	29	3.75	5.59	7.32
4	2.25:1	12	41	3.02	4.61	5.59
5	2.50:1	17	58	2.42	4.14	5.15
6	2.70:1	19	66	1.94	3.46	4.31
7	3.00:1	20	75	1.53	2.74	3.39


1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术


高水材料具有突出的塑性特征,达到峰值强度后承载能力下降缓慢,下降速度远小于混凝土和岩石材料。





- 高水材料巷旁充填沿空留巷特点
- ① 浓度小,水体积85~90%,高水材料用量少,辅助运输工作量小;远距离输送,水平输送距离>5000m;充填设备可以放在地面、大巷或上下山,不影响顺槽使用、减少辅助运输工作量。





- 高水材料巷旁充填沿空留巷特点
- ② 快速凝固、增阻速度快,强度较大,快速支撑顶板;
- ③ 固化体有一定压缩率,适应沿空留巷大变形;
- ④ 工艺简单,用人少,充填系统费用低、留巷成本低。




充填泵及搅拌桶



地面培训

- 现场实施
- (1) 为进一步提高充填体的抗变形能力和承载能力, 发明了对拉锚杆、钢筋网、梯子梁与充填袋组成的充 填体预应力承载结构。






柏建彪教授 13951359087

1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术


● 现场实施

增加充填体两侧自由面围压,提高充填体力学参数;

柔性结构,可充分发挥高水材料的塑性性能。



对拉锚杆+竖向梯子梁




采用对拉锚杆、 梯子梁、钢筋 网增加充填体 的承载的 变形能力

柏建彪教授 13951359087

1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术

- 现场实施
- (2) 6.0小时留巷6.0m长,施工速度及材料强度的增长速度满足一天留巷18m到24m,不影响工作面回采。






359087

1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术

- 现场实施
- (3)操作空间顶板维护。




液压支架拉架后、采用挡矸支架维护采空区顶板,

采用充填支架或单体液压支柱维护充填区域顶板。

1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术

- 现场实施
- (4)控制充填区域顶板离层、破碎。




如果顶板易离层、 破碎,充填区域 顶板需要铺设顶 网、打设锚杆或 锚索。根据顶板 的稳定情况确定 架前或架后打设。

- 现场实施
- (5)构筑充填空间。








- 1) 打设充填体外侧的单体 液压支柱或充填支架
- 2) 挂充填体两侧钢筋网
- 3)挂充填袋
- 4)挂钢筋梯、窑对拉蜡标。

1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术


● 现场实施




构筑好充填空间,留下1~2人查看,其余人员到充填 泵站搅拌浆液,开始充填。

1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术

- 现场实施
- (7)留巷段加强支护。





工作面后方60~100m顶板剧 烈活动,采用单体液压支柱 或专门支架加强支护,然后 将该支架移到前面。

1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术

- 现场实施
- (8)沿空留巷支护。

沿空留巷大变形特征:

- 1) 覆岩破断、运动剧烈;
- 2)应力调整、转移;
- 3) 巷道变形剧烈、尤其底鼓;
- 4) 一般工作面后方60~100m顶板活动剧烈。

1.4 高水材料巷旁充填沿空留巷技术

- 现场实施
- (8)沿空留巷支护。

基本支护:采用高预紧力、高强 度、大延伸率锚杆与锚索支护: 临时加强支护:工作面后方 60~100m左右、顶板剧烈变形阶 段,采用临时加强支护支撑顶底 板、减小顶板回转、下沉和巷道 底鼓。





- 高水材料沿空留巷实例
- 1) 综采放顶煤;
- 2) 深井、大采高: 埋深1000m左右, 采高5m左右;
- 3) 高瓦斯、易燃煤层,上分层;
- 4) 一般条件。



2.1 注浆加固稳定围岩机理

- ① 提高围岩裂隙面的变形刚度和抗剪强度
- ② 浆液固结体的网络骨架作用
- ③ 转变围岩破坏机制
- ④ 减小巷道围岩松动圈、提高锚杆锚固力
- ⑤ 封闭水源

2.2 注浆材料的性能

注浆材料主要有两大类: 以水泥为主的水泥类浆液和以各种化学材料为主的化学浆液。

水泥浆液主要有:单液水泥浆、水泥一水玻璃双液浆、高水材料等。

化学浆液主要有: 丙烯酰胺、聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸盐等。

2.2 注浆材料的性能

化学浆液: 注浆效果好、价格高, 大量使用发热易引发火灾。

水泥浆液:价格便宜,结石率低,易泌水,对于泥岩等软弱岩层有泥化、弱化的作用。

高水材料:价格相对较低、水灰比高、速凝且可调、 早期强度高、流动渗透性好、粘结强度高、具有微膨 胀性、适用范围大。

2.3 注浆参数

- ① 注浆深度:对破碎区、裂隙区注浆,可以通过深孔 窥视仪、多点位移计、地质雷达等测量破碎区、裂 隙区范围;
- ② 注浆压力:浅部注浆是:围岩严重破碎时可选用 1.0MPa,围岩较破碎时取1.0~2.0MPa,最高不超 过3.0MPa;深部注浆: 6.0~10.0MPa.

2.3 注浆参数

③ 注浆量:注入的浆液应尽量保证裂隙被充填满,原则上做到不进浆为止。每个注浆孔的注浆量可用下式估算:

$$Q = AL\pi R^2 \beta \lambda$$

式中 Q—每个孔的浆液注入量, \mathbf{m}^3 ; A—浆液消耗系数(1.2~1.5); L—钻孔长度方向固化区厚度, \mathbf{m} ; R—浆液有效扩散半径, \mathbf{m} ; β —围岩的裂隙率 (0.5%~10%); λ —浆液的充填系数(0.6~1.0)。


2.3 注浆参数

- ④ 浆液扩散半径:由于浆液扩散的复杂性,主要由现场施工监测及实际扩散情况,作相应调整。
- ⑤ 注浆孔布置:根据巷道围岩受力破坏情况,选择注 浆加固部位。通常巷道两帮、底角是受力最大的部 位。分析表明,加固两帮及底角可以控制巷道底鼓。 注浆孔间排距应小于1.6倍的扩散半径。
- ⑥ 高水材料水灰比:水灰比增大,强度降低,一般水灰比不宜超过1.8:1,初凝时间控制在20分钟。

2.4 工程实例一(围岩滞后注浆)

● 工程背景

山西某矿三条下山受到邻近煤矿回采以及本矿工作 面采动影响,留设煤柱宽度较小,在采动应力作用下, 下山破坏严重。




2.4 工程实例一(围岩滞后注浆)

- (1) 采用高水材料对料石碹体壁后注浆加固,提高破碎围岩的力学性能,提高锚杆、锚索锚固力。
 - (2) 顶帮采用锚杆支护,在限制围岩变形的同时具有
- 一定的让压作用,满足下山围岩强烈变形的需要。
 - (3) 顶板采用锚索加强支护。

2.4 工程实例一(围岩滞后注浆)

● 支护参数




材料下山注浆孔布置图(皮带下山和回风下山类似)


2.4 工程实例一(围岩滞后注浆)

● 下山围岩控制效果分析


材料下山注浆前钻孔窥视仪观测结果:



(a) 1.0m深处



(b) 2.0m深处



(c) 3.0m深处

材料下山注浆后钻孔窥视仪观测结果:



(a) 1.0m深处



(b) 2.0m深处




(c) 3.0m深处


2.4 工程实例一(围岩滞后注浆)

● 下山围岩控制效果分析

采用注浆加固及锚杆支护后,下山趋于稳定。



材料下山顶底板围岩变形曲线



材料下山两帮围岩变形曲线


柏建彪教授 13951359087

2.5 工程实例二(超前预注浆)

● 工程背景

山西某矿3100工作面为 孤岛工作面, 巷道埋深约 350m。

3100工作面回风巷受瓦斯巷掘进及一侧采动应力影响,巷道在掘进期间就发生了大变形,维护困难。



2.5 工程实例二(超前预注浆)

● 工程背景

地层系统	岩层名称	厚度/m	岩型描述
二迭系山西组	上覆岩层	10.5	细粉砂岩,黑灰色,上部为泥岩,下部为粗砂岩
		2.5	中砂岩,灰色石英砂岩,局部含多量云母,具黑质泥质条带,硅钙质胶结
		3.75	泥岩,需具粉砂岩及粗砂岩,下部有时夹小煤 1 层
		0.5	煤,黑色,半光亮煤,不稳定
		4.4	细粉砂岩,黑灰色,上部为泥岩,有时夹小煤 1 层,下部常具有小煤 1 层,粗粉砂岩
	基本顶	4.0	中砂岩,灰色石英砂岩,局部含白云母片,有时含炭质条带硅-钙质胶结
	直接顶	4.5	泥岩,黑灰色,局部有粗粉砂岩,中上部有小煤 1层
	煤层	6.5	煤,黑色,以光亮煤为主,似金属光泽,主要以 镜煤、亮煤组成,夹石最多达 4 层,结构简单
	底板	9.14	泥岩、细粉砂岩、细砂岩,顶部团块状泥岩,上 部具一层黑灰色细粒长石、石英砂岩,下部主要 为细粉砂岩,次为粗粉砂岩组成

| 柏建彪教授 13951359087

2.5 工程实例二(超前预注浆)

- (1)通过超前预注浆,提高破碎围岩裂隙面的力学性能,防止掘进时松软顶煤冒落。
- (2)滯后注浆控制掘进期间、回采期间围岩变形, 尤其回采期间控制围岩变形效果显著。
- (3)选用水灰比为1.5:1的高水材料注浆,预注浆 采用深孔,注浆压力为 5.0~6.0MPa,滞后注浆采用 浅孔,注浆压力为1.0~1.5MPa,最大不超过2.0MPa。
 - (4) 巷道顶板和两帮均采用锚杆支护。


2.5 工程实例二(超前预注浆)





破碎煤体高水材料固结试验

2.5 工程实例二(超前预注浆)




注浆孔排距为6.0m, 孔深9.4m, 注浆孔间距1m, 每排 4个孔, 注浆孔仰角 20°, 中间两个孔沿着巷道轴向, 侧两个孔向帮倾斜10°。

柏建彪教授 13951359087

2.5 工程实例二(超前预注浆)

● 滞后注浆参数




滞后注浆孔布置


2.5 工程实例二(超前预注浆)

● 围岩控制效果分析

工作面采动影响期间顶底板相对移近量小于450mm、 两帮相对移近量小于800mm、超前采动影响距离显著

减小。





柏建彪教授 13951359087

2.5 工程实例二(超前预注浆)

● 围岩控制效果分析



工作面超前支护段



掘巷阶段



3

快速构筑密闭墙技术

3 快速构筑密闭墙技术

3.1 前言

- ① 密闭墙多采用砖或料石砌筑两道墙、中间填黄土或 浇筑混凝土,该方法劳动量大、顶部密闭效果差, 填黄土方法的支撑力较小,采动压力作用后易漏风。
- ② 高水材料充填构筑密闭,具有工艺简单、速度快 (1~2个小班即可完成)、承载能力大、用工少、 成本低等优点。

3 快速构筑密闭墙技术


3.2 工程背景

- 山西某矿应用
- (1)全断面充填联络巷,联络巷宽、高为: 5.4m、3.5m、充填密闭墙厚度2~3m。
- (2) 里外两侧采用对拉钢筋加强,对拉钢筋为 ф22mm的螺纹钢、间排距为950mm×800mm。

3 快速构筑密闭墙技术

3.2 工程背景

● 山西某矿应用






4

高水材料充填空巷技术

4 高水材料充填空巷技术


● 案例一



潞安集团某矿,综放工作面面长270m、前方有1条空巷、巷道沿底板掘进。

柏建彪教授 13951359087

● 案例一



冒顶高度最高9m、长度130m。

● 案例一

采煤 机截 割 充填体情 况







形成人工假顶

● 案例二

潞安集团某矿,15100工作面采高4.5m,直接顶 为泥岩厚8m,工作面内存在2条切眼,1#切眼7.6m宽, 4.5m高,长度150m,采用锚杆、锚索支护,木垛加 强支护。工作面机头距1#切眼不足1m位置、机尾距 切眼8m时,工作面顶板压力显现剧烈,机头10架支 架被压死, 机头方向60m变形严重, 顶底板移近量 2.5m~3m, 木垛变形严重, 人员无法进入: 机尾方向 90m巷道变形相对较小。

柏建彪教授 13951359087

● 案例二

切眼机头60m段高水材料的水灰比4:1(1t材料可 充填4.3m3), 机尾90m段高水材料的水灰比 6:1(1t 材料可充填6.3m3, 浆液初凝速度较快, 基本在十 分钟以内。4:1水灰比浆液充填3~5天后工作面可回采, 6:1水灰比浆液充填7天后工作面可回采,回采时工作 面顶板得到了很好控制,充填体完整性较好,煤壁无 片帮现象。

● 案例二





高水材料充填体回采效果图



5

无机材料防灭火技术

5 无机材料防灭火技术

5.1 无机材料防灭火原理

- ◆无机防灭火材料浆液固结体覆盖、固结破碎煤岩体, 将破碎煤体与空气隔离,阻止破碎煤体进一步氧化。
- ◆无机防灭火材料含水量达95%~97%,浆液吸收大量热量,降低煤体温度;遇到高温煤岩体,水份气化消耗大量能量,也能迅速降低煤体温度,有效抑制煤层自燃。
- ◆无机防灭火材料浆液渗透性强、流动性好,能有效 充填裂隙,防止漏风,防止破碎煤体自燃。

5 无机材料防灭火技术

5.2 应用案例

介休某矿100202工作面在回撤期间,102架架间出 现明火,CO浓度最高达到800ppm,插管注水,消除 了明火现象,但是工作面80-129架架间、架顶、架尾 均查到CO,最高浓度为100ppm,向100202工作面采 空区压注无机防灭火材料,有效控制了采空区遗煤的 氧化自燃。3天向80-129架后注无机防灭火材料15t, 上隅角CO浓度控制在10ppm以内,确保了工作面的安 全回撤。 柏建彪教授 13951359087

5 无机材料防灭火技术

5.2 应用案例

徐矿集团72206工作面,回采期间揭露一断层,造成 120架至136架架后采空区有遗煤,回撤期间,上隅角和 134架架间查到一氧化碳,浓度每天升高,向120架至 136架采空区打钻孔注无机防灭火材料,2天共注高水无 机防灭火材料26t, 注浆后134架与135架架间一氧化碳 由220ppm降为8ppm,工作面上隅角一氧化碳由50ppm 降为3ppm,一氧化碳气体得到有效控制,确保了72206 工作面安全回撤。



谢 谢!