理想 AI 眼镜 Livis 产品使用说明书

中文版 · 美国目标市场

团队名称：待填写

参赛选手：待填写

指导教师：待填写

队长电话及邮箱：待填写

版本：4.0 · 保留细节与配图审阅稿

编制日期：2026 年 10 月 12 日

美国为竞赛指定目标市场，不表示已在当地上市、认证或设立服务网络。请结合正式随附说明使用本产品。

目录

1. 产品概述

   1.1 关于本说明书

   1.2 产品介绍

   1.3 部件与包装内容

2. 技术规格

3. 使用方法

   3.1 首次使用

   3.2 日常操作

   3.3 充电与电池管理

   3.4 隐私与数据使用

   3.5 清洁、保养与更新

   3.6 故障排查

4. 安全警告

5. 售后条款

1. 产品概述

1.1 关于本说明书

1.1.1 说明书用途与适用范围

本说明书面向理想 AI 眼镜 Livis（以下简称“眼镜”）及配套充电盒的使用者，介绍产品功能、技术规格、首次设置、日常操作、安全、隐私、保养、故障排查和售后信息。请结合产品标签、正式随附资料和理想同学 App 中的说明使用本产品。

1.1.2 如何阅读本说明书

首次使用前阅读第 4 模块“安全警告”，再按第 3.1 节完成准备。产品与部件见第 1 模块，参数见第 2 模块，操作、充电、隐私、保养和排查见第 3 模块，售后见第 5 模块。常用手势见第 3.2.10 节。

1.1.3 警告、注意和提示的含义

警告：提示可能造成人身伤害的风险，以及应采取的避免措施。注意：提示可能导致设备损坏、数据丢失或操作失败的情况。提示：提供帮助理解功能或完成操作的补充信息。请先阅读相关提示，再执行步骤。图示中的箭头、编号和颜色仅用于辅助理解。

1.1.4 产品与软件版本说明

在标签、包装或 App 核对型号和软件。功能受配置、版本、账号、网络、语言、地区和服务影响。手册中计划上线的功能不等于已经可用，以实际更新与兼容说明为准。

1.2 产品介绍

1.2.1 产品简介

Livis 将眼镜、第一视角相机、开放式音频和 AI 助手集成于可佩戴设备中。产品采用 Livis OS 系统，配合手机上的理想同学 App 使用。它通过按键、触控和语音完成交互，可用于记录日常场景、收听音频、通话及获取辅助信息。镜架与镜片配置不同，佩戴重量和光学效果也会不同。



图 1-1 产品外观效果示意。展示镜架质感，非实物结构验证图。

1.2.2 主要功能

功能	用途与条件
第一视角影像	照片、Live Photo 及视频；保持视野清晰并遵守拍摄规定。
开放式音频与通话	音乐、手机通话及语音反馈；依赖适用的蓝牙连接与服务。
录音与总结	记录会议、学习等内容，支持转写、说话人区分及 AI 总结；先取得必要同意。
AI 问答	语音问答、视觉问答、深度研究及记忆类功能；通常需要手机、网络及有效账号。
车辆联动	适用车型的控制、信息查询及音频联动；受车型、车机版本、账号授权和地区限制。
无线充电盒	充电盒支持 USB-C 有线和 Qi 无线充电，眼镜放入盒中补能。

表中按功能与条件分类，便于先确认手机、网络和车辆兼容要求。拍摄、音频及 AI 集成在同一副眼镜中，是产品的主要使用特点。



图 1-2 日常使用流程概念示意：采集场景、语音辅助、手机查看。AI 生成，不代表实物结构或已验证的地区功能。

> 这幅场景图将拍摄、语音辅助和手机查看联系起来，帮助理解眼镜与手机的分工。可佩戴交互减少了部分操作对手持设备的依赖；具体服务仍需满足地区和账号条件。

1.2.3 预期用途与使用限制

本产品用于日常佩戴、音频通信、个人影像记录及 AI 辅助信息获取，不作为工业防护眼镜、医疗设备或驾驶决策工具。AI 识别和回答可能出错，重要信息应独立核实。开放式音频可能被周围人员听见。传播手册没有说明眼镜配备显示屏；本文不将语音或手机反馈描述为镜片中的 AR 显示。

1.2.4 配套应用与服务

使用理想同学 App 连接和管理眼镜。英文名称为描述性译名，不代表美国商店名称；使用前核实下载、账号、语言及服务支持。

1.3 部件与包装内容

1.3.1 包装内容

核对眼镜、随附充电盒及所购镜片。手册未列完整包装清单，USB-C 线、清洁布、袋、入门卡或适配器是否随附，以订单和实物清单为准。缺件或损坏时保留包装并联系卖家。

1.3.2 眼镜部件示意图

眼镜包含镜框和镜片、镜腿、硅胶鼻托、钛合金转轴，以及用于拍摄、收音和播放音频的部件。三个核心操作区域为触控板、记录按键和隐私提示灯。使用前辨认这些区域，避免遮挡镜头、提示灯和收音开孔。下图为传播手册原始产品尺寸图；标注尺寸不作为自行拆卸或改装依据。



图 1-3 产品外观与尺寸图。来源：1.pdf 第 5 页；原图标注为毫米。

图中三视图用于识别外形和尺寸，便于购买前评估佩戴适配。36 g 仅镜架重量体现轻量设计，但舒适度还取决于镜片重量和个人脸型，不能只凭尺寸判断。

1.3.3 充电盒部件示意图

充电盒用于收纳和补能，支持 USB-C 及 Qi。按盒内形状自然放置，不挤压镜框或强行合盖。接口、接触结构和提示以实物为准；手册未确认独立配对键，不使用假定的盒上按键流程。

1.3.4 按键、触控区域与状态提示

操作区域	操作及结果
触控板	单击：播放/暂停、接听。双击：下一首；结束或拒接电话；退出 AI。三击：上一首。前滑/后滑：提高/降低音量。长按：唤醒理想同学。
记录按键	单击：拍照。双击：开始/停止视频；录音时双击停止录音。长按：开始录音。
隐私提示灯	录像时白色常亮；提示灯被遮挡时不能拍照或录像。手册未列出所有状态的灯色和闪烁含义。

表中把每种手势与当前功能对应，便于在不查看手机时完成常用操作。实际用途随播放、通话或录音状态改变，应先确认当前状态。

提示：同一操作在不同状态下有不同用途。先确认是否正在通话、播放或录音，再操作。长按时长和操作反馈以当前正式说明为准。

2. 技术规格

2.1 尺寸、重量与材料

项目	规格	来源
镜架重量	36 g（约 1.27 oz），仅镜架，不含镜片	1.pdf p.4; 2.pdf p.2
镜架面宽间距	134–137 mm（约 5.28–5.39 in）；定制热弯后约 134–136 mm	1.pdf p.5
镜腿长度	169 mm（约 6.65 in）；尺寸图标 168.85 mm	1.pdf p.5
镜架材料	TR90；钛合金转轴、硅胶鼻托	2.pdf pp.2–3
外观	亮光或哑光；经典黑、科技灰、橄榄绿	1.pdf p.4; 2.pdf p.4

> 表中区分仅镜架重量和佩戴尺寸，避免把 36 g 误当作含镜片重量。TR90 镜架、钛合金转轴及硅胶鼻托体现轻量与佩戴适配的设计方向。

2.2 镜架与镜片选项

镜片包括蔡司平光防蓝光、单色墨镜、感光变色及处方镜片；处方提供定制蔡司和 Superb 系列。度数、折射率和类型由专业人员按处方与订单确认。原设计针对中国脸型优化，购买前试戴，检查鼻托、耳部和镜腿压力。



图 2-1 镜架配色与外观示例。来源：2.pdf 第 4 页；以购买配置为准。

> 配色图帮助选择外观和镜片搭配，展示经典黑、科技灰与橄榄绿等配置。颜色和表面处理属于外观差异，不表示功能或防护性能不同，选购以实际订单为准。

2.3 相机与影像规格

项目	规格	来源

> 1200 万像素照片、1080p 视频和 EIS 为日常第一视角记录提供基础。表中的单段时长与画幅便于选择记录方式；成像效果仍受光线和稳定程度影响。

2.4 音频与无线连接

项目	规格	来源
音频	开放式空间音频，双磁路扬声器	1.pdf pp.8–9
麦克风	360°全向录音，3 米内人声拾取描述	1.pdf p.9
蓝牙	Bluetooth 5.4；最多同时连接 2 台设备，可保留 8 台设备绑定关系	1.pdf p.10; 2.pdf p.1

> 开放式音频与双设备连接有助于在日常播放和通话间切换。表中分别列出同时连接与保留绑定数量，避免把八台绑定理解为八台同时播放。

拾音效果受噪声、距离和方向影响。手册未公布 Wi-Fi 版本及存储容量，本文不填入推测数值。

2.5 电池与充电

项目	手册数据	来源
眼镜电池	240 mAh；石墨负极电池	2.pdf p.4
典型续航	18.8 小时；实际受使用方式影响	1.pdf p.5
眼镜充电	0–80%约 30 分钟；0–100%约 60 分钟	2.pdf p.4
充电盒电池	1700 mAh；约 4 次眼镜完整充电	1.pdf p.7; 2.pdf p.5
充电盒有线	USB-C；0–80%约 50 分钟；0–100%约 90 分钟	2.pdf p.4
充电盒无线	Qi；最高支持 15 W；0–80%约 2 小时 15 分，0–100%约 3 小时	2.pdf p.5
视频录制总时长	手册标示 41 分钟，不等于单段时长	1.pdf p.8

> 表中分开眼镜和充电盒的充电时间，方便规划外出补能。有线与 Qi 无线两种方式提供不同充电选择；续航、录像时长和盒内补能次数不应相加。

2.6 防护等级与使用环境

眼镜防护等级为 IP54：可提供一定防尘和防溅水保护，不代表完全防尘或可浸水。请勿游泳、淋浴或用水冲洗电子镜架。传播手册未给出充电盒防护等级，也未给出工作、充电及存储温度范围；保持充电盒干燥，避免高温、凝露和过冷环境，具体温度限制按正式标签或说明核实。

2.7 性能数据的测试条件

充电、续航和响应为典型或实验数据，受温度、网络及用法影响。手册充电时间有差异，本稿采用 2.pdf 第 4—5 页专门电池章节。续航、总录像和补能次数不可相加。

3. 使用方法

3.1 首次使用

3.1.1 使用前准备

检查产品无损坏、镜片配置正确，阅读第 4 节。准备兼容手机、账号和稳定网络，按官方下载要求确认系统版本及美国地区可用性；手册未公布最低手机系统版本。

3.1.2 首次充电

1. 检查眼镜和充电盒接触部位干燥、无异物。

2. 自然折叠镜腿，将眼镜按盒内形状放入，确认稳妥就位；不要强行压入。

3. 用适用 USB-C 线和符合输入要求的电源为充电盒充电。状态显示以实物或 App 为准，不按未经核实的灯色判断。

提示：首次使用前确保电量充足，不需按固定时间强制充电。异常发热时停止充电，按第 4 节处理。

3.1.3 安装与设置配套应用

1. 通过理想官方提供的下载入口获取“理想同学 App”，核对开发者信息；不要使用来源不明的安装包。

2. 阅读服务条款和隐私政策，按界面完成账号登录或注册。

3. 进入 App 的眼镜专区或设备管理入口，准备添加设备。名称随版本可能不同。

3.1.4 连接与配对

1. 开启手机蓝牙，确保眼镜有电并靠近手机。

2. 从 App 的添加设备入口选择眼镜，按当前提示使设备进入可发现或配对状态。

3. 核对设备名称并确认配对；出现手机系统蓝牙请求时按提示确认。

4. 等待 App 显示已连接，再做一次音频或拍照测试。若只显示系统蓝牙连接而 App 未识别，按第 3.6.1 节排查。

提示：首次配对流程以 App 当前指引为准。

3.1.5 必要权限与账号设置

按系统和所需功能开启权限：蓝牙或附近设备用于连接；相册或存储用于导入保存媒体；麦克风权限在 App 需要手机收音时使用；通知用于接收相关提醒；位置权限仅在确有相关功能需求时开启。网络用于在线 AI、服务和更新。不要将手机相机权限与眼镜自带相机混为一谈。拒绝非必要权限后，可保留其他不依赖该权限的功能。

3.1.6 佩戴与调节

1. 双手拿住镜腿，轻放于鼻梁和耳部，检查镜框稳定且无明显压迫。

2. 保持镜片清晰、镜头和提示灯无遮挡；如鼻托或镜架需要明显调节，联系专业人员。

3. 试拍后在手机上查看画面，确认视角合适；不要假设镜片中有取景显示。




图 3-1 佩戴贴合检查。保留原佩戴图布局，检查鼻托、耳部支撑和镜架稳定。

3.1.7 首次使用检查

检查	完成标准
连接	App 识别眼镜且连接正常
佩戴	稳妥舒适，镜头与隐私灯无遮挡
音频	低音量播放可听见；单击可暂停
拍摄	单击记录键后能在 App 找到测试照片
AI / Assistant	说“理想同学”或长按触控板后获得响应，网络和服务可用
隐私	确认测试环境允许拍摄或录音

检查表将连接、佩戴、音频、拍摄和隐私逐项确认，帮助在正式使用前发现设置问题。完成测试后再进入日常操作，能减少首次使用时的遗漏。

3.2 日常操作

3.2.1 按键与触控操作速查

按键操作与触控操作需分别理解：记录按键用于拍照、视频和录音，触控板用于播放、音量、通话和 AI。完整速查见第 3.2.10 节。不要把触控板双击与记录按键双击混为一谈。




图 3-2 记录键与触控区示意。保留原操作图风格；功能按本节速查表，不按示意图推定结构位置。

3.2.2 拍摄照片

使用前提：电量充足，镜头与提示灯无遮挡，场所允许拍摄。

操作步骤：保持头部稳定，单击记录按键。

结果检查：在 App 媒体页面找到照片，打开确认清晰。

注意：拍摄他人或敏感内容先取得必要许可。

3.2.3 录制视频

使用前提：电量和存储充足，隐私提示灯无遮挡。

操作步骤：双击记录键开始录像，再双击停止。

结果检查：录像白灯常亮，结束后打开文件确认完整。

注意：手册单段最高 3 分钟；41 分钟是总录像指标，不是单段上限。

3.2.4 录音与查看记录

使用前提：取得必要录音同意，收音孔无遮挡。

操作步骤：长按记录键开始，录音时双击停止。

结果检查：在 App 查看录音、转写或总结，并核对原音频。

注意：减少噪声；说话人区分、转写及待办提取可能误判。开始、结束以实际反馈确认。

3.2.5 音乐播放与音量调节

使用前提：音频设备已连接并开始播放。

操作步骤：单击触控板播放/暂停，双击下一首，三击上一首；前滑提高、后滑降低音量。

结果检查：从低音量逐渐调至舒适水平。

注意：网易云音乐集成的地区、账号和授权条件需确认，不能保证其他服务支持相同语音操作。

3.2.6 接听与拨打电话

操作步骤：来电时单击触控板接听，双击拒接；通话中双击结束。

拨打电话：在手机选择联系人，确认眼镜为音频输出；语音拨号需先确认服务和权限。

注意：驾驶或危险环境中不要操作联系人或进行复杂交互。

3.2.7 使用 AI 助手

使用前提：眼镜连接正常，所需账号、网络和 AI 服务可用。说出“理想同学”或长按触控板唤醒，再清晰提出问题；双击触控板可退出。视觉问答时保持目标在镜头视野内，注意不采集无关人员或敏感内容。回复为语音或 App 可用页面中的信息，具体呈现按实际版本；本文不展示不存在依据的镜片 AR 界面。

深度研究、AI 记忆和录音总结属于辅助功能。重要事实需核查；涉及医疗、法律、金融或驾驶安全时，应使用专业来源而非仅依赖 AI。英文名称不表示产品已支持英语唤醒词或英语服务，请按实际语言设置确认。



图 3-3 日常佩戴与语音辅助场景。旅行、阅读和交流的场景示意，不表示地区服务已验证。

3.2.8 查看与传输照片、视频

1. 连接眼镜并打开 App 的媒体管理入口，查找新拍摄内容。

2. 选择需要的照片或视频，按界面导入、保存或传输到手机；允许对应相册或存储权限。

3. 保持设备靠近并等待完成，再在手机中打开文件确认可用；确认备份后再删除原件。

提示：传输方式和速度以当前 App 为准。

3.2.9 兼容设备与可选功能

手册描述最多同时连接两台设备、保留八台设备绑定关系。手机或电脑切换时检查音频输出和当前活动连接。车辆控制、主驾独立声场及任务联动仅在兼容车辆、适用软件和账号授权条件下使用；手册中的计划发布日期不能代替实际推送确认。美国地区是否支持相关车辆和服务，需另外核实。

3.2.10 操作速查表

目的	操作	检查
拍照	记录键单击	镜头和隐私灯无遮挡
录像	记录键双击开始/停止	录像白灯常亮；手册单段最高 3 分钟
录音	记录键长按开始；录音时双击停止	先取得必要同意
播放暂停	触控板单击	音频已连接
切歌	触控板双击下一首、三击上一首	当前为播放状态
音量	触控板前滑提高、后滑降低	低音量起调
通话	单击接听；双击结束或拒接	依来电或通话状态
AI / Assistant	说“理想同学”或长按触控板；双击退出	账号、网络、地区支持
眼镜充电	干燥后自然放入充电盒	确认充电状态
传输	按 App 媒体管理流程导入	打开备份后再删原件

3.3 充电与电池管理

3.3.1 为眼镜充电

确保眼镜和盒内接触部位干燥、清洁，自然折叠镜腿并放入盒内。不要弯折镜框或在未就位时强压盒盖。查看实物或 App 的充电状态确认正在补能；若电量不增加，按第 3.6.2 节排查。手册典型数据为 0–80%约 30 分钟、0–100%约 60 分钟。



图 3-4 自然折叠镜腿与收纳。只折镜腿，不折镜框；图中盒为示意，放置以实物为准。

3.3.2 为充电盒进行有线充电

将适用 USB-C 线接入充电盒，并连接符合产品输入要求的电源。放在干燥、通风、稳定的表面，不覆盖设备。手册专门电池章节标示 0–80%约 50 分钟、0–100%约 90 分钟；实际受电源、线缆、温度和电池状态影响。充电输入规格以产品标签为准。

3.3.3 为充电盒进行无线充电

充电盒支持 Qi 无线充电，手册标示最高 15W。将其按无线充电器要求正确放置并对齐充电区域，移除两者之间的金属物或其他异物。确认充电状态后保持位置稳定；无响应时重新对齐或改用有线充电。最高 15W 并不表示必须购买 15W 以上充电板，也不保证所有条件下按最大功率充电。



图 3-5 有线与无线补能场景。展示两种补能方式；盒体为概念道具，不作为接口位置依据。

3.3.4 查看电量与充电状态

在 App 设备页面查看可用电量和充电状态，显示项依版本而定。灯色含义按正式说明确认，不推定左右镜腿及充电盒始终分别显示百分比。

3.3.5 续航影响因素

录像、频繁视觉问答、较高音量、反复传输、弱连接和极端温度可能增加耗电。18.8 小时为典型续航描述，不能保证高负载连续运行同样时长。需要长时间外出时，提前检查眼镜和充电盒电量，适当减少不必要的高负载功能。

3.3.6 长期存放

长期存放前擦净干燥，置于阴凉干燥处，保留适当电量并定期检查眼镜和盒。避免长期亏电；具体比例和周期按厂家正式指引。

3.4 隐私与数据使用

3.4.1 拍摄与录音注意事项

使用前确认场所是否允许拍摄或录音。在医院、学校、办公场所、博物馆、剧场等环境遵守现场规则，避免记录他人证件、屏幕、商业秘密或私人活动。眼镜提示灯不是取得同意的替代方式。录像时隐私灯白色常亮，遮挡提示灯会使拍照或录像无法执行；不要覆盖、改装或规避此提示。

录音前取得适用法律要求的同意。美国各州及具体情境的录音规则不同，跨州通信也可能涉及多地规则；不要仅因本人参与对话就认为一定可以录音。驾驶、骑行时遵守当地交通规定并避免分心。

3.4.2 应用权限与个人数据

按功能管理蓝牙、相册、麦克风、通知及位置权限。账号、记忆和转写等数据的处理与删除按适用隐私政策，不推定仅本地处理。

美国隐私权可能依州法、适用主体和资格条件而不同。若适用，可按官方隐私政策申请访问、更正、删除或退出特定数据处理；本说明书不保证所有用户都具有同一组权利。

3.4.3 分享与删除内容

分享照片、视频、录音或 AI 总结前，检查是否包含他人隐私、受保护资料或商业秘密。删除前确认是否已保存所需原件；手机副本、眼镜文件、App 记录和云端数据可能是不同对象，删除其中一处不代表全部删除。公开发布前复核内容和接收对象，不将自动转写或 AI 总结当作未经核查的事实。

3.4.4 AI 输出的使用限制

AI 可能因网络、噪声、拍摄角度、识别和语义理解错误而给出不准确或不完整的内容。医疗、法律、金融及安全问题应咨询合适的专业来源。深度研究报告的引用和结论应逐项核实；车辆控制、导航或状态查询，应以车辆实际情况和正式指引为准。AI 记忆或总结也可能遗漏或误记，重要安排应人工确认。

3.4.5 转让或停止使用前的准备

1. 导出需要保留的照片、视频和录音，打开备份确认完整。

2. 按 App 功能删除设备及账号中的相关个人内容，检查记忆、回忆和云端记录的单独删除入口。

3. 在 App 解除设备绑定，再按官方指引移除手机等设备上的配对；如提供恢复出厂功能，按该型号正式步骤执行。

4. 确认设备不再关联个人账号。无法确认删除范围时先联系支持，不编造重置组合键。废弃时交给适用电子产品和电池回收渠道。

3.5 清洁、保养与更新

3.5.1 镜片与镜架清洁

将眼镜从电源和充电盒移开。先用清洁、柔软的镜布轻轻去除表面浮尘；颗粒较多时不要用力干擦。镜片污渍按适用蔡司镜片及厂家说明处理，不把镜片护理方式用于整个电子镜架。没有明确清洁指引时，不用流水冲洗、浸泡或向镜架喷清洁液；使用洁净干软布擦拭，并保持收音孔与接口干燥。

不要使用粗糙纸巾、衣物、研磨材料、丙酮或强酸强碱清洁剂。含酒精用品是否适用于特定镜片膜层和镜架，应按厂家说明确认，不自行推定。不要拆下镜片、镜腿或转轴清洗。

3.5.2 充电接触部位与充电盒保养

断开充电线，并将盒从无线充电器取下后再清洁。用干燥软布轻擦可接触的充电部位，避免金属工具刮擦或液体进入盒内。发现腐蚀、变形或难以去除的异物时不要强行处理，应联系支持。重新充电前确认完全干燥；无线充电时检查接触面无金属或异物并正确对齐。

3.5.3 携带与存放

不佩戴时放入充电盒保护镜片和镜架，先确保产品干燥。不要与钥匙或尖锐物品混放，不要挤压盒盖。避免高温、潮湿、直射阳光和明显粉尘。长时间存放按第 3.3.6 节检查电量；如曾受液体或强烈冲击，不要仅因外观正常就继续充电。

3.5.4 检查并安装更新

1. 连接眼镜和手机，确认电量满足 App 要求且网络稳定。

2. 在 App 眼镜专区或设备管理页面检查更新，阅读版本说明和兼容条件。

3. 按提示下载和安装；保持连接，不在更新时进行拍摄、解除绑定或人为中断供电。

4. 等待完成，按提示重连或重启，并测试基本拍摄与音频功能。

更新推送时间和新增功能以官方实际发布为准。更新失败时记录错误提示，按第 3.6 节检查连接和网络；反复失败时联系支持，不使用非官方固件或未经证实的强制重置方式。

3.6 故障排查

先检查安全：异常发热、鼓包、异味、进液或明显损坏时直接按第 3.6.7 节停止使用。普通功能问题按对应表逐项处理，每完成一项都重新测试原问题；避免在没有诊断依据时反复删除账号或恢复出厂。

3.6.1 无法连接或配对

检查项目	处理办法
眼镜是否有电	放入充电盒补能，检查可用状态

检查项目	处理办法
蓝牙与权限	开启蓝牙及 App 要求的附近设备权限
距离与干扰	靠近手机，远离明显干扰
配对状态	在 App 按当前指引添加，不尝试未核实的盒上键组合
活动连接与账号	确认是否达到两台活动连接上限、是否绑定本人账号；不要无故解除全部绑定
App 版本	更新 App 后重新打开连接

复测：确认 App 识别眼镜，再测试音频或照片。仍失败时重启 App 或手机，记录系统版本、设备名称和错误提示后联系支持。

3.6.2 无法充电

检查项目	处理办法
放置是否正确	自然折叠并按盒内形状放好，不强压
充电盒是否有电	用适用 USB-C 设备为盒补能
线缆与电源	检查输入兼容性，尝试状态良好的兼容线缆和电源
接触部位	完全干燥后用软布清洁；腐蚀或变形时停止
无线对齐	移除异物并重新对齐，必要时改用有线
环境	移至温和、干燥环境，避免冷热冲击

复测：查看 App 或设备实际提示，确认电量有增加。持续无充电或出现异常发热、鼓包、异味时停止使用，不反复试充。

3.6.3 拍照或录像异常

检查项目	处理办法
提示灯是否遮挡	移开遮挡物，不覆盖隐私灯
操作是否正确	记录键单击拍照、双击开始/停止视频
电量与存储	补能，按 App 检查可用空间，先备份再删除
画质	轻洁镜头，改善光线并保持头部平稳
单段限制	核对当前时长设置；手册最高 3 分钟
软件	确认已完成适用更新

复测：拍一张照片或一段短视频，在 App 打开验证。持续文件损坏或无法拍摄时记录提示并联系支持。

3.6.4 音频或通话异常

检查项目	处理办法
音量与输出	低音量起调，确认手机将音频输出至眼镜
其他设备	检查同时连接设备是否抢占播放；在源设备切换输出
连接	靠近音源设备，减少遮挡
通话收音	清除麦克风孔外部遮挡，转到安静环境

检查项目	处理办法
漏音	降低音量；敏感通话转用合适的私密方式

复测：播放短音频或在方便时测试通话，确认双方听音清楚。避免以最大音量测试故障。

3.6.5 AI 助手无法响应

检查项目	处理办法
唤醒方法	说“理想同学”或长按触控板，不用未经支持的英文词
手机连接	确认 App 识别眼镜，保持必要后台运行权限
网络与账号	检查联网、登录及地区服务支持
环境与语言	减少噪声，清晰说话，核对支持语言
退出或版本	重新唤醒，检查 App 与设备更新

复测：提出简短普通问题。音频正常但 AI 持续不响应时，区分网络或服务不可用与硬件问题，记录时间和错误后联系支持。

3.6.6 文件同步异常

检查项目	处理办法
连接	保持手机与眼镜靠近且 App 连接正常
权限	开启导入所需相册或存储权限
可用空间	清理已确认备份的文件，保留足够手机空间
任务未完成	等待较大文件传完，不中途断开
App 或文件状态	更新 App 并重试单个文件，记录异常提示

复测：先同步一个小文件并打开确认，再传较大文件。未确认备份完整前不要删除眼镜原件；仍失败时联系支持。

3.6.7 何时停止使用并联系支持

出现异常发热、冒烟、鼓包、异味、漏液、镜片破裂、镜架或转轴断裂、接触部位腐蚀、严重进液或强烈冲击后异常时停止使用。若可安全操作，断开外部电源；不强制重启、不私自拆修。普通功能问题排查后仍持续时，也应联系支持并提供第 5.5 节信息。美国地区渠道应先核实，不假设存在专门美国服务点。

4. 安全警告

本章包含眼镜和充电盒的重要安全信息。请在首次充电或佩戴前阅读，并在需要时提供给其他使用者。

4.1 一般安全注意事项

警告：请勿自行拆解、改装、刺穿或维修眼镜和充电盒。内部电池和电路损坏可能造成短路、发热或伤害。请避免跌落、重压和强烈撞击。发现结构破损或电路外露时停止使用并联系支持。维修对保修的影响应按适用条款及法律认定，不以本说明书替代保修政策。

4.2 佩戴与镜片使用安全

更换处方镜片或调节镜架时，请联系产品支持渠道或具备相应资质的配镜人员，不要自行撬动镜片、热弯镜架或拆开镜腿。本产品不是工业防冲击眼镜，不用于化学喷溅、打磨、强激光等危险作业。若佩戴部位红肿、发痒或出现眩晕，立即停止佩戴；症状持续时咨询医生。



图 4-1 专业配镜与拆卸禁忌。保留原图对照风格，改为专业人员处理；勿自行撬镜片。

4.3 听力保护

警告：长时间高音量听音可能损伤听力。开始播放前调低音量，再缓慢提高到舒适水平。开放式音频不意味着高音量安全；不要在嘈杂环境中持续提高音量以掩盖噪声。出现耳鸣、听觉钝化或不适时暂停使用。公共场所应控制音量并尊重周围人员。

4.4 驾驶与注意力安全

步行、骑行、驾驶和操作机械时保持对周围环境的注意，遵守所在地法规。不要因拍摄、查看手机、语音问答或设置设备分心。需要复杂操作时先到安全地点停车或停止活动。车辆联动功能不能代替驾驶员判断或车辆正式操作要求；确认指令结果时以车辆实际状态为准。

4.5 电池与充电安全

警告：使用与产品标示输入规格相符、状态良好的充电设备。不要使用破损线缆，不要在潮湿接口、被覆盖或通风不良的环境中充电。发现明显异常发热、冒烟、异味、鼓包或变形时，若能安全操作则断开外部电源，停止使用并联系支持；不要触碰泄漏物或继续试充。危险无法控制时远离设备并联系当地紧急服务。

4.6 防水、防尘与温度注意事项

IP54 不表示眼镜完全防水或完全防尘。避免浸水、淋浴、水流冲洗、大量汗液积聚或粉尘作业；接触水后用软布擦干，完全干燥后再放入充电盒。充电盒防护等级未在传播手册中公布，应保持干燥。不要放在暴晒的车内、热源旁或可能凝露的地方；温度明显不适宜时移至室内温和环境，待设备恢复后再使用或充电。

4.7 儿童接触与小部件风险

警告：将产品、附件及包装中的小部件置于幼儿和宠物无法触及的位置，避免误吞、缠绕或损坏电池。儿童使用时由成年人监督，并确认佩戴尺寸适合、音量适中、已理解隐私与安全规则。传播手册未给出最低使用年龄，本说明书不自行设定厂家年龄限制。

4.8 产品损坏及异常处理

镜片破裂、镜腿开裂、异常发热或异味、明显进液、充电接触部位腐蚀时，应停止佩戴和充电。不要用胶水粘合、金属工具清理内部或通过反复开机验证故障。保留故障发生时间和现象，按第 5 节联系支持。只有普通连接或设置问题，才按第 3.6 节进行常规排查。

5. 售后条款

5.1 适用范围

本章说明申请服务的准备与流程，不自行设定美国商业保修承诺。传播手册未提供美国保修政策或当地服务网络。申请前确认具体型号、购买渠道和地区资格，并索取适用于该交易的书面保修、退换货和维修条款。

5.2 保修期限与覆盖内容

保修期限、起算方式、覆盖部件、维修或更换方式，以经核实的购买条款、保修卡和适用法律为准。不得从竞赛资料推定固定年限、免费换新或跨境全国联保。保留订单、购买凭证及随附条款；商业保修不应被理解为取消适用法律赋予消费者的权利。

5.3 不予保修的情形

损坏原因可能影响是否属于商业保修，例如事故、误用、液体损坏、未经许可的改装或正常磨损；最终按适用条款、实际检测和法律确定。不要仅因使用第三方配件或维修就断言全部保修失效，需核实是否与故障存在因果关系及适用限制。收费维修前要求说明原因、费用及授权流程。

5.4 申请售后服务的流程

1. 通过购买凭证、官方渠道或 App 可用入口确认真实支持渠道，避免将付款信息发给不明客服。

2. 提交型号、购买信息和故障描述，按安全范围内的官方排查指引处理。

3. 寄送前取得受理编号、收件地址、包装要求、费用说明及含锂电池运输指引；不要自行寄送鼓包或漏液设备。

4. 备份并按第 3.4.5 节处理个人数据；维修可能清除内容。对受损设备无法删除时告知支持，勿为删数据强行开机。

5. 检测后核对处理方案并确认授权，收到产品后检查功能和账号状态。

5.5 申请时需要准备的信息

信息	准备要点
产品身份	产品名、型号、可获取的序列号或设备编号
购买依据	日期、卖家、订单号、凭证和保修文件
故障记录	现象、首次发生时间、频率、错误提示和已试步骤
版本与条件	手机系统、App 和眼镜版本、是否进液或受冲击
联络与寄送	按渠道要求提供必要联系信息，不公开账号密码

> 这份信息表用于提高售后沟通效率。清楚描述版本、故障和已尝试步骤，有助于支持人员判断问题，避免反复询问；不应提供账号密码。

5.6 服务渠道与地区限制

通过厂家、App 或购买渠道核实服务资格和联系方式。跨境购买需确认维修地区、费用、关税及电池运输限制，不将国内服务时效直接用于美国。

5.7 资料来源

参数和操作依据竞赛指定传播手册 1.pdf、2.pdf，页码见规格表。查阅日期：2026 年 10 月 12 日。

图片采用指定传播手册中的尺寸与产品图，以及 AI 生成场景概念图。概念图不能验证部件位置、尺寸或地区服务能力，应在 AI 报告中如实记录。