命令	OF	SF	ZF	AF	PF	CF
AAA	_	_	_	TM	_	М
AAS	_	_	_	TM	_	M
AAD	_	M	M	_	М	_
AAM	_	M	M	_	М	_
DAA	_	M	M	TM	M	TM
DAS	_	M	M	TM	М	TM
ADC	М	М	М	М	М	TM
ADD	M	М	М	М	М	M
SBB	M	М	М	М	М	TM
SUB	M	М	М	М	М	M
CMP	М	М	М	М	М	М
CMPS	M	M	M	М	M	M
SCAS	M	M	M	М	M	M
NEG	M	M	M	M	М	M
DEC	М	М	М	М	М	
INC	M	M	M	М	M	
IMUL	M	_	_	_	_	M
MUL	M	_	_	_	_	M
RCL/RCR 1	М					TM
RCL/RCR $n$	_					TM
ROL/ROR 1	M					M
ROL/ROR $n$	_					M
SAL/SAR/SHL/SHR 1	М	М	М	_	М	М
SAL/SAR/SHL/SHR $n$	_	M	M	_	M	M
SHLD/SHRD	_	M	M	_	M	M
BSF/BSR	_	_	М	_	_	_
BT/BTS/BTR/BTC	_	_	_	_	_	M
AND	0	М	М	_	М	0
OR	0	M	M	_	М	0
TEST	0	M	M	_	М	0
XOR	0	M	М	_	М	0
<ul> <li>T = フラグの値が命令の中で使われる</li> <li>M = 実行結果に応じてフラグが変化</li> <li>0 = 実行後必ず 0 になる</li> <li>- = 未定義</li> <li>空白 = フラグは変化しない</li> </ul>						