ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БТЭЦ В КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ BR4000

For Type Series 4000





©2015 MTU Onsite Energy GmbH
Исходный документ составлен на немецком языке.
Данная публикация, включая все ее элементы, защищена законом об авторском праве. Любое использование или применение допускается только с письменного согласия МТU Onsite Energy GmbH. В особенности это касается копирования, распространения, обработки, перевода, переноса на микрофильмы и сохранения и / или использования в электронных системах, включая базы данных и онлайновые службы.
Сохраняется право на внесение изменений связанное с техническим совершенствованием.

Содержание

Содержание		3
1	Описание	4
1.1	Общие сведения	4
1.2	Агрегат	6
1.3	Электрическая мощность	7
1.4	Потребление/расход энергии на собственные нужды	7
1.5	Сертификаты, нормы	9
2	Контейнер	10
2.1	Описание	10
2.2	Эмиссии шума	11
2.3	Условия окружающей среды	11
2.4	Система ОГ	12
2.5	Система подачи газа	13
2.6	Система охлаждения двигателя	15
2.7	Система охлаждения машинного отделения	17
2.8	Система смазочного масла	18
2.9	Габаритные размеры и вес	19
2.10	Покраска	22
2.11	Освещение и розетки	22
2.12	Предохранительные устройства	23
2.13	Панель управления генератора	24
3	Управление	25
3.1	Режимы работы	26
3.2	Интерфейсы	26
4	Обзор доступных вариантов	27

1.1 Общие сведения

- Специальные контейнеры стальной конструкции со звукоизоляцией
- Агрегат 50 Гц (двигатель с генератором установлены на несущей раме)
- Оборотные охладители для контура охлаждения двигателя и смеси
- Отбор тепловой энергии из контура охлаждения двигателя и выхлопных газов
- Панель управления генератора с клеммой подключения к сети заказчика
- ММС (шкаф управления МТU) для управления системой, управления и диагностики



V N vvv0000136

- Оптимальный компромисс между пригодностью к транспортировке (расходы) и доступа при техническом обслуживании
- Экономичная транспортировка предварительно собранных конструкций крыши
- Контейнер без углового желобкового туннеля
- Готов к эксплуатации (Plug & Play) простой монтаж и эксплуатация на месте
- Высокая эксплуатационная безопасность
- Улучшена общая эффективность контейнерной системы
- Низкое потребление энергии для вспомогательных приводов благодаря оптимально подобранным компонентам
- Гибкое использование агрегатов (различные условия эксплуатации / места установки и т.д.)
- Защита от атмосферных воздействий для встроенных компонентов
- Минимальные необходимые внешние размеры
- Полный и проверенный дизайн, всестороннее тестирование прототипов для стандартных изделий
- Экологичны и безопасны в эксплуатации благодаря встроенным масляным поддонам (в соответствии с Законом о регулировании водного режима) в полу контейнера
- Обеспечение всех необходимых работ по техобслуживанию и уходу благодаря проверенным концепциям доступа
- Гибкая адаптация к требованиям клиента благодаря выбираемым пакетам вариантов Не все опции можно комбинировать. Некоторые варианты могут повлиять на внешние размеры контейнера.
- Директива по машиностроению 2006/42/EC Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2006/95/EC Директива по взрывозащите 2004/108/EC

УКАЗАНИЕ



Следующие опции для адаптации к требованиям заказчиков имеются в распоряжении. Дополнительные / отличающиеся требования по запросу.

SH-H-400

УКАЗАНИЕ




На иллюстрациях, содержащихся в этом документе, иногда показываются специальные варианты исполнения с используемыми опциями.

Могут производиться изменения на основании технического прогресса.

SH-H-420

1.2 Агрегат



GX-N-xxx0000133

- Газопоршневой двигатель, работающий на обедненных смесях, с турбонаддувом типа MTU серии 4000
- Генератор с автоматическим регулированием, бесщеточный генератор с вращающейся магнитной системой и встроенным возбудителем. Регулятор напряжения и cos Phi Исполнение согласно требованиям VDE0530, класс подавления радиопомех N (исполнение с малым содержанием высших гармоник)
- Соединение двигателя с генератором упругой муфтой
- Корпус маховика выполнен в соответствии с SAE00 с фланцевыми соединениями и установлен на эластичных гасителях колебаний на жесткой раме с подъемными петлями .
- Подогрев генератора во время простоя
- Масляный насос для опорожнения масляного поддона (включая два магнитных клапана)

УКАЗАНИЕ



Подробные данные по мощностным характеристикам, исполнения и дополнительная информация см. описание / технический паспорт (СТВ) возможных агрегатов.


CH.H.307

1.3 Электрическая мощность

УКАЗАНИЕ Подробные данные по мощностным характеристикам, исполнения и дополнительная информация см. описание / технический паспорт (СТВ) возможных агрегатов.

1.4 Потребление/расход энергии на собственные нужды

RNДАМЧОФНN		
Данные о потреблении энергии на основании 100%-ой нагрузки и максимальной температуры окружающей среды.	121	
Необходимая производительность для вспомогательных приводов всегда зависит от преобладающих условий в месте установки и типа агрегата. Нельзя исключить отклонений потребления для конкретного проекта.	7-H-HS	



Мощность вспомогательных приводов - серия 4000 8V При 100% нагрузки, температуре 35°С и 100% утилизации тепловой энергии	18 кВт
Мощность вспомогательных приводов - серия 4000 8V При 100% нагрузки, температуре 35°С и 0% утилизации тепловой энергии	25 кВт

Мощность вспомогательных приводов - серия 4000 12V	33 кВт	
При 100% нагрузки, температуре 35°C и 100% утилизации тепловой энергии		
Мощность вспомогательных приводов - серия 4000 12V	20D-	
При 100% нагрузки, температуре 35°C и 0% утилизации тепловой энергии	39 кВт	

Мощность вспомогательных приводов - серия 4000 16V	45 кВт	
При 100% нагрузки, температуре 35°С и 100% утилизации тепловой энергии	TORBI	
Мощность вспомогательных приводов - серия 4000 16V	54 кВт	
При 100% нагрузки, температуре 35°C и 0% утилизации тепловой энергии	34 KD1	

Мощность вспомогательных приводов - серия 4000 20V При 100% нагрузки, температуре 35°C и 100% утилизации тепловой энергии	56 кВт
Мощность вспомогательных приводов - серия 4000 20V При 100% нагрузки, температуре 35°С и 0% утилизации тепловой энергии	66 кВт

	Стандарт	Опция
Efficiency Kit Комплект повышения эффективности в составе: вентиляторы с частотным приводом для уменьшения расхода энергии на собственные нужды и для оптимизации эмиссий шума. Подробная информация предоставляется по запросу.	-	

1.5 Сертификаты, нормы

	Стандарт	Опция
Директива по машинному оборудованию 2006/42/ЕС	Ø	-
Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EG	Ø	-
Директива по ЭМС 2004/108/ЕС	Ø	-
Защитное покрытие подходит для агрессивных сред C3 (CSN EN12944)	Ø	-
Правила техники безопасности в соответствии с международными стандартами (ISO3864 / ANSI Z535)	Ø	-
Защитные устройства для защиты от избыточных температур и повышения давления в системах охлаждения в соответствии с современным уровнем техники.	Ø	-
Сертификат ГОСТ-Р	Ø	

2 Контейнер

2.1 Описание

	Стандарт	Опция
Углы контейнера (ISO1161) - в качестве 4 точек крепления для выгрузки. (Подробности в разделе "Обращение с контейнером")	V	1
Контейнер прошел пескоструйную обработку. Защитное покрытие подходит для агрессивных сред C3 (CSN EN12944)	☑	-
Размещение агрегата на приварной плоской опоре	Q	
Конструкция пола, крыши и стенок • Листовая сталь 2 мм (корпус контейнера) • 80 – 100 мм Амортизационный материал с тканевым поглотителем • Оцинкованная перфорированная пластина	Ø	
Дно контейнера в машинном отделении выполнено из пластин рифленой стали. Дно имеет форму поддона для сбора утечек охлаждающей жидкости и масла.	Ø	-
Заземление на углах контейнера	Q	
Отдельная диспетчерская для управления модулями	Q	
Выключатель мощности генератора в секции агрегата	Q	
Запираемая дверь в машинное отделение на продольной стороне, с защитой от дождя и замком "Антипаника"	Ø	1
Запираемая дверь в диспетчерскую	Q	
Прокладка кабеля заказчика через боковую стенку или отверстие в полу	Ø	
Подача сигналов коммуникации через заглушку в боковой стенке (диспетчерская)	V	1
Двустворчатая дверь или аналогичное устройство на торцевой стороне для размещения агрегата	V	ı
Вариант Перила на крыше		
Для безопасного нахождения на крыше. Состоит перил по всем краям с предохранительным открывающимся устройством без средств для входа (лестниц, стремянок и т.д.).	-	
Вариант Средства для выхода	_	
Стационарная лестница с защитой спины, запираемая.		
Вариант Решетка Крыша со смотровой решеткой (GFK) в зоне доступных компонентов	-	

2.2 Эмиссии шума


	Стандарт	Опция
Вариант контейнера со встроенными звукоизолирующими компонентами, рассчитанный на уровень остаточного звукового давления (в условиях свободного пространства) от:	65 дБ(А)	-
Допуск	+3 дБ(А)	-
Расстояние от контейнера	10 м	-
Исходная высота над землей	1,5 м	-
Вариант Super Silence Kit Звукоизоляция для удовлетворения возросших акустических требований (55 дБ(А)) Более подробную информацию можно получить по запросу. Этот вариант влияет на общие размеры системы (см. раздел 2.9)	-	

2.3 Условия окружающей среды

	Стандарт	Опция
Температура окружающей среды для безопасной эксплуатации контейнерного агрегата (минимум)	-10 °C	
Температура окружающей среды для безопасной эксплуатации контейнерного агрегата (максимум)	35 °C	
Вариант Пыльная среда		
Предназначен для использования в местах установки с высоким уровнем пыли.		
Фильтрация поступающего от машинного отделения воздуха корзинчатым фильтром (G4).	-	
Этот вариант влияет на общие размеры системы (см раздел 2.9).		
Вариант Холодная окружающая среда (<-10 °C)		
Нагревание воздуха для горения для безопасной эксплуатации контейнерного агрегата при более низких температурах окружающей среды, подробности по запросу	-	
Вариант Горячая окружающая среда (>40°C)		
Для высоких температур окружающей среды. (имеется не для всех агрегатов) Подробности по запросу.	-	
Вариант Кондиционер ММС		
Шкаф управления - кондиционер для повышенных температур окружающей среды (> 40°C)	-	
Вариант Кондиционер для щитовой		
Шкаф управления - кондиционер для повышенных температур окружающей среды (> 40°C)	-	

2.4 Система ОГ


	Стандарт	Опция
Глушитель шума ОГ / выхлопная труба из жаропрочной стали с антикоррозионным покрытием	Ø	
Вносимое звукопоглощение глушителя шума ОГ (установлен на крыше контейнера)	мин. 35 дБ(А)	
Чехол от дождя на выходе ОГ с заслонкой или подобным	Ø	
Теплоизоляция выхлопной системы с корпусом из листового металла и / или защитой от прикосновения	Ø	-
Высота выпуска ОГ над землей	10 м	-
Точки измерения тракта ОГ в соответствии с DIN EN 15259 (точная конструкция может быть отличной)	Ø	-
Вариант VA ОГ	_	П
Глушитель шума / выхлопная труба из нержавеющей стали	_	
Вариант Ох-катализатор		
установлен в системе выпуска ОГ. Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант Камин		
Отличающаяся высота выпуска ОГ над землей (макс. 12м). Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Опция Отбор тепла		
 Отбор тепловой энергии из контура охлаждения двигателя, включая рекуперацию ОГ. 	-	
• Температура контура нагрева 70°С/90°С		
• Информацию о другой температуре можно получить по запросу		
Вариант Байпас теплообменника ОГ	_	
Заказывается вместе с вариантом Отбор тепла ОГ.	-	
Вариант Нейтрализация конденсата ОГ	_	
Встроена в контейнер, включая заводское подключение NW100	_	



	Стандарт	Опция
Внешний э/м клапан или запорное тепловое устройство ТАЕ (прилагается) для установки на подключении газа контейнера (только при применения природного газа).		-
Участок регулирования газа включая ручное запорное устройство встроены в контейнере	Ø	-
Подключение газа в контейнер Фланец DN80-125 в стенке контейнера (в зависимости от топлива и агрегата)	V	-
Вариант Компрессор Газокомпрессор для биогаза (установка вне)	-	
Вариант Газовый счетчик Калибрируемый газовый счетчик в топливопроводе (только при применении природного газа). Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант ввод газового счетчика в эксплуатацию Необходим для калиброванного измерения. Доступен только для Германии. Для других стран и регионов по запросу	-	
Вариант Станция редуцирования давления газа Для давления подводимого газа > 200 мбар (изб.). До макс. 5 бар (изб.) Встроена (для 8 В) или установлена (12, 16, 20 В) в контейнере (в зависимости от давления)	-	
Вариант Ввод в эксплуатацию и вывод станции редуцирования давления газа Необходим для калиброванного измерения. Доступен только для Германии. Для других стран и регионов по запросу	-	

	УКАЗАНИЕ			
!	Аттестованные топлива см. ТУ на эксплуатационные материалы / Техническое описание агрегата	SH-H-399		

2.6 Система охлаждения двигателя



GX-N-xxx00001

УКАЗАНИЕ



Подробные данные по мощностным характеристикам, исполнения и дополнительная информация см. описание / технический паспорт (СТВ) возможных агрегатов.

3H-H-397

УКАЗАНИЕ



Подробные, зависимые от специфического проекта данные и дополнительная информация предоставляются по запросу

SH-H-398

	Стандарт	Опция
Оборотные охладители для контура охлаждения двигателя и смеси	Ø	-
Место монтажа оборотного охладителя на крыше контейнера	Ø	-
Трубопроводная обвязка выполнена стальной трубой	Ø	-
Регулировка температуры посредством смесительного клапана в контурах охлаждения смеси и охлаждения двигателя	Ø	-
Встроенные устройства регулировки, защиты и запорные устройства в контурах охлаждающей воды	Ø	-
Расчетная температура настольного охладителя	35 °C	-
Закрытая система охлаждения	Ø	-
Хладагент см. действующие предписания по эксплуатационным материалам. Система поставляется незаполненной	Ø	-
Отбор тепловой энергии из контура охлаждения двигателя и выхлопных газов	Ø	-
Температура подающей/обратной линии в контуре клиента Информацию о другой температуре можно получить по запросу	80/70 °C	по запросу
Присоединение системы клиента DN 100 или DN 125 , фланцы по крыше контейнера (в зависимости от используемого агрегата)	Ø	-
Системное разделение "вода охлаждения двигателя / контур клиента" с помощью пластинчатого теплообменника	Ø	-
Опция Отбор тепла	-	90 / 70°C
Вариант Насос теплосети предприятия Установка циркуляционного насоса для заводской теплосети (без поставки насоса). Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант Счетчик расхода тепла Встраивание калиброванного счетчика расхода тепла (подключение в ММС) Подробная информация по запросу.	-	

2.7 Система охлаждения машинного отделения

	Стандарт	Опция
Вход и выход воздуха со звукопоглощающими кулисами	Ø	-
Выпуск ОГ на задней стороне контейнера	Ø	-
Подача воздуха - передняя сторона контейнера	Ø	-
Вход и выход воздуха с решетками для защиты от погодных влияний	Ø	-
Приводимые в действие от двигателя жалюзийные заслонки для приточного и вытяжного воздуха	Ø	
Перекачка требуемого объема воздушного потока (в зависимости от температуры помещения) посредством осевых вентиляторов, регулируемых частотными преобразователями.	Ø	-
Отопление машинного отделения Защита контейнера от мороза и конденсата во время простоя. Необходим внешний источник питания.	Ø	-


2.8 Система смазочного масла

	Стандарт	Опция
Увеличенный объем масла с функцией разбрызгивания		
Полностью встроенная система смазки со сменными заправочными баками и функцией разбрызгивания		
Смазочный масляный насос для опорожнения масляной ванны, заполнения маслом и разбрызгивания	∀	
Объем бака 2 х1300 л (8 В и 12 В) или 2х2000 л (16 В и 20 В) Ожидаемый срок службы масла в пределах обычных интервалов техобслуживания.	V	-
Бак с двойными стенками и мониторингом утечек		
Управление с помощью ММС (заправка, предельные значения)		

	УКАЗАНИЕ				
!	Аттестованные топлива см. ТУ на эксплуатационные материалы / Техническое описание агрегата	SH-H-399			

	УКАЗАНИЕ	
	На срок эксплуатации масла влияют качество моторного масла, уход за ним, а также условия эксплуатации и используемое топливо.	422
<u>!</u>	В дополнение к аналитическим предельным значениям очень важными для замены масла являются состояние двигателя, его эксплуатационные характеристики и имевшие место неисправности, а также периферийные устройства.	± ± S

2.9 Габаритные размеры и вес



Серия Серия 4000					
Серия контейнеров	 3	C40+ C47+			7+
Genset / Engine (1)		8V	12V	16V	20V
Программа / режим	и эксплуатации	блок ТЭЦ	блок ТЭЦ	блок ТЭЦ	блок ТЭЦ
Транспортировочн	ая масса [кг] (2)	31 500	32 500	37 500	-
Масса в рабочем с	остоянии [кг] (3)	39 700	41 000	48 000	-
Размеры [мм]					
A		3 200	3 200	3 200	3 200
В		3 200	3 200	3 200	3 200
С		12 192	12 192	14 200	14 200
D		3 010	3 010	3 510	3 510
Е		6 020	6 020	7 020	7 020
F		9 030	9 030	10 530	10 530
G		12 192	12 192	14 200	14 200
Н		3 600	3 600	3 600	3 600
J		300	300	300	300
K (6)		13 415	13 415	15 421	15 421
Количество элементов ленточного фундамента		5	5	5	5
Количество точек г контейнера	поддержки	10	10	10	10
Статический фунда [кН] (4)	амент - нагрузка	39,7	41,0	48,0	-
Динамическая нагрузка [кН] (дисбаланс)		1,8	2,4	3	-
Динамическая	Сторона А	93	152	171	-
нагрузка [кН] (короткое замыкание)	Сторона В	93	152	171	-
Общая нагрузка	Сторона А	60,1	73,8	85,2	-
[кН] (4 и 5)	Сторона В	60,1	73,8	85,2	-

Свободное пространство для послепродажного / услуг				
Сторона А	6 000	7 000	8 000	9 000
Сторона В	2 500	2 500	2 500	2 500
Сторона С	2 500	2 500	2 500	2 500
Сторона D	2 500	2 500	2 500	2 500

- (1) 400 В версия, среднего напряжения (MS) по запросу
- (2) Без топлива / кровельные конструкции
- (3) С топливом / кровельные конструкции
- (4) На одну точку опоры
- (5) Следует учитывать нагрузку на фундамент в связи с погодными условиями (снег / ветер).
- (6) При использовании определенных вариантов (например Super Silence Kit, пыльная среда) следует ожидать увеличения общих размеров.

2.10 Покраска

	Стандарт	Опция
Двигатель, генератор	RAL9006	-
Рама	RAL5002	-
Шкафы распредустройства	RAL7035	•
Контейнер снаружи	RAL7035	
Контейнер внутри	RAL7035	
Опция: цвет		
Цвет по желанию заказчика (только одноцветное исполнение и стандартные цвета RAL)	-	

2.11 Освещение и розетки

	Стандарт	Опция
Полное освещение 230 В, 50 Гц		
Аварийное освещение		
Электрические розетки на 230В, 50 Гц в аппаратном и машинном отделении		-

2.12 Предохранительные устройства

	Стандарт	Опция
Система пожарной сигнализации (звуковой сигнал + лампа)	Ø	
Система обнаружения газа (звуковой сигнал + лампа)	Ø	
Мониторинг утечки "масляный поддон"	Ø	-
Защитные устройства для защиты от избыточного давления и повышения температуры в системах охлаждения в соответствии с действующими стандартами	Ø	-
Правила техники безопасности в соответствии с международными стандартами (ISO3864 / ANSI Z535)	Ø	-
Огнетушитель на входных дверях	Ø	-
Кнопка АВАР. ОСТАНОВ на входных дверях (снаружи) и шкафах управления	Ø	-
Входные двери с критической скобой	Ø	-
Ремонтный переключатель на электрических вспомогательных приводах (насосы, вентиляторы и т.п.)	Ø	-

2.13 Панель управления генератора

	Стандарт	Опция
Установленная в контейнере полная панель управления генератора с низким напряжением.		
Управление силовым переключателем на боковой стенке контейнера.	\square	-
Ввод клиентского кабеля через боковую стенку или пробой в полу.		
Вариант для средних напряжений - по запросу		
Выключатель мощности генератора (стационарный, стандарт устойчивости при коротких замыканиях)	Ø	-
Низковольтные разъединители под нагрузкой для питания вспомогательных приводов	Ø	-
Разъединители для напряжения генератора	Ø	-
Разъединители для напряжения на общих шинах	Ø	-
Подключение силового кабеля предприятия к сети TN-C (L1/L2/L3/PEN) или TN-S (L1/L2/L3/PE/N)	Ø	-
Другие сети по запросу.		

УКАЗАНИЕ



Повышенные на месте установки требования к устойчивости к короткому замыканию могут повлиять на конструкцию необходимого / установленного выключателя питания генератора.

Более подробную информацию можно получить по запросу.

ď

3 Управление



(-N-xxx00001

	Стандарт	Опция
IPC (промышленный ПК) с цветным сенсорным экраном 15 ", Windows XP "Embedded Standard 2009" (WES 2009) и различные интерфейсы, а также дополнительные элементы управления. Дополнительная информация в соответствии с техническим описанием (ММС).	Ø	ı
Элементы управления (ключевой переключатель, кнопки, кнопка аварийного останова)	Ø	-
Зарядное устройство для внешних стартерных аккумуляторных батарей и обеспечения управляющего напряжения	Ø	-
Интерфейсы для связи с внешними системами (беспотенциальные контакты)	Ø	•
Вариант Система управления Различные программные интерфейсы для внешнего управления. Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Опция Дистанционная диагностика Удаленный доступ по интернету (DSL/ UMTS/ LTE) через маршрутизатор предприятия.	-	

3.1 Режимы работы

	Стандарт	Опция
Режим параллельной сети	Ø	-
Вариант Автономный режим Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант Автономный параллельный режим Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	

3.2 Интерфейсы

	Стандарт	Опция
Газоснабжение Фланец DN80 - 125 в боковой стенке (в зависимости от топлива и агрегата)	Ø	-
Отбор тепла Присоединительный фланец DN100 - 125 для пользователя тепловой энергией в крыше контейнера (в зависимости от используемого агрегата)	Ø	-
Исполнительный блок GLF (панель управления генератора) Система подключения кабеля для сети с заземленной нейтралью TN-C (L1/L2/L3/PEN) или пятипроводниковой сети TN-S (L1/L2/L3/PE/N)	Ø	-
Элементы управления Управление ММС (сенсорная панель, замок-выключатель) (диспетчерская)	Ø	-
Аварийный выключатель в зоне входа в контейнер	Ø	-
Интерфейс данных ММС Программный интерфейс для обмена данными (диспетчерская)	Ø	-
Обмен сигналами Беспотенциальные контакты для сигналов управления (диспетчерская)	Ø	-
Заземление контейнера Точки заземления для связи с обеспечиваемым клиентом заземлением на углах контейнера	Ø	-

4 Обзор доступных вариантов

	Стандарт	Опция
Вариант Пыльная среда		
Предназначен для использования в местах установки с высоким уровнем пыли. Фильтрация поступающего от машинного отделения воздуха корзинчатым фильтром (G4). Этот вариант влияет на общие размеры системы (см раздел 2.9).	-	
Вариант Холодная окружающая среда (<-10 °C)		
нагревание воздуха для горения для безопасной эксплуатации контейнерного агрегата при более низких температурах окружающей среды. Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант Горячая окружающая среда (>40°C)		
Для высоких температур окружающей среды. (Доступен не для всех агрегатов).	-	
Более подробную информацию можно получить по запросу.		
Вариант Efficiency Kit Состоит из частотно регулируемых вентиляторов для уменьшения внутреннего потребления и оптимизации акустической эмиссии.	-	
Подробная информация по запросу		
Вариант Кондиционер ММС		
Шкаф управления - кондиционер для повышенных температур окружающей среды (> 40°C)	-	
Вариант Кондиционер для щитовой		
Шкаф управления - кондиционер для повышенных температур окружающей среды (> 40°C)	-	
Вариант Super Silence Kit Звукоизоляция для удовлетворения возросших акустических требований (55 дБ(A))	-	
Этот вариант влияет на общие размеры системы (см. раздел 2.9)		
Опция Отбор тепла ОГ		
• Отбор тепловой энергии из контура охлаждения двигателя,	_	
 включая рекуперацию тепла ОГ. Температура 70°С/90°С 		
• Должны учитываться отличающиеся температуры у клиентов.		
Вариант Насос теплосети предприятия		
Встраивание насоса горячей воды для теплосети предприятия. Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант Счетчик расхода тепла		
Встраивание калиброванного счетчика расхода тепла. Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант Компрессор		
Газокомпрессор для биогаза (установка вне)	-	

	Стандарт	Опция
Вариант Газовый счетчик	-	

Калибрируемый газовый счетчик в топливопроводе (только при применении природного газа). Более подробную информацию можно получить по запросу.		
Вариант VA ОГ]
Глушитель шума / выхлопная труба из нержавеющей стали	-	
Вариант Ох-катализатор	_	
Встроен в систему ОГ, зависит от местных требований	-	
Вариант Камин		
Отличающаяся высота выпуска ОГ над землей (макс. 12м). Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант Окраска		
Окраска контейнера, отличные виды окраски (RAL) по запросу.	-	
Вариант Автономный режим		
Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант Резервный режим работы		_
Более подробную информацию можно получить по запросу.	-	
Вариант Системы управления		
Программные интерфейсы для внешнего управления.	-	
Опция Дистанционная диагностика		
Удаленный доступ по интернету (DSL/ UMTS/ LTE) через маршрутизатор предприятия.	-	
Вариант Перила на крыше		
Для безопасного нахождения на крыше. Состоит перил по всем краям с предохранительным открывающимся устройством. Без средств для входа (лестниц, стремянок и т.д.)	-	

Вариант Средства для выхода		
Стационарная лестница с защитой спины, запираемая.	-	
Вариант Решетка		
Крыша со смотровой решеткой (GFK) в зоне доступных компонентов	-	
Вариант Байпас теплообменника ОГ		
Заказывается вместе с вариантом Отбор тепла ОГ. При отказе необходима консультация технического специалиста.	-	
Вариант Нейтрализация конденсата ОГ		
Встроена в контейнер, включая заводское подключение NW100	-	
Вариант Газовый счетчик для ввода в эксплуатацию		
Необходим для калиброванного измерения. Доступен только для Германии. Для других стран и регионов по запросу.	-	
Вариант Станция редуцирования давления газа		
Для давления подводимого газа > 200 мбар (изб.). До макс. 5 бар (изб.) Встроена (для 8 В) или установлена (21, 16, 20 В) в контейнере (в зависимости от давления)	-	
Вариант Ввод в эксплуатацию и вывод станции редуцирования давления газа		
Необходимо для варианта Станция редуцирования давления газа, доступно только в Германии.	-	
Для других стран и регионов по запросу.		

MTU Onsite Energy GmbH
Postfach 10 21 30 • 86011 Augsburg
Dasinger Str. 11 • 86165 Augsburg
Tel.: +49 (0)821 / 7480-0
Fax: +49 (0)821 / 7480-2119
Internet: http://www.mtu-online.com

Europe / Middle East / Africa / Latin America

MTU Friedrichshafen GmbH 88040 Friedrichshafen Germany

Phone +49 7541 90 7001 Fax +49 7541 90 7081 regionalcenter1@mtu-online.com www.mtu-online.com Asia / Australia / Pacific

MTU Asia Pte. Ltd.
1, Benoi Place
Singapore 629923,
Republic of Singapore
Phone +65 6861 5922
Fax +65 6861 3615
regionalcenter2@mtu-online.com

regionalcenter2@mtu-online.com www.mtu-online.com USA / Canada / Mexico

MTU Detroit Diesel, Inc. 13400 Outer Drive West Detroit, Michigan 48239, USA Phone +1 313 592 7000 Fax +1 313 592 7788

 $\underline{regional center 3@mtu-on line.com}$

www.mtu-online.com

30