

## 系统化产品设计与开发

第十五讲 稳健设计

成 晔 清华大学工业工程系

## 福特汽车公司:后座安全带







■ 影响后果的相关 因素

- 碰撞发生的方式与程度
- 车辆的设计
- 座椅和安全带的 性能
- 其它条件

## 后座安全带的结构



## 什么是稳健设计?

- 稳健的产品(或过程)
  - 即使在非理想的情况下,也能按预期设想执行




- ■产品制造过程中的偏差
- 使用情况的可能变化范围
- . . . . . . .


- 稳健设计 (Robust design)
  - 提升产品的性能,并同时将 噪声因素的影响降至最低

## ■ 稳健设定点

- 设计参数值优化组合
- 当使用条件和制造偏差在一定范围内波动时, 产品仍能实现期望的性能

影 响产品 性能的 因 素





- 两个因素A与B,影响 安全带的某项性能
- f<sub>A</sub>与f<sub>B</sub>的效果是累加效应
- $(A1 + B2) \approx (A2 + B1)$

- B1 比 B2 灵敏度低
  - (A2 + B1) 组合, 更为稳健

## 试验设计 (Design of Experiments, DOE)

- 田口玄一提出, 1950~1960, 日本
- 改善产品及其 制造工艺质量 水平的方法

#### 应用DOE的稳健设计流程

- 识别控制因素、噪声因素和性能指标
- 构造目标函数
- 制定试验计划
- 开展试验
- 进行分析
- 选择并确认因素设定点
- · 反思并重复

## 识别控制因素、噪声因素和性能指标

#### 控制

因素

■ 产品制造与使用操作中可指定的参数

● 通常对每个因素,在2~3个离散水平上 开展试验

#### 噪声

因素

■制造偏差

■ 材料性质变动

■ 各种用户场景、工作 条件

■ 产品老化,滥用误用

#### 后座安全带

- 织带拉伸刚度
- 织带摩擦系数

■ 座椅的形状

■ 座椅的面料

#### 性能

■ 1~2个关键产品规格

#### 指标

■ 寻找控制因素设定值

■ 碰撞发生时,乘客背部 或臀部向前滑移的距离

## 后座安全带参数图

#### 控制因素

- 织带拉伸刚度
- 织带摩擦系数
- 限力器设定值
- 上部固定点刚度
- 锁扣拉索刚度
- 前排座椅靠垫
- 锁舌摩擦系数
- 安装点几何位置分布

## 乘客束缚过程

## 噪声因素

- 后座的形状
- 座椅面料类型
- 碰撞的严重程度
- 零部件磨损
- 乘客的位置
- 安全带在人体上 的位置

#### 性能指标

- 碰撞峰值时的乘客 背部后仰角度
- 臀部滑移距离
- 臀部扭转角度
- 膝盖前移距离
- 乘客的体型
- 乘客服装面料的类型
- 织带制造的偏差
- 锁扣制造的偏差

## 构造目标函数 (1/2)

#### 最大化

- "数值越大越好"
  - 例:安全带打滑之前的最大 负加速度
- ■目标函数

$$\max \ \eta = \mu \text{ or } \eta = \mu^2$$

- $\mu$ : 试验观测值的平均值
  - ◆ 给定测试条件下

#### 最小化

- "数值越小越好"
  - 例: 负加速度峰值时的乘客背部后仰角度
- ■目标函数

min 
$$\eta = \mu$$
 or  $\eta = \sigma^2$ 

$$\max \ \eta = \frac{1}{\mu} \text{ or } \eta = \frac{1}{\sigma^2}$$

- $\sigma^2$ : 试验观测值的方差
  - ◆ 给定测试条件下

## 构造目标函数 (2/2)

#### 目标值

- "越接近目标值越好"
  - 例:束缚动作之前的 安全带松弛量
- 目标函数

$$\max \ \eta = \frac{1}{\left(\mu - t\right)^2}$$

• t: 目标值 (Target)

#### 信噪比

- "对噪声的响应越低 越好"
  - 例: 负加速度峰值时乘客背部后仰角
- ■目标函数

$$\max \ \eta = 10 \log \left( \frac{\mu^2}{\sigma^2} \right)$$

减少方差比改变均值更困难

#### 福特后座安全带

- 开发团队建议两个 目标函数:
  - 峰值时的背部后仰角平均值最小化
  - 峰值时背部后仰角的 范围最小化
  - ◆ 两种待测噪声条件下,后仰角最大最小值之差

## 第三步:制定试验计划

- ■如何在一系列 试验中,改变 各因素的水平, 探索系统的行 为?
  - 控制因素的数值
  - 某些噪声因素的 数值

#### 试验设计

- 全因素试验
  - 每种因素各个水平的 所有组合

- 部分因素试验
  - 各因数各水平的部分 组合

- ■正交试验
  - 最小的部分因素试验 计划

- 单因素实验
  - 每次试验,只改变一 个因素的水平

## 全因素试验计划

- 除了考察每个因素对产品 性能的基本影响,还要识 别所有的多因素交互影响
- 适用的情况
  - 因素与水平的个数较少
  - 试验成本很低
- k 个因素,每因素 n 个水平
  - 需要试验次数:  $n^k$ 
    - ▶ k < 4 或 5, 尚可行

#### 全因素矩阵

|   |   |    |    |    |    | A  | 1  |    |    |    | A2        |    |    |    |           |    |    |    |  |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|--|
|   |   |    |    | В  | 1  |    |    | В  | 2  |    |           | В  | 1  |    | <b>B2</b> |    |    |    |  |
|   |   |    | C1 |    | C2 |    | C1 |    | C2 |    | <b>C1</b> |    | C2 |    | <b>C1</b> |    | C2 |    |  |
|   |   |    | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1        | D2 | D1 | D2 | D1        | D2 | D1 | D2 |  |
|   | F | G1 | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  |  |
| E | 1 | G2 | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  |  |
| 1 | F | G1 | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  |  |
|   | 2 | G2 | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  |  |
|   | F | G1 | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  |  |
| Е | 1 | G2 | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  |  |
| 2 | F | G1 | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  |  |
|   | 2 | G2 | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  | X         | X  | X  | X  |  |


# 部 素 试 验

#### ■ 牺牲了分析所有交互影响的能力

- 某些交互影响与其它交互影响混淆
- 仍要保持平衡
  - 在任一给定因素及水平上的试验次数, 与每个其它因素、在每个水平进行的 试验次数要相等

|     |     |    |    |    |    | A  | 1  |    |    |    | A2 |    |    |    |    |    |    |   |  |
|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|
| 1   | 1/2 |    |    | B1 |    |    | B2 |    |    |    |    | B1 |    |    |    | B2 |    |   |  |
| . , |     |    |    | C1 |    | C2 |    | C1 |    | C2 |    | C1 |    | 2  | C1 |    | C2 |   |  |
|     |     | D1 | D2 |   |  |
| Г   | E4  | G1 | X  |    |    | X  |    | X  | X  |    |    | X  | X  |    | X  |    |    | X |  |
|     | F1  | G2 |    | X  | X  |    | X  |    |    | X  | X  |    |    | X  |    | X  | X  |   |  |
| E1  | E2  | G1 |    | X  | X  |    | X  |    |    | X  | X  |    |    | X  |    | X  | X  |   |  |
|     | F2  | G2 | X  |    |    | X  |    | X  | X  |    |    | X  | X  |    | X  |    |    | X |  |
| Г   | E4  | G1 |    | X  | X  |    | X  |    |    | X  | X  |    |    | X  |    | X  | X  |   |  |
| _   | F1  | G2 | X  |    |    | X  |    | X  | X  |    |    | X  | X  |    | X  |    |    | X |  |
| E2  |     | G1 | X  |    |    | X  |    | X  | X  |    |    | X  | X  |    | X  |    |    | X |  |
|     | F2  | G2 |    | X  | X  |    | X  |    |    | Х  | X  |    |    | Х  |    | X  | X  |   |  |

|            |     |    | <b>A</b> 1 |    |    |    |    |    |    |    |    | A2 |    |    |    |    |    |    |  |  |
|------------|-----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 1//        |     | B1 |            |    |    | B2 |    |    |    | B1 |    |    |    | B2 |    |    |    |    |  |  |
| ш          | 1/4 |    | C1         |    | C2 |    | C1 |    | C2 |    | C1 |    | C2 |    | C1 |    | C2 |    |  |  |
|            |     |    | D1         | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 |  |  |
|            | F1  | G1 | X          |    |    | X  |    | X  | X  |    |    | X  | X  |    | X  |    |    | X  |  |  |
| E1         |     | G2 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>=</b> ' | F2  | G1 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|            | Г   | G2 | X          |    |    | X  |    | X  | X  |    |    | X  | X  |    | X  |    |    | X  |  |  |
|            | F1  | G1 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| E2         | Ľ'  | G2 |            | X  | X  |    | X  |    |    | X  | X  |    |    | X  |    | X  | X  |    |  |  |
| E2         | F2  | G1 |            | X  | X  |    | X  |    |    | X  | X  |    |    | X  |    | X  | X  |    |  |  |
|            | F2  | G2 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |



## 正交试验计划

#### ■最小的部分因素试验计划

- 旨在识别每个因素的主要影响
  - > 尽管与许多其它交互影响混淆在一起
- 由于效率高,被广泛使用
- 根据行数命名: L4, L8, L9, L27

### 福特后座安全带

- 开发团队选择使用L8正交阵列
- 一种快速有效的试验方法
  - 7个因素,每因素2个水平

## L8正交阵列 (1/16部分因素计划)

| A1 |   |    |    |    |    |    |           |    |    |    | A2        |    |    |    |           |    |    |    |  |
|----|---|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|--|
|    |   |    | B1 |    |    |    | B2        |    |    |    |           | В  | 1  |    | <b>B2</b> |    |    |    |  |
|    |   |    | C1 |    | C2 |    | <b>C1</b> |    | C2 |    | <b>C1</b> |    | C2 |    | C1        |    | C2 |    |  |
|    |   |    | D1 | D2 | D1 | D2 | D1        | D2 | D1 | D2 | D1        | D2 | D1 | D2 | D1        | D2 | D1 | D2 |  |
|    | F | G1 | X  |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |  |
| E  | 1 | G2 |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           | X  |    |    |  |
| 1  | F | G1 |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    | X  |           |    |    |    |  |
|    | 2 | G2 |    |    |    |    |           |    | X  |    |           |    |    |    |           |    |    |    |  |
|    | F | G1 |    |    |    |    |           |    |    | X  |           |    |    |    |           |    |    |    |  |
| E  | 1 | G2 |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    | X  |    |           |    |    |    |  |
| 2  | F | G1 |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    | X         |    |    |    |  |
|    | 2 | G2 |    | X  |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |  |

## 单因素试验计划

- 是一种不平衡的试验计划
  - 基准试验: 所有因素取水平1
  - 其余试验:只有一个因素取水平2,其它因素都取水平1
- 进行多因素影响空间探索时,是一种低效率方法
- 在多因素交互影响显著的系统 中,可用于细节的参数优化

#### 单因素计划

|   |   |    | <b>A</b> 1 |    |    |    |    |           |    |    |    | A2        |    |    |    |    |    |    |  |  |
|---|---|----|------------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|--|--|
|   |   |    | B1         |    |    | B2 |    |           |    | B1 |    |           |    | B2 |    |    |    |    |  |  |
|   |   |    |            | C1 |    | C2 |    | <b>C1</b> |    | C2 |    | <b>C1</b> |    | 2  | C1 |    | C  | 2  |  |  |
|   |   |    | D1         | D2 | D1 | D2 | D1 | D2        | D1 | D2 | D1 | D2        | D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 |  |  |
|   | F | G1 | X          | X  | X  |    | X  |           |    |    | X  |           |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Е | 1 | G2 | X          |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 1 | F | G1 | X          |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |  |  |
|   | 2 | G2 |            |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |  |  |
|   | F | G1 | X          |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |  |  |
| Е | 1 | G2 |            |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 2 | F | G1 |            |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |  |  |
|   | 2 | G2 |            |    |    |    |    |           |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |  |  |

## **L8** 正交阵 列 试 验 设计

| 因素 | 说明   |
|----|--|
| Α  | <b>织带拉伸刚度:</b> 在拉伸试验机上测量得到弹性变形             |
| В  | <b>织带摩擦</b> :摩擦系数,与编织物和<br>涂层性质有关          |
| С  | <b>限力器设定值:</b> 达到一定受力程度时,允许可控地释放安全带        |
| D  | <b>上部固定点刚度</b> :上部固定点(D<br>形环)安装处的弹性变形     |
| E  | <b>锁扣拉索刚度</b> :将带扣与车体相连的拉索之弹性变形            |
| F  | <b>前排座椅靠背:</b> 后座乘客膝部可能<br>顶到的前座靠背, 其轮廓、硬度 |
| G  | <b>锁舌摩擦:</b> 织带在扣舌承载环上滑<br>动时的摩擦系数         |

## 正交试验计划

|   | Α | В | С | D | Е | F | G | N- | N+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |    |    |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |    |    |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |    |    |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |    |    |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |    |    |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |    |    |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |    |    |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |    |    |

## 测试噪声因素

- 在正交阵列中分配额外 的列
  - 将噪音视为另一个因素
  - 分析噪声因素的影响
- 使用外部阵列
  - 对于主阵列中的每一行, 测试噪声因素的数种组 合
    - > 每行对应于数次试验

- 每一行试验重复多次
  - 试验过程中,让噪声自然、不受控地进行变化
  - 测度性能波动方差
- 以复合噪声进行试验
  - 创建数种代表性或极端 性的噪声条件
    - > 每行对应于数次试验
  - 测度性能波动方差

## 福特后座安全带

- 使用3种噪声因 素的2种组合
  - 最好情况
  - 最差情况
- 按L8试验计划,
  进行16次试验


## 第四步: 开展试验

- 在各种设定 条件下,对 产品进行测 试
- 随机地决定 进行试验的 次序
- 确保系统性 趋势与试验 的结果,不 产生关联

|   | Α | В | С | D | Е | F | G | N-     | N+     | 均值     | 极差     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3403 | 0.2915 | 0.3159 | 0.0488 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4608 | 0.3984 | 0.4296 | 0.0624 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.3682 | 0.3627 | 0.3655 | 0.0055 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2961 | 0.2647 | 0.2804 | 0.0314 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.4450 | 0.4398 | 0.4424 | 0.0052 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.3517 | 0.3538 | 0.3528 | 0.0021 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.3758 | 0.3580 | 0.3669 | 0.0178 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.4504 | 0.4076 | 0.4290 | 0.0428 |


## 第五步: 进行分析 (1/2)


■ 计算目标函数,分析均值,评估各因素对产品性能的影响



## 第五步: 进行分析 (2/2)

■ 分析极差,评估各因素对产品性能变动范围的影响





## 第七步: 反思并重复

■ 进一步的优化,可能需要再进 行几轮试验

- 折中选择的设定点,需要重新 考虑
- 探究某些因素之间的相互影响
- 对参数设定点,进行精细调整
- 研究其它噪声因素、控制因素

■ 我们是否开展了正确的试验?

■ 我们获得了可接受的结果吗?

■ 结果能否更好些?

■ 我们是否应该重复这一过程,以 实现性能和稳健性的进一步改进?

## 本讲小结

- 稳健的产品:即使在有噪声影响的情况 下,也能正常运行、操作
- 噪声:不受控制的变化
- 试验设计 (DOE)
- 正交阵列提供了有效的方法,探索每个 因素的主要影响
- 使用目标函数,计算性能的均值和方差
- 选择稳健的参数设定点

### 稳健设计七步法

- 识别控制因素、噪声因素 和性能指标
- 2. 构造目标函数
- 3. 制定试验计划
- 4. 开展试验
- 5. 进行分析
- 6. 选择并确认因素设定点
- 7. 反思并重复