# MAAS 1.7とJujuの連携

(執筆日: 2015年1月27日)

### コマンドについて

以下から始まるコマンドは、Jujuクライアントを配備したサーバー上で実行します。

ljuju-core\$

以下から始まるコマンドは、MAASサーバー上で実行します。

lmaas\$

# ソフトウェア要件

- · Ubuntu Server 14.10
- ・通常インストール
- ・システムアップデートを実施

# 前提条件

この手順を行う前に、次の準備が完了している必要があります。

- ・MAASサーバーが稼働していること。
- ・MAASサーバーにノードが登録されていること。

手順につきましては弊社ドキュメント「MAAS 1.7のインストール」をご覧ください。

### 構築する環境


次の構成でインストールします。

弊社ドキュメント「Juju/MAAS で構築するOpenStack環境」も参考にしてください。

- ・同じネットワークにつながった物理マシンにjuju-coreをインストール。
- ・JujuをMAASモードで起動。
- ・MAASに管理されたノードのひとつにbootstrapnodeタグをつける。
- ・bootstrapnodeタグをつけたノードにjuju-bootstrapをデプロイ。
- ・bootstrapnodeタグをつけたノードにjuju-quiをデプロイ。

[構成図]

5台構成(全て物理)



# Jujuのインストール

Jujuコマンドを実行するノードにJujuクライアント(juju-core)をインストールします。

juju-core\$ sudo apt-get install juju-core

# 設定ファイルを作成

Jujuの設定ファイルを作成します。

juju-core\$ juju generate-config

# Juju設定の書き換え

MAASモードでJujuが起動するように設定を記述します。

```
juju-core$ vi ~/.juju/environments.yaml
#default: amazon デフォルトモードをmaasに
default: maas
# 詳細は https://juju.ubuntu.com/docs/config-maas.html を参考に
maas:
    type: maas

# maas-server specifies the location of the MAAS server. It must
# specify the base path.
# MAASサーバーのURL
maas-server: 'http://172.17.20.10/MAAS/'
(次ページに続きます→)
```

```
# maas-oauth holds the OAuth credentials from MAAS.
#
#MAASサーバーで以下のようにコマンドを実行するとOAuthキーを確認できる
# $ sudo maas-region-admin apikey --username <MAAS管理ユーザ>
maas-oauth: '3ttrSbv3J9fUjsqzU5:PNpu5RjZBe88RCH9ee:W35U5ktDGCF-SUEvRZ35rX3GZXUjwRmBW'

# maas-server bootstrap ssh connection options
#
# bootstrap-timeout time to wait contacting a state server, in seconds.
bootstrap-timeout: 1800
```

## MAASノードでプロファイルの確認

コマンドを実行し、MAASのプロファイルを確認します。

```
maas$ maas list
a http://172.17.20.10/MAAS/api/1.0/ 3ttrSbv3J9fUjsqzU5:...
```

## MAASノードでノード一覧を出力

MAASに登録されているノードを出力します。非常に多くの出力がされるため、jqを使って成形します。node-から始まる番号をメモします。

```
maas$ maas a nodes list | jq '.[]|{(.hostname): .system_id}'

"barenode1.maas": "node-b17406d2-9fad-11e4-b2c9-984be163fbf8"

{
    "barenode2.maas": "node-fe723372-9fb8-11e4-b2c9-984be163fbf8"

}
{
    "barenode3.maas": "node-451fd2a2-a068-11e4-8996-984be163fbf8"
}
```

## ノードにタグをつける

MAASサーバーで任意のノードにbootstrapnodeというタグをつけます。

#### 1.タグを作る

```
maas$ maas a tags new name=bootstrapnode

{
    "comment": "",
    "definition": "",
    "resource_uri": "/MAAS/api/1.0/tags/bootstrapnode/",
    "name": "bootstrapnode",
    "kernel_opts": ""
}
```

#### 2.作ったタグをつける

```
maas$ maas a tag update-nodes bootstrapnode add=node-b17406d2-9fad-11e4-b2c9-984be163fbf8
{
    "removed": 0,
    "added": 1
}
```

ノード番号は先にメモした番号を入力。つけたタグを外すには、remove=で指定

## biosdevnameの設定を無効化

Dellのサーバーはbiosdevnameの働きにより、NICは従来のethXではなくemXとして認識されます。

通常の利用では欠点よりも利点の方が多い(NICの割り込みなどが起きない etc..)仕組みではありますが、biosdevnameが有効化された状態だとjuju-bootstrapの起動でネットワークが不通となってしまうため、カーネルパラメータを設定してNICをethXとして認識させます。

#### MAASの設定の

「Global Kernel Parameters」にbiosdevname=0を追加して、「Save」ボタンをクリックします。この設定はすべてのLinuxに適用されます。

# bootstrapnodeタグがついたサーバーにデプロイ

コマンドを実行して、bootstrapnodeタグがついたサーバーにjuju-bootstrapをデプロイします。

# juju-core\$ juju bootstrap --constraints tags=bootstrapnode --upload-tools --show-log

2015-01-22 07:04:20 INFO juju.cmd supercommand.go:37 running juju [1.20.10-utopic-amd64 gc]

2015-01-22 07:04:21 INFO juju.environs.bootstrap synctools.go:35 checking that upload is possible

uploading tools for series [precise trusty utopic]

2015-01-22 07:04:21 INFO juju.environs.tools build.go:162 found existing jujud

2015-01-22 07:04:21 INFO juju.environs.tools build.go:172 target: /tmp/juju-tools791789650/jujud

2015-01-22 07:04:29 INFO juju.environs.sync sync.go:296 built tools 1.20.10.1-utopic-amd64 (7888kB)

2015-01-22 07:04:29 INFO juju.environs.tools simplestreams.go:391 Writing tools/streams/v1/index.json

2015-01-22 07:04:29 INFO juju.environs.tools simplestreams.go:391 Writing tools/streams/v1/com.ubuntu.juju:released:tools.json

2015-01-22 07:04:29 INFO juju.environs.sync sync.go:142 using sync tools source: file:///tmp/juju-tools390653833/tools

...

#### Launching instance

2015-01-22 07:04:47 WARNING juju.provider.maas environ.go:434 picked arbitrary tools &{1.20.10.1-trusty-amd64 http://172.17.20.10/MAAS/api/1.0/files/? key=e905e58a-a204-11e4-8996-984be163fbf8&op=get\_by\_key 092fe63a67cd94fbcbe6f3c3120598afdeb9bf8c938c17d49c0eac3c4285b198 8077799}

- /MAAS/api/1.0/nodes/node-451fd2a2-a068-11e4-8996-984be163fbf8/ Waiting for address

Attempting to connect to blade02.maas:22

Attempting to connect to blade02.maas:22

Attempting to connect to 172.17.20.104:22

(bootstrapnodeタグをつけたノード(barenode1.maas)が起動して、 juju-bootstrapが動く) ...

Bootstrapping Juju machine agent

Starting Juju machine agent (jujud-machine-0)

2015-01-22 07:18:14 INFO juju.cmd supercommand.go:329 command finished

## MAAS連携の確認

juju statusコマンドを実行して、MAASの情報が取れており、"agent-state: started"となっていることを確認します。

#### iuju-core\$ **juju status**

environment: maas

machines:

"0":

agent-state: started

agent-version: 1.20.10.1 dns-name: blade02.maas

instance-id: /MAAS/api/1.0/nodes/node-451fd2a2-

a068-11e4-8996-984be163fbf8/

series: trusty

hardware: arch=amd64 cpu-cores=8 mem=32768M tags=bootstrapnode

state-server-member-status: has-vote

services: {}

# Juju GUIのデプロイ

Jujuはコマンドによりアプリケーションのデプロイができますが、Juju GUIを利用すると、ブラウザで視覚的にアプリケーションのデプロイができるようになります。

・Juju GUIのデプロイ bootstrapサーバーへJuju GUIをデプロイします。

### juju-core\$ **juju deploy juju-gui --to 0**

. . .

Added charm "cs:trusty/juju-gui-17" to the environment. (チャームをデプロイすると上記のようにメッセージが出る)

juju-core\$ watch juju status juju-gui

(デプロイ状況を確認)

# Juju GUIへのアクセス

ブラウザでJuju GUIにアクセスします。 パスワードは前の手順で調べたものを入力します。

・Juju GUIのアドレスを確認

### juju-core\$ juju status juju-gui|grep public

public-address: blade02.maas ←このアドレスにアクセスする

・Juju GUIに設定されているデフォルトパスワードを確認します

juju-core\$ head .juju/environments/maas.jenv|grep password:

・"https"でブラウザでアクセス https://[bootstrapサーバーのアドレス]



# Jujuでデプロイしたチャームへのアクセス

Jujuでデプロイしたチャームは、現時点ではUbuntuがインストールされており、 ほとんどのチャームは、SSHプロトコルによるリモートアクセスが可能です。

juju statusコマンドで該当のチャームが何番のマシンで動いているか確認し、 juju sshコマンドでjuju-coreノードからアクセスしてください。

・チャームのマシン番号を確認

### juju-core\$ **juju status**

environment: maas

machines:

"0":

agent-state: started agent-version: 1.20.10.1

dns-name: blade02.maas

..

・juju sshコマンドでチャームにログイン

juju-core\$ juju ssh 0