




						GYS121NII-2310000-08DL			
						GYS121NII-2310000-			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	电源管理板	所 属 装 配 号			
设 计						阶段标记		重 量	比 例
校 对						S			
审 核									
工艺审查					电路图	共 24 张		第 2 张	
标 审						兵装自动化所公司			
审 定									
批 准									

						电源管理板	GYS121NII-2310000-08DL				
							所 属 装 配 号	GYS121NII-2310000			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期				阶段标记	重 量	比 例	
设 计								S			
校 对						电路图	共 24 张		第 3 张		
审 核							兵装自动化所公司				
工艺审查											
标 审											
审 定											
批 准											




						GYS121NII-2310000-08DL			
						GYS121NII-2310000-0			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	电源管理板	所属 装 配 号		GYS121NII-2310000-0	
设 计						阶段标记		重 量	比 例
校 对						S			
审 核									
工艺审查					电路图	共 24 张			第 8 张
标 审						兵装自动化所公司			
审 定									
批 准									





责任	签字
版本号	
存储编号	




						GYS121NII-2310000-08DL		
							所 属 装 配 号GYS121NII-2310000	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	电源管理板	阶段标记	重 量	比 例
设 计						S		
校 对								
审 核								
工艺审查								
标 审					电路图	共 24 张		第 17 张
审 定						兵装自动化所公司		
批 准								


电源管理板

电路图

责任	签字
版本号	
存储编号	



					电源管理板	GYS121NII-2310000-08DL				
						所属 装 配 号	GYS121NII-2310000-0			
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期			阶段标记	重 量	比 例	
							S			
设 计					电路图	共 24 张		第 19 张		
校 对						兵装自动化所公司				
审 核										
工艺审查										
标 审										
审 定										
批 准										



						GYS121NII-2310000-08DL				
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	电源管理板	所 属 装 配 号		GYS121NII-2310000-0		
设 计						阶段标记		重 量	比 例	
校 对						S				
审 核										
工艺审查					电路图	共 24 张			第 20 张	
标 审						兵装自动化所公司				
审 定										
批 准										


						GYS121NII-2310000-08DL	
						GYS121NII-2310000-0	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	电源管理板	所 属 装 配 号	
设 计						阶 段 标 记	
校 对						重 量	
审 核						比 例	
工 艺 审 查					电 路 图	S	
标 审						共 24 张	第 20 张
审 定						兵装自动化所公司	
批 准							

						GYS121NII-2310000-08DL				
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	电源管理板	所 属 装 配 号		GYS121NII-2310000-0		
设 计						阶段标记		重 量	比 例	
校 对						S				
审 核										
工艺审查					电路图	共 24 张			第 20 张	
标 审						兵装自动化所公司				
审 定										
批 准										

						GYS121NII-2310000-08DL				
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	电源管理板	所 属 装 配 号		GYS121NII-2310000-0		
设 计						阶段标记		重 量	比 例	
校 对						S				
审 核										
工艺审查					电路图	共 24 张			第 20 张	
标 审						兵装自动化所公司				
审 定										
批 准										

						GYS121NII-2310000-08DL			
						电源管理板	GYS121NII-2310000-0		
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	所 属 装 配 号				
设 计					阶段标记		重 量		比 例
校 对					S				
审 核									
工艺审查					电路图	共 24 张		第 20 张	
标 审						兵装自动化所公司			
审 定									
批 准									

责任	签字
版本号	
存储编号	



						GYS121NII-2310000-08DL				
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	电源管理板	所 属 装 配 号		GYS121NII-2310000		
设 计						阶段标记		重 量	比 例	
校 对						S				
审 核										
工艺审查										
标 审					电路图	共 24 张			第 21 张	
审 定						兵装自动化所公司				
批 准										

电源管理板

电路图

该图展示了GYS121NII-2310000-08DL电源管理板的详细电路原理图，包括接口定义、内部连接、功率器件、测试点及装配要求。

接口定义：

- J2 (J70A-2E2-051-321-GS) 51针接口：**
 - 1-2: GSDJ_HAL_CH0, GSDJ_HAL_CH1
 - 3-4: KF_OUT-, GND_EX
 - 13-14: KF_OUT+
 - 27-28: GSDJ_OUT-, GSDJ_OUT+
 - 31-32: KF_OUT-
 - 41-42: KF_OUT+
- J3 (J70A-2E2-051-321-GS) 51针接口：**
 - 1-2: GND_EX, 3V3O
 - 27-28: PWR_SWCLK, PWR_SWPIO
 - 30-31: DTJ_OUT+, DTJ_OUT-
 - 38-39: HWXJ2_OUT+, HWXJ2_OUT-
 - 40-41: HWXJ1_OUT+, HWXJ1_OUT-
 - 42-43: SFXJ1_OUT+, SFXJ1_OUT-
 - 46-47: DYGY_OUT+, DYGY_OUT-
 - 48-49: SFXJ2_OUT+, SFXJ2_OUT-
- J6A (JL69-160ZKBS1) 40针接口：**
 - 1-10: 28V0_EX
 - 11-12: GND_EX
 - 13-14: 12V0_EX
 - 15-16: GND_EX
 - 17-18: 12V0_EX_RETURN
 - 19-20: 3V3_JK
 - 21-22: PWR_SPI_NSS
 - 23-24: 3V3_AUX
 - 25-26: FAN_1_TACH, FAN_2_TACH
- J6B (JL69-160ZKBS1) 40针接口：**
 - 1-10: 28V0_EX
 - 11-12: GND_EX
 - 13-14: 12V0_EX
 - 15-16: GND_EX
 - 17-18: 12V0_EX_RETURN
 - 19-20: 3V3_JK
 - 21-22: PWR_SPI_MOSI
 - 23-24: 3V3_AUX
 - 25-26: FAN_1_PWM, FAN_2_PWM

内部连接与功率器件：



- 功率器件包括：PWR_SWCLK, PWR_SWPIO, DTJ_OUT+, DTJ_OUT-, HWXJ2_OUT+, HWXJ2_OUT-, HWXJ1_OUT+, HWXJ1_OUT-, SFXJ1_OUT+, SFXJ1_OUT-, DYGY_OUT+, DYGY_OUT-, SFXJ2_OUT+, SFXJ2_OUT-。
- 内部连接包括：PWR_SPI_NSS, PWR_SPI_CLK, PWR_SPI_MOSI, PWR_SPI_MISO, 3V3_JK, 3V3_AUX, FAN_1_TACH, FAN_2_TACH, FAN_3_TACH, FAN_4_TACH, FAN_1_PWM, FAN_2_PWM, FAN_3_PWM, FAN_4_PWM。
- 测试点包括：12V0_EX_SENSE, 28V0_EX_SENSE, 12V0_EX_RETURN, 28V0_EX_RETURN。

装配要求：

- 所有元件必须按照指定的位置进行安装。
- 所有元件必须按照指定的方向进行安装。
- 所有元件必须按照指定的规格进行安装。
- 所有元件必须按照指定的要求进行焊接。

版本与存储信息：

版本	存储
1.0	1.0
1.1	1.1
1.2	1.2
1.3	1.3
1.4	1.4
1.5	1.5
1.6	1.6
1.7	1.7
1.8	1.8
1.9	1.9
2.0	2.0
2.1	2.1
2.2	2.2
2.3	2.3
2.4	2.4
2.5	2.5
2.6	2.6
2.7	2.7
2.8	2.8
2.9	2.9
3.0	3.0
3.1	3.1
3.2	3.2
3.3	3.3
3.4	3.4
3.5	3.5
3.6	3.6
3.7	3.7
3.8	3.8
3.9	3.9
4.0	4.0
4.1	4.1
4.2	4.2
4.3	4.3
4.4	4.4
4.5	4.5
4.6	4.6
4.7	4.7
4.8	4.8
4.9	4.9
5.0	5.0
5.1	5.1
5.2	5.2
5.3	5.3
5.4	5.4
5.5	5.5
5.6	5.6
5.7	5.7
5.8	5.8
5.9	5.9
6.0	6.0
6.1	6.1
6.2	6.2
6.3	6.3
6.4	6.4
6.5	6.5
6.6	6.6
6.7	6.7
6.8	6.8
6.9	6.9
7.0	7.0
7.1	7.1
7.2	7.2
7.3	7.3
7.4	7.4
7.5	7.5
7.6	7.6
7.7	7.7
7.8	7.8
7.9	7.9
8.0	8.0
8.1	8.1
8.2	8.2
8.3	8.3
8.4	8.4
8.5	8.5
8.6	8.6
8.7	8.7
8.8	8.8
8.9	8.9
9.0	9.0
9.1	9.1
9.2	9.2
9.3	9.3
9.4	9.4
9.5	9.5
9.6	9.6
9.7	9.7
9.8	9.8
9.9	9.9
10.0	10.0
10.1	10.1
10.2	10.2
10.3	10.3
10.4	10.4
10.5	10.5
10.6	10.6
10.7	10.7
10.8	10.8
10.9	10.9
11.0	11.0
11.1	11.1
11.2	11.2
11.3	11.3
11.4	11.4
11.5	11.5
11.6	11.6
11.7	11.7
11.8	11.8
11.9	11.9
12.0	12.0
12.1	12.1
12.2	12.2
12.3	12.3
12.4	12.4
12.5	12.5
12.6	12.6
12.7	12.7
12.8	12.8
12.9	12.9
13.0	13.0
13.1	13.1
13.2	13.2
13.3	13.3
13.4	13.4
13.5	13.5
13.6	13.6
13.7	13.7
13.8	13.8
13.9	13.9
14.0	14.0
14.1	14.1
14.2	14.2
14.3	14.3
14.4	14.4
14.5	14.5
14.6	14.6
14.7	14.7
14.8	14.8
14.9	14.9
15.0	15.0
15.1	15.1
15.2	



								GYS121NII-2310000-08DL				
						电源管理板		所属 装 配 号		GYS121NII-2310000-08		
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	阶段标记			重 量		比 例		
					S							
					共 24 张			第 23 张		兵装自动化所公司		
设 计						电路图						
校 对												
审 核												
工艺审查												
标 审												
审 定												
批 准												

