# ♣ 2.1節まとめ: Basic Linear Model and Transfer Functions

# ☑ この節の目的

PLLの**線形モデル**を使って、各ノイズ源が出力にどう影響するかを定量的に捉えるための**伝達関数**を 導出する。

## ◆ PLLの基本構造(Fig. 2.1)

ブロック	説明
PD (Phase Detector)	φոREF:基準信号由来のノイズ + inPD:位相検出器自体のノイズ
LF (Loop Filter)	vnLF:RCネットワークに起因する熱雑音など
VCO	φ <sub>n</sub> VCO:最も強く影響するノイズ源、1/f² or 1/f³のプロファイル
Divider	φηDIV:分周器の雑音(整数Nなら熱雑音、分数NならDSM由来ノイズも)

# ◆ 開ループ伝達関数(HOL(s))

$$H_{ ext{OL}}(s) = rac{K_{ ext{PD}} \cdot K_{ ext{VCO}} \cdot H_{ ext{LF}}(s)}{N_1 s}$$

→ VCOが"積分器"として機能するため、s分の1が含まれる

## ◆ H\_LF(s) の例(Fig. 2.2)

- 2次RCフィルタを想定
- 零点  $\omega_z=1/RC_1$ 、極  $\omega_p=1/RC_1+1/RC_2$
- 伝達関数には極・零点のバランスで周波数特性が決まる

### ◆ 各ノイズ源に対する伝達関数(出力への影響)

名称	数式	特性
$H_{\mathrm{REF,OUT}}(s)$	$rac{N_1 H_{ m OL}(s)}{1 + H_{ m OL}(s)}$	LPF型(低周波ノイズが通る)
$H_{ m PD,OUT}(s)$	$rac{N_1}{K_{ ext{PD}}} \cdot H_{ ext{LPF}}(s)$	LPF型
$H_{ m LF,OUT}(s)$	$rac{K_{ m VCO}}{s} \cdot rac{1}{1 + H_{ m OL}(s)}$	BPF型(中心はω_UG)
$H_{ m VCO,OUT}(s)$	$rac{1}{1+H_{ ext{OL}}(s)}$	HPF型(高周波ノイズが通る)
$H_{ m DIV,OUT}(s)$	$-H_{ m LPF}(s)$	LPF型(マイナス極性)

# ◆ 等価ノイズ源とトレードオフ(Fig. 2.3~2.5)

- ノイズ源を\*\*基準側(φ,REF、inPD、φ,DIV)とVCO側(φ,VCO)\*\*に分類
- PLLのLPF特性で前者を、HPF特性で後者を抑える
- $\rightarrow$  帯域 ( $\omega$  UG) をどこに設定するかでトレードオフ

#### ☑ 結果:

状況	結果
ω_UGが広すぎると	VCOノイズは減るけど、基準系ノイズが通る
ω_UGが狭すぎると	基準系ノイズは減るけど、VCOノイズが支配的になる
◎ ベストは?	両者のバランスが取れた帯域に設計する(例:Fig. 2.4(a) で最小ジッター)

# まとめ(カジュアルver)

PLLって、ただ周波数を合わせるだけじゃなくて、**"どのノイズをどれくらい許容するか"っていう設** 計**そのものがめちゃ重要**。

各ノイズ源が"通りやすい"か"通りにくい"かは、\*\*ループ全体の周波数応答(伝達関数)\*\*で決まってる。

だから「設計=周波数バランス」ってこと。

# **☀ 2.2節 まとめ:Quantization Noise and Fractional Spurs**

## ☑ 背景:Fractional-N PLLの便利さと課題

内容	説明
Fractional-N PLLとは?	分周比を非整数にして、 <b>きめ細かい周波数設定</b> ができるPLL
何が課題?	分周比を"整数しか使えない"ので、 <b>DSMで近似</b> する必要がある
問題点	① 量子化ノイズ ② 周期性によるスパー(spur)

# ◆ 2.2.1:Delta-Sigma Modulation(DSM)の仕組みと量子化ノイ ズ

ポイント	内容
DSMの役割	分数分周比を <b>整数の列で近似</b> する(例:2, 3, 2, 2)
問題	切り捨て誤差(量子化ノイズ)が出る。 <b>このノイズがPLL出力に漏れるとPNが悪化</b>
対策	DSMで**ノイズを高周波に押し出す(ノイズシェーピング)**ことで、 PLLのLPFで除去可能にする

# ◆ 2.2.2:Fractional Spurs の原因と対策

原因	説明
スパーとは?	分周比の変動パターンが <b>周期的</b> だと、スペクトルに鋭いトーン (spur)が立つ
ランダマイズしても	擬似乱数でも完全には周期性を排除できず、スパーは残る

原因	説明
非線形性が原因でも出る	CPやSPDなどの <b>非線形ブロック</b> でノイズが折り返され、 <b>低周波スパーとして出てくる</b>
スパーはLPFで除去できない?	スパーは <b>低周波に現れる</b> ため、 PLLの帯域とバッティングしてしまい除去困難

### ◆ 2.2.3:量子化ノイズとスパーの抑制手法(Prior Arts)

#### ★ 方法①:ノイズキャンセル(DTC/IDAC)

- DSMの誤差を予測 → **電流や時間で"打ち消す"**
- ① キャリブレーションが必要(LMS, LUT補正)
- ① ロック時間が長くなる、実装が複雑、予測が困難

#### △ 方法②:ノイズシェーピング周波数を上げる

- DSMクロック (=f REF) を高速化 → ノイズが高域に行く
- 方法:高周波Xtal、参照PLL/Multiplier、2段分周など
- ① 回路が複雑化、電力増、スパー出やすくなる、Xtalのコスト増

#### 方法③:FIR的なノイズ除去(信号合成)

- MMD出力を**遅らせてズラす** → 重み付き合成でノイズだけキャンセル
- 信号成分は共通なので影響を受けない
- ◆ ② 複数MMDやPD、ディレイの一致性が必要で回路が大がかり

## まとめのまとめ:各手法の特徴とトレードオフ

手法	特徴	メリット	デメリット
DTC/IDAC補償	誤差を打ち消す	ノイズ源を直接消せる	キャリブレーション必須、 複雑化
高f_REF化	ノイズを高域に逃がす	シンプルで効果大	高価・ノイズ源追加・ 消費電力増

手法	特徴	メリット	デメリット
FIR構造	信号合成でノイズ相殺	PLL構造をいじらず高精度	実装コスト・ マッチングが難しい

# ひとこと要約

「Fractional-N PLLって便利だけど、その精密さゆえにノイズやスパーが悩みの種。 でも、\*\*ノイズを"打ち消す"・"逃がす"・"平均して消す"\*\*っていう3つの視点で、いろんなアプロー チが取られている」

# ■ 2.3節 Chapter Summary — 一文に込められた大事なこと

「この章では、PLL設計の基礎、重要なトレードオフ、そして分数型PLLの課題とその対策について解説しました。」

✓ 要するに、第2章は\*\*「PLLって何?」「Fractional-Nで何が難しい?」「どう工夫されてきた?」\*\*を 一通り学ぶ章だったってこと。

# 第2章全体のまとめ:PLLの基礎と Fractional-N設計の世界

## ☑ 2.1節:基本モデルとノイズ解析

- PLLを線形モデルで近似して、ループ伝達関数を導出
- 各ノイズ源の影響を、周波数応答(LPF/BPF/HPF)として定量化
- \*\*ループ帯域(ωUG) \*\*の設定でノイズのトレードオフが決まる
- 参考値:ωUG ≈ 1.5MHzでジッター最小(図2.4)

## ☑ 2.2節:Fractional-N PLLの課題と対策

#### ⑤ 問題

- DSMで非整数の分周比を作るけど:
  - 。 🎯 量子化ノイズが出る
  - 。 **⑥** 分周比の周期性でスパーが出る(Fractional Spurs)

#### ☆ 対策

分類	内容
	DTC/IDACで予測して打ち消す(キャリブレーション必要)
△ ノイズ周波数押し上げ	f_REFやDSMクロックを高くして、ノイズを高域へ逃がす
FIR構造	複数信号を時間ずらして重ね合わせ、ノイズだけ相殺する

# ☑ 2.3節:全体まとめ

- PLL設計は\*\*「精度×ノイズ×安定性」\*\*のせめぎ合い
- Fractional-N PLLでは「**非整数性**」を得る代償として「**ノイズとスパー**」が増える
- 対処法にはそれぞれトレードオフがある
- 設計の"センス"が問われる世界