




- 一、计算机控制系统概述
- 二、信号转换与 z 变换
- 三、计算机控制系统数学描述与性能分析
- 四、数字控制器的模拟化设计方法
- 五、数字控制器的直接设计方法
- 六、基于状态空间模型的极点配置设计方法
- 七、先进控制规律的设计方法
- 八、基于网络的控制技术
- 九、计算机控制系统设计与实现
- 十、计算机控制系统应用实例









1.1 引言

1.1.1 概述

计算机控制是以控制理论与计算机技术为基础的一门 新的工程科学技术,广泛应用于工业、交通、农业、军 事等领域。

计算机参与的控制系统,称为计算机控制系统,也称 数字控制系统;

由于计算机的引入,产生了一系列新的基本理论和分析、设计方法。



1.1.2 发展历程

1) 开创时期(1955-1962年) 难于直接参与系统的闭环控制。 计算机的主要任务是寻求最佳运行条件。

计算机直接控制被控过程的变量,取代了原来的 模拟控制,因而被称为直接数字控制 (DDC)。

各种类型适合工业控制的小型计算机。 许多小型工程项目、设备采用计算机控制系统。


徽型处理器件参与控制,使计算机控制系统得到 更普及的应用。



微型计算机性能提高,价格下降以及计算机通信和 网络的发展,促使发展一种许多相关联的微计算机组 合共同负担工作负荷的系统,形成了目前广泛应用的 集成分散型控制系统。

- 微型计算机的发展和普及,促进发展了许多新型计
 - 算机的控制方式。如:嵌入式计算机控制系统; 网络计算机控制; 专用控制器迅速的发展。
- 依赖于计算机实时控制软件的进展 过去的几十年软件生产的进展不大。





- ----- 采样系统的基本理论;
- ----现代离散控制理论;
- ----各种智能控制理论,如模糊控制、神经网络。

限于现代理论应用的前提和条件,实际难以满足,

应用受到了限制。


•加强先进控制理论的可行性研究,发展各种简便易 行的先进控制策略,提高系统控制水平。


















计算机控制系统与常规的连续(模拟)控制系统相比,通常具有如下优点:
(1)设计和控制灵活;程序 VS 硬件
(2)能实现集中监视和操作;
(3)能实现综合控制;
(4)可靠性高,抗干扰能力强。



1.2.3 计算机控制系统的性能指标 1、稳定性: 闭环系统的极点(s左半平面/单位圆) 2、稳态指标: 稳态误差

- 3、动态指标: 过渡过程时间,超调量等
- 4、综合指标: 最优控制设计时,既要考虑到能对系统的性能做出正确的评价,又要考虑到数学上容易处理或工程上便于实现。如积分型指标:

$$J = \int_0^t e^2(t) dt$$





计算机控制系统的硬件构成:


- (1) 过程装置:包括被控对象,执行机构和测量变送装置
- (2) 输入输出通道:包括过程通道和总线接口
- (3) 计算机系统: 包括计算机和外部设备。外部设备包括人机联系设备(如鼠标、键盘等)和通用外部设备(如显示器、打印机等)



计算机控制系统的软件构成:


- (1) 系统软件: 指为提高计算机使用效率和扩大功能、 为用户使用和维护计算机提供方便的程序的总称,一般 包括操作系统、程序设计系统和公共程序与诊断系统;
- (2) 应用软件:用户为解决实时控制问题、完成特定功能而设计和编写的各种程序的总称,一般包括过程监控程序、过程控制程序和信息管理程序;
- (3) 数据库系统:用于支持数据管理、存取的软件,它包括数据库和数据库管理系统等。








1.3.1 过程通道 过程输入输出通道分为模拟量输入通道、模拟量输 出通道、开关量输入通道和开关量输出通道 过程输入通道:把生产对象的被控参数变换成计算 机可以接收的数字信号 过程输出通道:把计算机输出的控制命令和数据, 变换成可以对工业对象进行控制的信号












1.3.2 总线接口技术

任何一个徽处理器都要与一定数量的部件和外围设备连接,但如果将各部件和每一种外围设备都分别用一组线路与CPU直接连接,那么连线将会错综复杂,甚至难以实现。

为了简化硬件电路设计、简化系统结构,常用一组线路,配置以适当的接口电路,与各部件和外围设备连接,这组共用的连接线路被称为总线。采用总线结构便于部件和设备的扩充,尤其制定了统一的总线标准则容易使不同设备间实现互连。






按照传输数据的方式划分,可以分为并行总线和<mark>串行总线</mark>,分别对应于并行通信和串行通信方式。

并行总线: 数据线通常超过2根

速度快、实时性好,但由于占用的口线多,不适于小型化产品。如计算机并口、各种系统总线如ISA总线、PCI总线等。







串行总线: 二进制数据逐位通过一根数据线发送到目的器件; 速率虽低,但在数据通信吞吐量不是很大的微处理电路中则显得更加简易、方便、灵活。常见的串行总线有SPI、I²C、USB及RS232等。

按照时钟信号是否独立,串行总线进一步分为<mark>同步总线和异步总线</mark>。

同步总线的时钟信号独立于数据,而<mark>异步总线</mark>的时钟信号是从数据中提取出来的。SPI、I²C是同步串行总线,RS232采用异步串行总线。







(1) 内部总线

徽机内部各外围芯片与处理器之间的总线,用于芯片 -级的互连。

① I²C总线(Inter-IC)

10多年前由Philips公司推出,是近年来在徽电子通信控 制领域广泛采用的一种新型串行总线标准。它是同步通 信的一种特殊形式,具有接口线少,控制方式简化,器 件封装形式小,通信速率较高等优点。在主从通信中, 可以有多个I2C总线器件同时接到I2C总线上,通过地址 来识别通信对象。



(1) 内部总线

② SPI总线: 串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)

Motorola公司推出的一种同步串行接口。Motorola公司 生产的绝大多数MCU(微控制器)都配有SPI硬件接 口,如68系列MCU。SPI总线是一种三线同步总线,因 其硬件功能很强,所以,与SPI有关的软件就相当简 单,使CPU有更多的时间处理其他事务。



(1) 内部总线

③ SCI总线: 串行通信接口SCI (serial communication interface)

也是由Motorola公司推出的。它是一种通用异步通信接 口UART,与MCS-51的异步通信功能基本相同。



(2) 系统总线

系统总线指计算机中各插件板与系统板之间的总线,用于插件板 一级的互连,为计算机系统所特有,是构成计算机系统的总线。

系统总线通常为50-100根信号线,分为5个主要类型:

- (1) 数据线: 决定数据宽度;
- (2) 地址线: 决定直接选址范围;
- (3) 控制线:包括控制、时序和中断线,决定总线功能和适应 性的好坏;
- (4) 电源线和地线: 决定电源的种类及地线的分布和用法; (5) 备用线: 留给厂家或用户自己定义。



(2) 系统总线

商用PC机中系统总线:

- ISA总线
- ·EISA总线
- ·VESA总线 PCI总线

为适应工业现场环境而设计的系统总线:

- ·STD总线
- ·VME总线
- PC/104总线
- Compact PCI总线



(2) 系统总线

① ISA总线: ISA (industrial standard architecture)

是IBM 公司1984年为推出PC/AT机而建立的系统总 线标准,所以也叫AT总线。它是对XT总线的扩展, 以适应8/16位数据总线要求。它在80286至80486时代 应用非常广泛,以至于现在奔腾机中还保留有ISA总 线插槽。ISA总线有98只引脚。



(2) 系统总线

② EISA总线: ISA (extended industrial standard architecture)

是1988年由Compaq等9家公司联合推出的总线标准。它是在ISA总线的基础上使用双层插座,在原来ISA总线的98条信号线上又增加了98条信号线,也就是在两条ISA信号线之间添加一条EISA信号线。在实用中,EISA总线完全兼容ISA总线信号。



(2) 系统总线

③ VESA总线: VESA (video electronics standard association)

是1992年由60家附件卡制造商联合推出的一种局部总线,简称为VL(VESA local bus)总线。该总线系统考虑到CPU与主存和Cache的直接相连(CPU总线或主总线),其他设备通过VL总线与CPU总线相连。它定义了32位数据线,且可通过扩展槽扩展到64位,使用33MHz时钟频率,最大传输率达132MB/s,可与CPU同步工作。是一种高速、高效的局部总线,可支持386SX、386DX、486SX、486DX及奔腾徽处理器。



(2) 系统总线

④ PCI总线: PCI (peripheral component interconnect)

当前最流行的总线之一,它是由Intel公司推出的一种局部总线。它定义了32位数据总线,且可扩展为64位。PCI总线主板插槽的体积比原ISA总线插槽还小,其功能比VESA、ISA有极大的改善,支持突发读写操作,最大传输速率可达132MB/s,可同时支持多组外围设备。PCI局部总线不能兼容现有的ISA、EISA、MCA(microchannel architecture)总线,但它不受制于处理器,是基于奔腾等新一代像处理器而发展的总线。



(3) 外部总线

外部总线指计算机和计算机之间、计算机与外部其 他仪表或设备之间进行连接通信的总线。

① RS-232-C总线:

是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文"推荐标准"的缩写,232为标识号,C表示修改次数。

设有25条信号线,包括一个主通道和一个轴助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。传输距离较短,一般用于20m以内的通信。



(3) 外部总线

② RS-485总线:

在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。



(3) 外部总线

③ IEEE-488总线:

是并行总线接口标准。IEEE-488总线用来连接系统,如徽计算机、数字电压表、数码显示器等设备及其他仪器仪表均可用IEEE-488总线装配起来。它按照位并行、字节申行双向异步方式传输信号,连接方式为总线方式,仪器设备直接并联于总线上而不需中介单元,但总线上最多可连接15台设备。最大传输距离为20米,信号传输速度一般为500KB/s,最大传输速度为1MB/s。



(3) 外部总线

④ USB总线: USB (universal serial bus)

通用申行总裁USB是由世界著名的7家计算机和通信公司共同推出的一种新型接口标准。它基于通用连接技术,实现外设的简单快速连接,达到方便用户、降低成本、扩展PC连接外设范围的目的。它可以为外设提供电源,而不像普通的使用串、并口的设备需要单独的供电系统。另外,快速是USB技术的突出特点之一,USB的最高传输率可达12Mbps比串口快100倍,比并口快近10倍,而且USB还能支持多媒体。



1.4 模拟与数字信号之间的相互转换

1.4.1 D/A转换及其误差

(1) D/A转换器原理

D/A转换器是按照规定的时间间隔T对控制器输出的数字量进行D/A转换的。

D/A转换器的工作原理,可以归结为"按权展开求和"的基本原则,对输入数字量中的每一位,按权值分别转换为模拟量,然后通过运算放大器求和,得到相应模拟量输出。



▶按与微机的接口形式分类DAC:

串行接口DAC: 芯片体积小,转换速度

低,与CPU连线少。

并行接口DAC;芯片体积大,转换速度高,与CPU连线多。


▶ 按DAC的输出形式分类:


电流输出型DAC


电压输出型DAC

典型芯片: DAC0832—8位并行接口, 电流输出。




























































1) 若被控对象是时不变线性系统,通常所形成的连续控制系统也是时不变系统。但当将其改造成计算机控制系统后,它的时间响应与外作用的作用时刻和采样时刻是否同步有关。



- 3) 一个连续系统是可控可观的,将其变成计算机控制系统时, 若采样间隔时间选取的不合适,则可能会变得不可控。 如 围绕地球运动的同步卫星,其运动周期为1天,对其实 现断续控制,控制间隔时间为1天,则卫星是不可控的。
- 4) 系统的稳定性也是值得关注的问题

总之

在计算机控制系统中,由于信号的采样,所产生的一些现象无法用连续控制理论解释和说明,必须采用与采样有 关的理论进行说明和解释。

5) 在计算机控制系统中字长有限的问题 由于数字字长有限,在某些情况下,将会使计算机控制 系统响应产生极限环振荡。



1.5.2 对象建模与性能分析

使用时域的差分方程、复数域的z变换和脉冲传递 函数、频域的频率特性以及离散状态空间方程作 为系统数学描述的基本工具,并根据系统的数学 描述对计算机控制系统进行性能分析。

本课程将在教材第3章讲述计算机控制系统的数学描述和性能分析问题。



1.5.3 控制算法设计

- (1) 数字控制器两种经典的设计方法:模拟化设计方法 和直接数字设计方法(教材第4、5章内容)
- (2) 以状态空间模型为基础的数字控制器的设计方法 (教材第6章内容)
- (3) 先进控制规律的设计方法:最优化,自适应,模型 预测,模糊控制(教材第7章内容)
- (4) 基于网络的控制技术(教材第8章内容)





