
宇树电机数据手册

电机基本信息介绍

A1 电机是一款高度集成的永磁同步电机,电机由定子,转子,驱动板,减速器,编码器,轴承构成。整体外观如下图:



电机尺寸图如下:



电机参数表

功能	参数	功能	参数
最大扭矩	33. 5NM	通讯方式	高速 485
重量	约 605g	通讯控制频率	1K
工作电压	12~30VDC, 推荐 24VDC	温度传感器	有
最大电流	40A	电机端编码器分辨率	15bit
最大转速	21.0rad/s(24V 供电时)	电机感知反馈	力矩,角度,角速度,角加速度,温度
转矩常数	0.8732Nm/A	电机控制指令	力矩,角度,角速度,刚度,阻尼
减速比	1: 9		

A1 电机使用原理和方法介绍:

SDK 支持以下平台与系统:

1、 X86/X64 平台下的 Linux 系统

- 2、AM32/ARM64 平台下的 Linux 系统
- 3、X64平台下的Windows系统

在每一个支持下,都提供 C、C++、Pyhton 以及 ROS 的代码示例,用户只需要仿照示例 就能完成对电机的控制。


A1 电机作为一个高度集成的动力单元,其内部已经封装了电机底层的控制算法。只需要给关节电机发送相关的命令,电机就能完成从命令到关节力矩输出。

电机的指令包含如下 5 个控制指令:

- 1. 前馈力矩: T_{ff}
- 2. 指定角度位置: P_{des}
- 3. 指定角速度: ω_{das}
- 4. 位置刚度: kp
- 5. 速度刚度 (阻尼): kd

在关节电机的混合控制中,使用 PD 控制器将电机在输出位置的偏差反馈到力矩输出上: $T=T_{FF}+kp*(P_{des}-P)+kd*(\omega_{des}-\omega)$

T 为关节电机的电机转子输出力矩,P 为电机转子的当前角度位置, ω 为电机转子的角速度。 在实际使用关节电机时,需要注意将电机输出端的控制目标量与发 送的电机转子的指令进 行换算。




FOC控制, 扭矩脉动小, 噪音低, 运行更加顺畅

如图中扭矩最大为 4. 0N • M, 图中显示数据均为转子数据,并且该数据为瞬时力矩,长时间稳定工作的转子力矩是 0. 7N • M

电机的线路连接介绍:

A1 电机电气接口定义图如下,如图所示黄色 x30 接口是电机电源输入接口,电机工作电压是 $12^{\sim}30V$,推荐使用 24V 供电,电源接口两端的是两个等价的高速 485 接口,单个总线回路可以串联 3 个电机。



官网上说的是经过减速器减速的,A1 电机减速比为 1:9 所以电机输出最大扭矩 33.5N M 关于电机的空载稳态误差:根据公司"不严谨"测试结果,A1 电机空载下的稳态误差可以保证在±0.2°以内。A1 电机只有电机的转子有编码器(单圈绝对值编码,分辨率 15位),输出轴没有。输出端由于减速器的原因,有一个 0.2°左右的背隙,所以转子固定的情况下,输出轴会晃动 0.2°(左右加起来)



电机接口问题:如图中黄色为电源接口,下端两个为485接口,一端输入一端输出。下方两个接口暂未开放。

电机 485 串口要求通信波特率是 4.8M,只要通过控制平台可以输出 4.8M 的波特率信号就是可以控制的,字树这边暂不提供源代码。提供的是开发包,里面有实例,以及控制指令等信息,可以从电机获取的数据有速度、位置、力矩等。关于移植到其他平台,客户可以根据 SDK 里头文件信息及电机使用手册了解通信协议,自行开发,字树不提供支持。