PID控制算法概述及算法分析


1.0.0 PID控制算法概述

PID控制算法为**P算法**(比例算法)、**I算法**(积分算法)、**D算法**(微分算法)三种算法的合成。在介绍 PID控制算法之前,先介绍传统的位式控制算法以便更好的理解PID控制算法。

1.1.0 传统的位控制算法

1.1.1 传统的位控制算法的控制过程


如下图所示



用户通过按键或可调电阻设定一个值SV, SV与传感器读取控制对象的当前数值PV进行比较, 比较后得出值并作为输出信号OUT, 输出给执行部件, 执行部件得到输出信号OUT后, 执行部件对控制对象执行输出信号OUT, 传感器获取控制对象的当前值, 再不断重复进行以上步骤。

1.1.2 传统的位控制算法实现原理

传统的位控制算法通过比较用户设定值SV与当前值PV,以此来判定输出值OUT,如下图所示



当前值PV大于等于用户设定值SV时,输出低电平;当前值PV小于用户设定值SV时,输出高电平。

以温度控制为例,假设加热一物体,此物体初始温度为零,目标设定令其加热到100摄氏度。初始时,物体温度低于目标设定值100摄氏度即PV小于SV,位控制算法输出OUT的值为H即输出高电平,物体处于加热状态;当物体当前温度PV大于或等于目标设定值SV,位控制算法输出值OUT值为L即低电平。

1.1.3传统的位控制算法的缺陷


传统的位控制算法算法逻辑简单,仅考虑当前值与设定值的大小关系,不考虑其他因素。输出值仅有两种情况即**H高电平**与**L低电平**,控制时易受物体惯性影响,控制效果不佳。

仍以温度控制为例,与上例相同,初始温度为零的物体加热到100摄氏度,初始时对物体进行加热,加热时由于输出信号为高电平,且为持续高电平,所以加热为恒定温度加热,当物体加热到100摄氏度时,传统的位控制算法输出信号为低电平,即物体停止加热,物体自身会具有一定惯性,尽管停止加热,但物体温度仍然会上升一段时间。之后物体温度迅速下降,物体温度低于设定值,物体又开始被加热。在这种算法的控制下,物体要不被持续且温度恒定的高温加热,要不仅在外界温度的影响下持续散热。就像一个物体要不被放在岩浆要不被放在寒冰中一样,温度难以稳定。所以这种控制算法难以做到对控制对象的有效的控制。

1.2.0 PID控制算法


1.2.1 PID控制算法的控制

如下图所示



PID控制算法控制过程总体上与传统的位控制算法相同,但在数据处理与输出信号上有很大的区别。


PID控制算法通过对偏差值**E**(E = SV - PV)进行三方面考量,即通过对偏差值的历史数据进行考量,对偏差值的当前数据进行考量,以及通过分析最近数据,得出控制对象未来发展趋势,将以上三方面数据进行综合分析预测控制对象未来可能发生的变化,针对其未来可能发生的变化,得出输出值OUT,且输出为以PWM信号。



输出值OUT为PWM信号的高电平时间,以此可以通过改变PWM信号一周期内高电平所占时间即占空比来改变输出信号的平均功率,即以温度控制为例,在偏差值不同的情况下,输出不同平均功率的信号,更加精准的对控制对象进行控制

PID算法的算法分析

如同所示



PID算法分为比例算法(**P**算法),积分算法(**I**算法),微分算法(**D**算法) 三种算法的结合。P算法是对控制对象的当前状态进行控制。I算法,通过分析控制对象的历史数据,并对其进行控制;D算法通过分析最近几次控制对象的数据,得出控制对象的未来法制趋势,对现在的控制对象进行控制。

PID算法的思想可以总结为:通过对控制对象的数据进行处理,以此来预测控制对象未来可能发生的变化,并对其提前进行控制。即,在问题发生之前将问题解决。

PID算法具体公式如下

 $\$PID = Kp \cdot E + KI \cdot E dt + Kd \cdot frac{dE}{dt} + OUTO$$$

其中**E**为偏差值(E = SV - PV), OUT0为输出常数。

比例算法 (P算法) 的算法分析

比例算法公式如下。

 $$P = Kp \cdot E + OUTO$$

Kp为比例常数,由用户根据不同情况进行动态调整,E为偏差值,其为目标值**SV**与当前值**PV**的差值,即

\$\$E = SV - PV\$\$


由比例算法公式可得,当偏差值越大,P算法输出越大,对控制对象的控制越强,相反,对控制对象控制越弱,这样可以实现对控制对象的当前值进行有效控制。

常数OUT0在比例算法中的作用


但在我进行学习时我就好奇,比例算法公式后加的常数OUT0有何作用?假设将比例算法公式中的常数值OUT0除去。得到公式如下

 $P = Kp \cdot E$

由以上公式可得P算法的输出值与偏差值E之间成正比关系。



咋看公式好像毫无问题,当进行具体的分析以后,就发现了问题的所在。在对控制对象进行控制的过程中。正常来讲,在仅有P算法运行的情况下,控制对象的当前值PV会越来越趋近于用户设定值SV。即,如下图一样



但是,当消去**OUT0**之后的结果并非如此。当消去**OUT0**后,偏差值**E**为0时,比例公式**P**的值为0,比例 算法对控制对象无控制作用,此时控制对象处于浮空状态,极易受外界因素影响,导致控制对象不稳定。为防止这种现象的发生。在比例算法后加上一个常数值,以防止控制对象偏差值为零时,被控对象处于失控状态。

所以比例算法公式为

 $$P = Kp \cdot E + OUTO$$

积分算法 (I算法) 的算法分析

积分算法公式如下:

 $$I = KI \cdot E dt + OUTO$$

KI为积分常数,其数值可根据用户需求进行改变。

比例算法通过对历史数据进行求和,对所得的数值进行分析,以此对历史数据进行分析。分析所得数值有以下三种情况。

根据对历史数据进行分析,输出积分算法数值。

常数OUT0在积分算法中的作用

常数OUT0在积分算法中的作用与比例算法相似,但略有不同,首先由上图所示积分项的数值大小表示,被控对象历史状态。积分项大于0,表示被控对象过去大多数时间是不达标的;积分项小于0,表示被控对象过去大多数时间是超标的;积分项等于0,表示受控对象过去大多数时间状态良好。但过去状态良好,并不代表未来状态也良好。因此需要加一个常数值OUT0,以让其即使过去状态良好,依旧处于受控状态。

微分算法 (D算法) 的算法分析

微分算法公式如下

 $$D = Kd\cdot \frac{dE}{dt} + OUTO$$

Kd为微分常数,可更改。微分算法的工作依据为分析偏差值是否有变化趋势,若有变化趋势,则开始控制,若无变化趋势,则对其不进行控制。但在实际应用的过程中要加常数OUT0以防止被控对象失控。

PID算法的整体分析

对以上三种算法进行加和就得出了PID算法公式

 $\$PID = Kp \cdot E + KI \cdot E dt + Kd \cdot frac{dE}{dt} + OUTO$$$

PID算法通过对控制对象的当前数据,历史数据,未来发展趋势,进行综合分析,得出输出数值,其通过改变PWM波的占空比(或高电平时间),改变其输出功率的平均值,精准的对控制对象进行控制。